# Projecteur CP-X10000/CP-WX11000/CP-SX12000 Manuel d'utilisation (détaillé) - Guide d'utilisation



#### Merci d'avoir acheté ce projecteur.

▲ **AVERTISSEMENT** ► Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire le « Manuel d'utilisation - Guide de sécurité » et les manuels associés pour vous assurer d'une utilisation appropriée de ce produit. Après les avoir lus, rangez-les dans un endroit sûr pour pouvoir vous y reporter par la suite.

#### A propos de ce manuel

Divers symboles sont utilisés dans ce manuel. La signification de ces symboles est décrite ci-dessous.

- **AVERTISSEMENT** Cette convention avertit d'un risque de blessure corporelle potentiellement mortelle.
- ▲ ATTENTION Cette convention avertit d'un risque de blessure corporelle ou de détérioration du produit.
  - **AVIS** Cette convention signale des problèmes potentiels.
    - U Veuillez consulter les pages indiquées après ce symbole.

**REMARQUE** • Les informations contenues dans ce manuel peuvent faire l'objet de changements sans avertissement préalable.

- Le fabricant ne prend aucune responsabilité pour les erreurs qui pourraient se trouver dans ce manuel.
- La reproduction, la transmission ou la copie de ce document ou de son contenu est

interdite sauf autorisation spéciale écrite.

#### Marques de commerce

- Windows<sup>®</sup> est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ ou dans les autres pays.
- VESA et DDC sont des marques déposées de Video Electronics Standard Association.
- Mac® est une marque déposée de Apple Inc.
- DVI est une marque déposée de Digital Display Working Group.
- HDMI, le logo HDMI et High Definition Multimedia Interface (Interface Multimédia Haute Définition) sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de HDMI Licensing LLC.
- PJLink est une marque commerciale dont les droits sont déposés au Japon, aux Etats-Unis d'Amérique et plusieurs autres pays.



Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

# Lampe

# **AVERTISSEMENT**

HAUTE TENSION HAUTE TEMPÉRATURE HAUTE PRESSION



Le projecteur utilise une lampe en verre à vapeur de mercure à haute pression. Si vous secouez ou que vous éraflez la lampe ou que vous la touchez lorsqu'elle est chaude ou trop usée, elle risque de se briser en explosant bruyamment ou de se griller. Remarquez que chaque lampe a une durée de vie différente et qu'il arrive que certaines lampes explosent ou se grillent dès que vous les utilisez. En outre, si la lampe explose, il peut arriver que des éclats de verre pénètrent dans le logement de la lampe et que des vapeurs de mercure s'échappent à travers les trous d'aération du projecteur.

**Comment se débarrasser de la lampe** • Ce produit contient une lampe au mercure; Ne la jetez pas à la poubelle avec les déchets ordinaires. Il faut s'en débarrasser conformément à la réglementation s'appliquant à l'environnement.

En ce qui concerne le recyclage de la lampe, consultez le site www.lamprecycle.org. (aux Etats-Unis). Pour vous débarrasser du produit, veuillez contacter l'administration compétente en la matière ou www.eiae.org (aux Etats-Unis) ou www.epsc.ca (au Canada). Pour de plus amples informations, contactez votre revendeur.



# Table des matières

A propos de ce manuel.       1       MENU COURT       29         Table des matières       2       Aspect, Keystone Aut, ☑ Keystone, II Keystone, ☑ Keystone			í	ŋ
Table des matières       2       Aspect, Keystone, Aut, @ Keystone, @ Keystone,         Introduction       3         Caractéristiques du projecteur       3         Importantis infomations de sécurité (pour le transport)       3         Vérification du contenu de l'emballage       4         Fixation de l'objectif       4         Identification des pièces       Composantes       34         Composantes       5         Projecteur       5         Panneau de contrôle       6         Panneau de contrôle       6         Panneau arrière       6         Télécommande       7         Mise en place       8         Onnexion avec vos appareils       10         Dispositifs antivol supplémentaires.       10         Dispositifs antivol supplémentaires.       10         Modifier la fréquence du signal de la télécommande       17         Modifier la fréquence du signal de la télécommande       17         Menu INSTALLAT*       40         Mone UCRAN.       40         Dispositifs antivol supplémentaires.       10         Modifier la fréquence du signal de la télécommande       11         Modifier la fréquence du signal de la télécommande       11         Modifie	A propos de ce manuel	.1	MENU COURT	29
Introduction       3       Mode IMAGE, MOde ECO, MIRGIR, KEIN, Temes Filtre, LANGUE, MENU AWANCE, ARRET         Caractéristiques du projecteur       3         Impotantes informations de sécurité (pour le transport)       3         Vérification du contenu de l'emballage       3         Identification de l'objectif       4         Fixation de l'objectif       4         Identification des pièces       6         composantes       5         Projecteur       5         Panneau de contrôle       6         Panneau de contrôle       6         Panneau arrière       6         Télécommande       7         Connexion avec vos appareils       11         Disposition       10         Disposition avec vos appareils       11         Mise en place des piles       16         Menu OPT       47         Saur source, Recher. Autro,       Keystone, Menou PR, Demarkade,         Mise en place des piles       16         Disposition       10         Lansue, Pos. Menu, Suppr., Demarkade,         Mode Recher. Mutor, Nom Du Bource, Recher. Autro,         Keystone Autr, AlL. Direcr, Autro off,         Mise en place des piles       16         Mode framsmation de la fonction I	Table des matières	.2	ASPECT, KEYSTONE AUT, 🖾 KEYSTONE, 🖾 KEYSTO	ONE,
Caractéristiques du projecteur       3         Importantes informations de sécurité (pour le transport)       3         Vérification du conteu de l'emballage       4         Fixation de l'objectif       4         Identification des pièces       5         composantes       5         Projecteur       5         Panneau de contrôle       6         Panneau de contrôle       6         Panneau arrière       6         Féketommande       7         Composition       8         Menu INSTALLAT°       40         Keystone Aut, [2] Keystone, [3] Kone [3] Kone [4] Kone, [3] Kone [4] Kone, [3] Kone, [3] Kone [4] Kone, [3] Kone, [3] Kone, [3] Kone, [3] Kone, [4] Kone, [3] Kone, [4] Kone, [4] Kone, [5] Kone, [6]	Introduction	.3	MODE IMAGE, MODE ECO., MIROIR, KEIN., Temps en tre Lanche Menni avancé Addêt	
Importantes informations de sécurite (pour le transport)       3         Vérification du contenu de l'emballage       4         Identification des pièces       7         composantes.       5         Projecteur       5         Panneau de contrôle.       6         Voyant lumineux       6         Panneau arrière.       6         Projecteur       6         Panneau arrière.       6         Projecteur       7         Proince en place       8         Environnement d'installation       8         Bisposition       10         Dispositifs antivol supplémentaires       10         Mise en place des piles       11         Connexion avec vos appareils       11         Dispositifs antivol supplémentaires       10         Mise en place des piles       16         Mon Ecran, V. Mon Ecran, Message, Nom Du Source, RecHer, Auro., Keystone, Auro, Keystone, Auro	Caractéristiques du projecteur	. 3		31
Verification du contenu de l'embailage       4         Fixation de l'objectif       4         Identification des pièces       6         composantes       5         Projecteur       5         Panneau de contrôle       6         Panneau arrière       6         Télécommande       7         Télécommande       7         Mise en place       8         Bistance de projection       9         Disposition       10         Listance de projection       10         Mise en place des piles       10         Connexion avec vos appareils       11         Connexion à une alimentation électrique       15         Mise en place des piles       16         Mise en place des piles       16         Connexion avec vos appareils       11         Connexion à une alimentation électrique       15         Mise en place des piles       16         État de transmission       17         Mise sous tension       10         Disposition al une alimentation électrique       16         Mise hors tension       10         Utilisation des pieds élévateurs       20         Moriter la télécommande en mode câblé       17	Importantes informations de sécurité (pour le transport)	. 3	LUMIN., CONTRASTE, GAMMA, TEMP COUL., COULEU	JR.
Identification de lobjecui       4       Menu AFFICHAGE       34         Identification des pièces       5       Aspect, Sur-BAL, Posit, V, Posit, H, Phasel, TaiL, H, Exécut, D'ajust auto         Projecteur       5       Menu ENTR.       36         Panneau de contrôle       6       6         Voyant lumineux       6       Progressif, N.R.vidéo, Ycs ab, Esp. coul., Compenent, Format video, Ycs ab, Mcal, Ba, Stab, Ba, Stab	Verification du contenu de l'emballage .	. 4	TEINTE, NETTETE, IRIS ACTIF, MA MEMOIRE	,
Aspect, Sur-BaL., Posit.v, Posit.H, Projecteur       Aspect, Sur-BaL., Posit.V, Posit.H, Phase.H, TaL.H, Execut. D'AUST AUTO         Panneau de contrôle       5         Panneau de contrôle       6         Voyant lumineux       6         Panneau arrière       6         Cédécommande       7         Mise en place       8         Benvironnement d'installation       8         Style de projection       9         Distance de projection       9         Disposition       10         Dispositifs antivol supplémentaires       10         Connexion avec vos appareils       11         Connexion avec des piles       16         Mise en place des piles       16         Keystonke Aut, CM Reisk, Sortie Monteur       47         Saut source, Recher, Auto, Keystonke, Service       47         Modifier la fréquence du signal de la télécommande       17         Mise sous tension       19         Mise sous tension       10         Mise sous tension       20         Mise sous tension       20     <		. 4	Menu AFFICHAGE	34
Projecteur       Phase.H, TalL.H, EXECUT. D'AJUST AUTO         Projecteur       5         Panneau de contrôle       6         Voyant lumineux       6         Panneau arrière       6         Panneau arrière       6         Panneau arrière       6         Panneau arrière       6         Progressif, N. R. video, Ycs ab, Esp. coul., Component, Format video, Ycs ab, Keystone, Att, All., Ba, Stab, St	composantes	5	ASPECT, SUR-BAL., POSIT.V, POSIT.H,	
Panneau de contrôle.       6         Panneau de contrôle.       6         Voyant lumineux       6         Panneau arrière.       6         Télécommande.       7         Mise en place       8         Environnement d'installation.       8         Style de projection       9         Dispositifs antivol supplémentaires.       10         Dispositifs antivol supplémentaires.       10         Connexion avec vos appareils       11         Connexion à une alimentation électrique.       15         Menu RÉSEAU       Menu RÉSEAU         Mise en place des piles.       16         Mise en place des piles.       17         Modifier la fréquence du signal de la télécommande       17         Modifier la fréquence du signal de la télécommande       17         Mise sous tension       19         Mise sous tension       19         Mise sous tension       10         Mise sous tension       10         Mise	Projecteur	-5	Phase.h, Tail.h, Exécut. d'ajust auto	~~
Voyant lumineux       6         Panneau arrière       6         Panneau arrière       6         Télécommande       7         Mise en place       8         Environnement d'installation       8         Style de projection       9         Disposition       10         Disposition       10         Disposition       10         Disposition       10         Connexion avec vos appareils       11         Mise en place des piles       16         Mise en place des piles       16         Mise en place des piles       17         Vom Du source, MonEcran, V. Mon Ecran, V. SupPR., Demarrage, Mon Ecran, V. Mon OFF, Minut. vol.et, Ma source, Service         Mise en place des piles       16         Mise en place des piles       16         Mise in a félécommande       17         Mise in a fonction ID TÉLÉCOM       18         Opération       19         Mise sous tension       19         Mise sous tension       19 <t< td=""><td>Panneau de contrôle</td><td>. 6</td><td></td><td>36</td></t<>	Panneau de contrôle	. 6		36
Panneau arrière       6         Télécommande       7         Mise en place       8         Menu INSTALLAT°       40         Environnement d'installation       8         Style de projection       8         Disposition       9         Dispositifs antivol supplémentaires       10         Connexion avec vos appareils       11         Connexion avec vos appareils       11         Connexion avec vos appareils       11         Mise en place des piles       16         Keystone AUT, SUMERIQUE, Pos. MENU, SUPPR., DEMARRAGE, Mon Ecran, V. Mon Ecran, MESSAGE, Nom DU SOURCE, ModèLE, S.T.C.         Connexion a une alimentation électrique       15         Télécommande       16         Mise en place des piles       16         Mise en place du signal de la télécommande       17         Modifer la fréquence du signal de la télécommande       17         Mise sous tension       19         Mise sous tension       10         Dérect transmistion, M.D.P. Mon Texte, AFROHER MON Texte, AFROHER MON Texte, AFROHER MON Texte, ECRUP, N. <t< td=""><td>Voyant lumineux</td><td>6</td><td>PROGRESSIF, N.R.VIDEO, YCS 3D, ESP. COLU. COMPONENT FORMAT VIDEO</td><td></td></t<>	Voyant lumineux	6	PROGRESSIF, N.R.VIDEO, YCS 3D, ESP. COLU. COMPONENT FORMAT VIDEO	
Télécommande       7       COMPUTER-IN, BLOC IMAGE, RESOLUTION         Mise en place       8       Menu INSTALLAT°       40         Environnement d'installation       8       Keystone aut, S Keystone, S ORTIE MONITEUR       40         Distance de projection       9       Menu ECRAN       42         Dispositifs antivol supplémentaires       10       Langue, Pos. MENU, SUPPR., DEMARRAGE, Mon Écran, V. Mon Écran, Message, Nom Du source, Monète, S.r.c.       Mon Écran, V. Mon Écran, Message, Nom Du source, Robète, S.r.c.         Connexion a une alimentation électrique       15       Menu OPT       47         Télécommande       16       Saut source, Recher. Auto., Keystone Aut, ALL Direct, Auto off, Minut. volet, Temps Lampe, Temps Filtre, Ma touche, Ma source, Service       56         Modifier la fréquence du signal de la télécommande       17       Menu RÉSEAU       56         Opération       19       Mour de Passe sécur, Mon Écran, Verrou PIN, Détect. TRANSITION, M.D.P. MON TEXTE, EDITER MON T	Panneau arrière	6	Format numérique, Plage numérique,	
Mise en place       8       Menu INSTALLAT°       40         Environnement d'installation       8       Keystone, AUT, ☑ Keystone, ☑ Keystone, ☑       42         Style de projection       9       Menu ECRAN       42         Disposition       10       Langue, Pos. Menu, Suppr., Demarrage, Mone Écran, V. Mon Écran, Message, Nom DU Source, Mobèle, S.t.c.       47         Connexion avec vos appareils       11       Keystone aut., All. Direct, Auto OFF, Minut. Volet, Temps Lampe, Temps Filtre, Ma touche, Ma source, Service       47         Moifier la fréquence du signal de la télécommande       17       Mone úconte, Messe sécue, Modèle, Service       56         Opération       10       Confexion des pieds élévateurs       10         Mise sous tension       19       Molf. Mon De Passe Sécue, Mon Ecran, Verrou Pin, Dérect Transition, M.D.P. Mon Texte, AFricher Mon Texte, Éditer Mon Texte, Toxistion, M.D.P. Mon Texte, Africher et basculer l'image.       22         Utilisation des distorsions trapézoïdales.       24       Autres       70         Médier la fonction de réglage automatique       23       71       Messages liés.       71	Télécommande	. 7	COMPUTER-IN, BLOC IMAGE, RESOLUTION	
Environnement d'installation       8         Style de projection       8         Disposition       9         Disposition       10         Dispositifs antivol supplémentaires       10         Connexion avec vos appareils       11         Connexion à une alimentation électrique       15         Télécommande       16         Mise en place des piles       16         Mise en place des piles       16         Mise en place des piles       16         Mise en place du signal de la télécommande       17         Modifier la fréquence du signal de la télécommande en mode câblé       18         Pointeur laser       18         Opération       19         Mise sous tension       19         Mise sous tension       19         Mise hors tension       19         Mise hors tension       19         Mise hors tension       10         Disposition des fonctions de l'objectif       21         Entretien       67         Sélectionner un rapport de format       23         Filtre       69         Vitiliser la fonction de réglage automatique       23         Pile de l'horloge interne       70         Areficher et bascu	Mise en place	. 8	Menu INSTALLAT°	40
Style de projection       10         Distance de projection       9         Disposition       10         Disposition       10         Dispositifs antivol supplémentaires       10         Connexion avec vos appareils       11         Connexion à une alimentation électrique       15         Menu OPT       47         Télécommande       16         Mise en place des piles       16         État de transmission       17         Modifier la fréquence du signal de la télécommande       17         Mise en place des piles       16         Utilisation de la fonction ID TÉLÉCOM       18         Opération       19         Mise hors tension       20         Utilisation des fonctions de l'objectif       21         Utilisation des fonctions de l'objectif       21         Martetien       67         Sélectionner un rapport de format       23         Sélectionner un rapport de format       23         Pile de l'horloge interne	Environnement d'installation	. 8	KEYSTONE AUT, 🖾 KEYSTONE, 🖾 KEYSTON	ιE,
Distance de projection       10         Disposition       10         Disposition       10         Dispositifs antivol supplémentaires       10         Connexion avec vos appareils       11         Connexion à une alimentation électrique       15         Mise en place des piles       16         État de transmission       17         Modifier la fréquence du signal de la télécommande       17         Modifier la fréquence du signal de la télécommande       17         Vitilisation de la fonction ID TÉLÉCOM       18         Opération       19         Mise hors tension       10         Disposition des fonctions de l'objectif       21         Entretien       67         Sélectionner un rapport de format       23         Filtre       69         Vitiliser la fonction de réglage automatique       23         Pile de l'horloge interne       70         Afficher et basculer l'image       24         Diteles la fonction de grossissement       25 <td>Style de projection</td> <td>. 8</td> <td>MODE ECO., MIROIR, SORTIE MONITEUR</td> <td>47</td>	Style de projection	. 8	MODE ECO., MIROIR, SORTIE MONITEUR	47
Disposition       Landberger       Disposition       Demonstrate         Dispositifs antivol supplémentaires       10       Mon Écran, V. Mon Ecran, Message,         Connexion avec vos appareils       11         Connexion à une alimentation électrique       15         Télécommande       16         Mise en place des piles       16         État de transmission       17         Modifier la fréquence du signal de la télécommande       17         Molifier la fréquence du signal de la télécommande       17         Utilisation de la fonction ID TÉLÉCOM       18         Utiliser la télécommande en mode câblé       18         Pointeur laser       19         Mise hors tension       20         Utilisation des fonctions de l'objectif       21         Entretien       67         Sélectionner un rapport de format       23         Villiser la fonction de réglage automatique       23         Pile de l'horloge interne       70         Correct	Distance de projection	. 9		+2
Connexion avec vos appareils       11         Connexion à une alimentation électrique.       15         Télécommande       15         Télécommande       16         Mise en place des piles.       16         État de transmission       17         Modifier la fréquence du signal de la télécommande       17         Modifier la fréquence du signal de la télécommande       17         Modifier la fréquence du signal de la télécommande       17         Utilisation de la fonction ID TÉLÉCOM       18         Utiliser la télécommande en mode câblé       18         Pointeur laser       19         Mise sous tension       19         Mise hors tension       19         Mise hors tension       19         Mise sous tension       19         Mise sous tension       19         Mise hors tension       10         Utilisation des fonctions de l'objectif       21         Afficher et basculer l'image       22         Lampe       67         Sélectionner un rapport de format       23         Vitiliser la fonction de réglage automatique       23         Pile de l'horloge interne       70         Agigler la position       24         Vitiliser la fonctio	Disposition	10	Mon Écran, V. Mon Écran, Message,	
Connexion à une alimentation électrique.15Menu OPT.47Télécommande16Saut source, Recher. auto., Keystone aut, All. Direct, Auto off, Minut. volet, Temps Lampe, Temps filtre, Ma touche, Ma source, Service47Modifier la fréquence du signal de la télécommande17Keystone aut, All. Direct, Auto off, Minut. volet, Temps Lampe, Temps filtre, Ma touche, Ma source, Service56Utilisation de la fonction ID TÉLÉCOM18Conf., Nom du projecteur, Mes images, InFos, Service56Opération19Modif. Mot De Passe sécur., Mot De Passe Mon Écran, Verrou Pin, Détect. transition, M.D.P. Mon texte, Afficher et basculer l'image67Kégler la position20Correction des distorsions trapézoïdales.24Utiliser la fonction de grossissement25Dépannage71Messages liés71Mossages liés71	Connexion avec vos appareils	11	Nom du source, Modèle, S.t.c.	
Télécommande16Saut source, Recher. Auto., Keystone Aut, All. Direct, Auto off, Minut. volet, Temps Lampe, Temps Filtre, Minut. volet, Temps Lampe, Temps Filtre, Ma touche, Ma source, ServiceModifier la fréquence du signal de la télécommande177Modifier la fréquence du signal de la télécommande177Modifier la fréquence du signal de la télécommande177Utilisation de la fonction ID TÉLÉCOM18Opération19Mise sous tension19Mise hors tension19Mise hors tension20Utilisation des pieds élévateurs20Utilisation des fonctions de l'objectif21Afficher et basculer l'image22Sélectionner un rapport de format23Utiliser la fonction de réglage automatique23Régler la position24Correction des distorsions trapézoïdales24Utiliser la fonction de grossissement25	Connexion à une alimentation électrique	15	Menu OPT	47
Mise en place des piles.16Keystone Aut, All. Direct, Auto OFF, Minut. volet, Temps Lampe, Temps Filtre, Minut. volet, Temps Lampe, Temps Filtre, Ma touche, Ma source, ServiceModifier la fréquence du signal de la télécommande17Modifier la fréquence du signal de la télécommande17Utilisation de la fonction ID TÉLÉCOM18Opération19Mise sous tension19Mise hors tension19Mise hors tension20Utilisation des pieds élévateurs20Utilisation des fonctions de l'objectif21Afficher et basculer l'image22Sélectionner un rapport de format23Utiliser la fonction de réglage automatique23Régler la position24Correction des distorsions trapézoïdales24Utiliser la fonction de grossissement25	Télécommande	16	SAUT SOURCE, RECHER. AUTO.,	
État de transmission17Modifier la fréquence du signal de la télécommande17Utilisation de la fonction ID TÉLÉCOM18Utiliser la télécommande en mode câblé18Pointeur laser18Opération19Mise sous tension19Mise hors tension19Mise hors tension20Utilisation des fonctions de l'objectif21Afficher et basculer l'image22Sélectionner un rapport de format23Utiliser la fonction de réglage automatique23Régler la position24Orrection des distorsions trapézoïdales24Utiliser la fonction de grossissement25	Mise en place des piles	16	KEYSTONE AUT, ALL. DIRECT, AUTO OFF,	
Modifier la fréquence du signal de la télécommande       17         Utilisation de la fonction ID TÉLÉCOM       18         Utiliser la télécommande en mode câblé       18         Pointeur laser       18         Opération       19         Mise sous tension       19         Mise hors tension       19         Mise hors tension       19         Mise hors tension       19         Mise hors tension       20         Utilisation des pieds élévateurs       20         Utilisation des fonctions de l'objectif       21         Afficher et basculer l'image       22         Utiliser la fonction de réglage automatique       23         Végler la position       24         Correction des distorsions trapézoïdales       24         Utiliser la fonction de grossissement       25	État de transmission	17	MINUT. VOLET, TEMPS LAMPE, TEMPS FILTRE MA TOUCHE. MA SOURCE. SERVICE	,
Utilisation de la fonction ID TELECOM18Utiliser la télécommande en mode câblé18Pointeur laser18Pointeur laser18Opération19Mise sous tension19Mise hors tension20Utilisation des pieds élévateurs20Utilisation des fonctions de l'objectif21Afficher et basculer l'image22Utiliser la fonction de réglage automatique23Régler la position24Correction des distorsions trapézoïdales24Utiliser la fonction de grossissement25Dépannage71Messages liés71	Modifier la fréquence du signal de la télécommande .	17	Menu RÉSEAU	56
Utiliser la telecommande en mode cable.INFOS, SERVICEINFOS, SERVICEMonteur laserMenu SECURITEOpération19Mise sous tension19Mise sous tension19Mise hors tension19Modif. Mot DE PASSE SÉCUR., Mot DE PASSE Mon Écran, VERROU PIN, Détect. TRANSITION, M.D.P. MON TEXTE, Afficher et basculer l'image.67Villisation des fonctions de l'objectif.21Entretien67Sélectionner un rapport de format23Pile de l'horloge interne70Villiser la fonction de réglage automatique24Messages liés71Messages liés71	Utilisation de la fonction ID I ELECOM	18	CONF., NOM DU PROJECTEUR, MES IMAGES,	
Pointeur laserInMenu SECURITE61Opération19Modif. Mot DE PASSE SÉCUR., Mot DE PASSE Mon Écran, VERROU PIN, Détect. TRANSITION, M.D.P. MON TEXTE, Utilisation des fonctions de l'objectif.19Mise hors tension20Détect. TRANSITION, M.D.P. MON TEXTE, Afficher et basculer l'image.21Afficher et basculer l'image.22Lampe.Sélectionner un rapport de format23FiltreUtiliser la fonction de réglage automatique23Pile de l'horloge interneRégler la position24AutresCorrection des distorsions trapézoïdales.24Utiliser la fonction de grossissement25	Utiliser la telecommande en mode cable	18	INFOS, SERVICE	
Modif. Mot DE PASSE SÉCUR., Mot DE PASSE Mon Écran, VERROU PIN, Détect. TRANSITION, M.D.P. MON TEXTE, Utilisation des fonctions de l'objectif		10	Menu SECURITE	61
Mise sous tension       10         Mise hors tension       20         Mise hors tension       20         Utilisation des pieds élévateurs       20         Utilisation des fonctions de l'objectif       21         Afficher et basculer l'image       22         Sélectionner un rapport de format       23         Viliser la fonction de réglage automatique       23         Régler la position       24         Correction des distorsions trapézoïdales       24         Utiliser la fonction de grossissement       25	Mise sous tension	10	Modif. mot de passe sécur.,	
Utilisation des pieds élévateurs20Déficiter Mon Texte, ÉDITER MON TEXTE,Utilisation des fonctions de l'objectif21EntretienAfficher et basculer l'image22LampeSélectionner un rapport de format23Utiliser la fonction de réglage automatique23Régler la position24Correction des distorsions trapézoïdales24Utiliser la fonction de grossissement25Dépannage71	Mise hors tension	20	NOT DE PASSE NON ECTAN, VERROU PIN, Détect transition M d R mon texte	
Utilisation des fonctions de l'objectif.21Entretien67Afficher et basculer l'image.22Lampe.67Sélectionner un rapport de format23Filtre69Utiliser la fonction de réglage automatique23Pile de l'horloge interne70Régler la position24Autres70Correction des distorsions trapézoïdales24Dépannage71Utiliser la fonction de grossissement25Messages liés71	Utilisation des pieds élévateurs	20	Afficher mon texte, Éditer mon texte	
Afficher et basculer l'image.       22       Lampe.       67         Sélectionner un rapport de format       23       Filtre       69         Utiliser la fonction de réglage automatique       23       Pile de l'horloge interne       70         Régler la position       24       Autres       70         Correction des distorsions trapézoïdales       24       Dépannage       71         Utiliser la fonction de grossissement       25       Messages liés       71	Utilisation des fonctions de l'objectif	21	Entretien	67
Sélectionner un rapport de format       23       Filtre       69         Utiliser la fonction de réglage automatique       23       Pile de l'horloge interne       70         Régler la position       24       Autres       70         Correction des distorsions trapézoïdales       24       Dépannage       71         Utiliser la fonction de grossissement       25       Messages liés       71	Afficher et basculer l'image	22	Lampe	67
Utiliser la fonction de réglage automatique       23       Pile de l'horloge interne       70         Régler la position       24       Autres       70         Correction des distorsions trapézoïdales       24       Dépannage       71         Utiliser la fonction de grossissement       25       Messages liés       71	Sélectionner un rapport de format .	23	Filtre	69
Regler la position       24       Autres       70         Correction des distorsions trapézoïdales       24       Dépannage       71         Utiliser la fonction de grossissement       25       Messages liés       71	Utiliser la fonction de réglage automatique .	23	Pile de l'horloge interne	70
Utiliser la fonction de grossissement		24	Autres	70
Wiessayes lies	Litiliser la fonction de grossissement	24 25		/1 71
Effacement temporaire de l'écran 25 A propos des voyants de lampes 72	Effacement temporaire de l'écran	25	A propos des vovente de lempes	11 72
Effacer l'écran temporairement 26 Phénomènes qui neuvent facilement être	Effacer l'écran temporairement	26	Phénomènes qui peuvent facilement être	12
Arrêt temporaire de l'image	Arrêt temporaire de l'image	26	confondus avec des défauts de l'appareil .	74
2 Im. Juxt. (Images Juxtaposées) 27 Garantie et service après-vente	2 lm. Juxt. (Images Juxtaposées)	27	Garantie et service après-vente	77
Utiliser la fonction de menu 28 Caractéristiques techniques . 77	Utiliser la fonction de menu	28	Caractéristiques techniques .	77

#### Introduction

## Caractéristiques du projecteur

Ce projecteur a la capacité d'utiliser un grand nombre de signaux d'entrée pour la projection sur écran. Son installation ne nécessite qu'un faible espace et il peut produire des images de grande taille même à partir d'une courte distance. Par ailleur, le projecteur dispose des fonctions suivantes qui étendent considérablement ses capacités.

- ✓ Le port HDMI permet l'utilisation d'accessoires images numériques variés pour de meilleures images à l'écran.
- La lampe ultra lumineuse et le système optique de haute qualité sont en mesure de répondre aux exigences professionnelles.
- ✓ Les différents objectifs en option et la large gamme de fonctions de déplacement de l'objectif permettent tous les types d'installation du produit, quelle que soit la configuration.
- Le volet permet de dissimuler les opérations de l'utilisateur et facilite votre présentation.
- ✓ Les nombreux ports d'entrée et de sortie permettent toutes les configurations professionnelles.
- ✓ Le réseau de ce projecteur est compatible avec la norme PJLink™.
- ✓ PJLink™ est une norme unifiée régulant l'utilisation et la commande des projecteurs de données.

PJLink<sup>™</sup> permet la commande centralisée de projecteurs de différentes marques. En outre, les projecteurs peuvent être commandés à l'aide d'une unité de contrôle. Les équipements compatibles PJLink<sup>™</sup> peuvent être gérés et contrôlés à tout moment et en tout lieu, indépendamment de leur marque. Pour plus d'informations sur les commandes de PJLink<sup>™</sup>, nous vous invitons à consulter **□** le User's Manual (Technical).

Pour les spécifications de PJLink™, consultez le site Web de l'association japonaise des appareils et systèmes d'informations professionnels (Japan Business Machine and Information System Industries Association). URL: http://pjlink.jbmia.or.jp

 Le système unique de filtre à air électrique avec capture de poussière empêche l'entrée de particules à l'intérieur du projecteur et permet d'espacer les nettoyages de l'appareil.

## Importantes informations de sécurité (pour le transport)

\*Pour plus d'informations, consultez 🖽 le Manuel d'utilisation (résumé) ou le Guide de sécurité.

▲ AVERTISSEMENT ► La manipulation du projecteur nécessite au moins deux personnes. Ces dernières doivent placer leurs mains sur les parties crantées en bas du projecteur pour soulever ce dernier.

► Lors du transport, ôtez tous les accessoires, y compris le cordon et les câbles d'alimentation.



# Vérification du contenu de l'emballage

Vérifiez rapidement après votre achat que l'emballage contient la totalité des éléments suivants. Si un élément venait à manquer, contactez immédiatement votre revendeur.



**REMARQUE** • Ce produit est livré sans objectif, ce qui vous permet de choisir le type d'objectif (177) le plus adapté à votre utilisation. Nous vous invitons à vous renseigner auprès de votre revendeur pour vous procurer au moins un objectif.
• Certains accessoires ou services spécifiés peuvent être nécessaires en fonction de votre utilisation. Nous vous recommandons de consulter votre revendeur au préalable.

▲ **ATTENTION** ► Conservez l'emballage d'origine pour protéger l'appareil pendant son transport ou son stockage.

# Fixation de l'objectif

Demandez à votre revendeur d'installer l'objectif sur le projecteur. Confiez l'installation et le démontage de l'objectif au service après-vente vers lequel votre revendeur vous a aiguillé.

▲ AVERTISSEMENT ► Utilisez uniquement l'objectif spécifié par le fabricant.

► Confiez l'installation et le retrait de l'objectif au service après-vente vers lequel votre revendeur vous a aiguillé.

► Lisez attentivement le guide d'utilisation de l'objectif et conservez-le à des fins de référence.

▶ Prenez garde à ne pas laisser tomber l'objectif ou à le soumettre à un choc.

► Ne transportez pas le projecteur lorsqu'un objectif est en place.

▲ **ATTENTION** ► Conservez l'emballage d'origine de l'objectif pour protéger ce dernier pendant son transport ou son stockage.

**AVIS** ► Ne touchez pas directement la surface de l'objectif.

► Conservez le cache anti-poussière du projecteur et utilisez-le lorsqu'aucun objectif n'est fixé au projecteur.



 ▲ AVERTISSEMENT ► CHALEUR! : Ne pas toucher les endroits proches de la couverture de la lampe et des sorties d'air pendant ou juste après l'utilisation à cause de la chaleur.
 ▶ Ne pas regarder dans l'objectif ou dans les bouches d'air quand la lampe est allumée. La lumière très intense peut endommager la vision.

► Ne pas prendre le projecteur par la protection avant ou l'anneau avant pour le redresser, vous risquez de le faire tomber.

► Ne pas manipuler les pieds élévateurs sans tenir le projecteur, vous risquez de le faire tomber.

▲ **ATTENTION** ► Assurer une ventilation normale pour éviter la surchauffe du projecteur. Ne pas couvrir, bloquer ou boucher les orifices de ventilation. Ne pas déposer quoique ce soit à proximité des entrées d'air qui puisse y adhérer ou y être aspiré. Nettoyer le filtre à air régulièrement.

**AVIS** ► Ne touchez pas directement la surface de l'objectif.

► Conservez le cache anti-poussière du projecteur et utilisez-le lorsqu'aucun objectif n'est fixé au projecteur.

## Panneau de contrôle



- (1) Voyant POWER (alimentation)
- (2) Voyant TEMP
- (3) Voyant LAMP
- (4) Voyant SECURITY (sécurité)
- (5) Voyant SHUTTER (volet)

### Panneau arrière (110)

- (1) Port HDMI
- (2) Port DVI-D
- (3) Port LAN
- (4) Port MONITOR OUT
- (5) Port CONTROL IN
- (6) Port CONTROL OUT
- (7) Port REMOTE CONTROL IN
- (8) Port REMOTE CONTROL OUT
- (9) Port S-VIDEO
- (10) Port VIDEO 1
- (11) Port VIDEO 2
- (12) Port COMPUTER IN1
- (13) Port COMPUTER IN2
- (14) Ports BNC (G/Y, B/Cb/Pb, R/Cr/Pr, H, V)
- (15) Ports Composant (Y, Cb/Pb, Cr/Pr)

▲ **ATTENTION** ► Utiliser le commutateur d'arrêt uniquement quand le projecteur n'est pas mis hors-tension en suivant la procédure normale car l'utilisation de ce commutateur interrompt le fonctionnement du projecteur sans l'avoir refroidi.





## Télécommande



#### Mise en place

Veuillez commencer par lire ce chapitre avant d'installer le projecteur.

#### **Environnement d'installation**

Ce produit doit être installé dans un endroit stable, frais et aéré. Vérifiez que votre environnement d'installation est conforme aux points suivants :

▲ **AVERTISSEMENT** ► Ne placez pas le produit sur une surface instable telle qu'un endroit inégal, incliné ou soumis à des vibrations.

► Ne placez pas le produit à proximité d'une source d'eau, par exemple, d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une piscine, dans une cave, sur une plage, ou à l'extérieur.

▲ **ATTENTION** ► Ne placez pas le produit dans un endroit poussiéreux, enfumé ou humide, par exemple, dans un passage, un lieu fumeur, une cuisine ou à l'extérieur.

► Ne placez pas le produit à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches d'air chaud, des cuisinières et autres produits (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

Ne placez pas ce produit dans un champ magnétique.

**AVIS** ► Ne placez pas le produit dans un endroit potentiellement soumis à des perturbations radioélectriques.

► Ne placez pas le projecteur dans un endroit soumis à une lumière intense risquant d'atteindre les capteurs de la télécommande.

# Style de projection

Choisissez le style de projection adapté à votre utilisation, en vous reportant à l'illustration ci-dessous. (2) Monture plafonnier (suspension



**REMARQUE** • En cas d'installation spéciale, notamment dans le cas d'une suspension au plafond, les accessoires de montage spécifiés (**1177**) et une maintenance spécifique peuvent s'avérer nécessaires. Avant d'installer le projecteur, demandez conseil à votre revendeur.

▲ **AVERTISSEMENT** ► Demandez conseil à votre revendeur avant d'entreprendre l'installation de l'appareil.

► Utilisez uniquement les accessoires de montage spécifiés par le fabricant et laissez au service de maintenance le soin d'installer et de démonter le projecteur à l'aide des accessoires de montage.

# **Distance de projection**

Reportez-vous au schéma ci-dessous pour l'installation de votre projecteur et de votre écran. Les valeurs indiquées dans le tableau suivant ont été calculées pour le modèle CP-X10000 avec l'objectif standard SD-804. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur de l'objectif utilisé. Les valeurs sont différentes pour chaque combinaison projecteur/objectif.

- \* Les valeurs montrées dans la table sont calculées pour un écran de taille complète: 1024 x 768.
- (a) Le forma d'écran (en diagonale)
- (b) Distance du projecteur à l'écran (±10%)
- (c) Hauteur d'écran (±10%), quand le déplacement vertical de l'objectif est réglé complètement vers le haut.



	ullo do	4 : 3 écran						16 : 9 écran									
(a) Table de l'écran [no (m)] (b) Distance de projection [m (po)]		(c) Hauteur de l'écran [cm (po)]			(b) Distance de projection [m (po)]				(c) Hauteur de l'écran [cm (po)]								
[po	(11)]	m	in.	m	ax.	ba	as	ha	aut	m	iin.	ma	ax.	b	as	ha	aut
40	(1,0)	1,7	(66)	2,3	(89)	-23	(-9)	84	(33)	1,3	(53)	1,8	(72)	-33	(-13)	83	(33)
60	(1,5)	2,6	(103)	3,5	(136)	-34	(-13)	125	(49)	2,1	(83)	2,8	(110)	-49	(-19)	124	(49)
70	(1,8)	3,1	(121)	4,0	(159)	-40	(-16)	146	(58)	2,5	(98)	3,3	(129)	-58	(-23)	145	(57)
80	(2,0)	3,5	(139)	4,6	(183)	-45	(-18)	167	(66)	2,9	(112)	3,8	(148)	-66	(-26)	165	(65)
90	(2,3)	4,0	(157)	5,2	(206)	-51	(-20)	188	(74)	3,2	(127)	4,3	(168)	-74	(-29)	186	(73)
100	(2,5)	4,4	(175)	5,8	(230)	-56	(-22)	209	(82)	3,6	(142)	4,7	(187)	-82	(-32)	207	(81)
120	(3,0)	5,4	(211)	7,0	(277)	-68	(-27)	251	(99)	4,4	(172)	5,7	(225)	-99	(-39)	248	(98)
150	(3,8)	6,7	(266)	8,8	(347)	-85	(-33)	313	(123)	5,5	(216)	7,2	(283)	-123	(-49)	310	(122)
200	(5,1)	9,0	(356)	11,8	(464)	-113	(-44)	418	(164)	7,4	(290)	9,6	(379)	-164	(-65)	414	(163)
250	(6,4)	11,3	(447)	14,8	(582)	-141	(-56)	522	(206)	9,2	(364)	12,0	(474)	-206	(-81)	517	(204)
300	(7,6)	13,6	(537)	17,8	(699)	-169	(-67)	627	(247)	11,1	(438)	14,5	(570)	-247	(-97)	620	(244)
350	(8,9)	15,9	(628)	20,7	(816)	-198	(-78)	731	(288)	13,0	(512)	16,9	(666)	-288	(-113)	724	(285)
400	(10,2)	18,2	(718)	23,7	(934)	-226	(-89)	835	(329)	14,9	(586)	19,4	(762)	-329	(-130)	827	(326)
500	(12,7)	22,8	(899)	29,7	(1168)	-282	(-111)	1044	(411)	18,6	(734)	24,2	(954)	-411	(-162)	1034	(407)
600	(15,2)	27,4	(1081)	35,6	(1403)	-339	(-133)	1253	(493)	22,4	(882)	29,1	(1145)	-493	(-194)	1241	(488)
700	(17,8)	32,0	(1262)	41,6	(1638)	-395	(-156)	1462	(576)	26,2	(1030)	34,0	(1337)	-576	(-227)	1447	(570)

**AVIS** ► N'utilisez pas d'écran polarisé, qui risque de rougir l'image.

### Disposition

Respectez les instructions suivantes et placez le projecteur dans un endroit répondant aux prescriptions énoncées à la section « Distance de projection » (**19**).

▲ **AVERTISSEMENT** ► Maintenez le projecteur à distance de tout objet susceptible de s'enflammer.

► Ne bloquez pas les ouvertures pratiquées dans le projecteur et ne les recouvrez pas. Maintenez un espace de ventilation suffisant autour du projecteur.

• N'utilisez pas le projecteur sur un objet rembourré tel qu'un tapis, une moquette ou un lit.

• Maintenez le projecteur à l'écart d'objets légers tels qu'un morceau de papier, risquant de se coller aux orifices d'aspiration.

N'utilisez pas le projecteur sur un support instable tel qu'un chariot.

▶ Placez le projecteur de manière à ce qu'aucun objet ne risque de pénétrer à l'intérieur.

• Maintenez le projecteur à l'écart d'objets de petite taille tels qu'un trombone, qui risquent de tomber à l'intérieur.

• Maintenez le projecteur à l'écart de liquides risquant de se répandre ou d'être projetés dans le produit.

▲ **ATTENTION** ► Maintenez le projecteur à l'écart de tout objet conducteur de chaleur tel que les objets en métal.

• N'utilisez pas le projecteur sur une table métallique.

► Maintenez le projecteur à l'écart de tout objet risquant de se ramollir au contact de la chaleur, notamment de certains types de plastiques.

**AVIS** ► Placez le projecteur de manière à ce qu'aucun objet ne vienne bloquer la projection de lumière à l'écran.

Evitez d'exposer directement le capteur de la télécommande à des lumières intensives.

## Dispositifs antivol supplémentaires

Ce projecteur possède une barre de sécurité adaptée aux chaînes ou aux câbles anti vol de 10 mm de diamètre, ainsi qu'une accroche de sécurité pour verrou Kensington.

Pour de plus amples informations, consultez le manuel de l'outil de sécurité.

**REMARQUE** • Elles ne sont pas fournies en tant que préventions anti vol complètes mais en tant que mesures supplémentaires.

▲ **AVERTISSEMENT** ► N'utilisez pas l'accroche de sécurité dans le but d'éviter les chutes, car elle n'est pas conçue pour cette utilisation.

▲ **ATTENTION** ► Ne placez pas la chaîne ou le câble anti vol près des trous d'aération du projecteur, car la chaîne ou le câble chauffé par les vapeurs d'échappement peuvent brûler.



#### **Connexion avec vos appareils**

Avant de connecter le projecteur à vos appareils, vérifiez dans les manuels correspondants qu'ils sont bien adaptés à une utilisation avec ce projecteur et les éléments nécessaires à la connexion.

Consultez votre revendeur si l'accessoire nécessaire n'a pas été livré avec le produit ou s'il est endommagé. Il peut faire l'objet d'une norme.

Procédez à la connexion après avoir vérifié que le projecteur et les périphériques sont hors tension, en vous reportant aux instructions suivantes. Reportez-vous aux figures des pages suivantes.

**REMARQUE** • Une enveloppe de câble est disponible en option pour ce produit. Pour passer commande, veuillez indiquer le type demandé (**Q77**).

▲ AVERTISSEMENT ► Utilisez uniquement les accessoires spécifiés ou recommandés par le fabricant. Ne modifiez ni le projecteur ni les accessoires.
 ▶ N'effectuez aucune connexion entre le projecteur et des appareils branchés à une alimentation électrique, sauf dans les cas décrits dans les manuels.

▲ ATTENTION ► Certains câbles de raccordement doivent avoir une longueur spécifique, ou un tore magnétique à l'extrémité raccordée au projecteur, conformément aux règlements sur les interférences électro-magnétiques. Lorsque seule une extrémité du câble spécifié comporte un tore en ferrite, branchez cette extrémité sur le projecteur.

► Veuillez ne pas installer un connecteur dans le mauvais port ou de la mauvaise manière.

► Veillez à ne pas endommager les câbles. Disposez les câbles de manière à ce qu'ils ne puissent être piétinés ou écrasés.

**AVIS** ► Ne branchez pas votre appareil avant le projecteur, sauf si le manuel de l'appareil indique le contraire.

(suite à la page suivante)

numérique

#### Connexion avec vos appareils (suite) Exemple de raccordement avec un magnétoscope ou un lecteur DVD



#### Exemple de connexion à un ordinateur



(suite à la page suivante)

#### Connexion avec vos appareils (suite)

Exemple de connexion avec un autre projecteur ou un périphérique d'affichage



#### Connexion avec vos appareils (suite)

**REMARQUE** • S'assurer de bien lire les manuels de chacun des appareils avant de les connecter au projecteur, et s'assurer que tous les appareils sont appropriés pour être connectés à ce produit. Avant la connexion à un ordinateur, vérifier le niveau de signal, la fréquence du signal et la résolution.

- Veuillez consulter l'administrateur du réseau. Ne pas connecter le port LAN à un réseau quelconque qui pourrait avoir une tension excessive.
- Des adaptateurs peuvent être nécessaires pour l'entrée de certains signaux sur ce projecteur.
- Certains ordinateurs possèdent des modes d'affichage écran multiples qui peuvent comprendre certains signaux qui ne sont pas compatibles avec ce projecteur.
- Bien que ce projecteur puisse afficher des signaux avec une résolution atteignant UXGA (1600 x 1200), le signal sera converti en la résolution du panneau du projecteur avant son affichage. Les meilleures performances d'affichage seront obtenues si la résolution du signal d'entrée et celle du panneau du projecteur sont identiques.
- Lors de la connexion, s'assurer que la forme du connecteur de câble est adaptée au port auquel il se connecte, et visser soigneusement les vis sur les connecteurs.

• Lors de la connexion d'un ordinateur portable sur le projecteur, s'assurer d'activer la sortie RGB externe du portable (paramétrer l'ordinateur portable sur l'affichage CRT ou sur l'affichage LCD et CRT simultané). Pour de plus amples informations sur la manière dont cela est réalisé, consulter le mode d'emploi de l'ordinateur portable correspondant.

• Quand la résolution de l'image est modifiée sur un ordinateur en fonction d'une donnée, la fonction d'ajustement automatique peut prendre un certain temps et peut ne pas être achevée. Dans ce cas, il se peur que vous ne soyez pas en mesure de visualiser une case de contrôle destinée à sélectionner "Oui/ Non" pour la nouvelle résolution sous Windows. Alors la résolution reviendra au format d'origine. Il peut être recommandé d'utiliser d'autres moniteurs CRT ou LCD pour modifier la résolution.

• Dans certains cas, le projecteur affichera soit une image non correcte soit pas d'image du tout sur l'écran. Par exemple, l'ajustement automatique peut ne pas fonctionner correctement avec certains signaux d'entrée. Un signal d'entrée sync composite ou sync G peut interférer avec ce projecteur, si bien que celui-ci n'affichera pas l'image correctement.

• Les ports HDMI et DVI-D de ce modèle sont compatibles avec HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) et par conséquent peut afficher un signal vidéo en provenance de lecteurs DVD ou similaire compatibles avec HDCP.

#### A propos des capacités Plug-and-Play

Plug-and-Play est un système qui relie un ordinateur, son système d'exploitation et les périphériques (c.-à-d. les unités d'affichage). Ce projecteur est compatible avec la norme VESA DDC 2B. La fonction Plug-and-Play peut être utilisée en connectant ce projecteur à un ordinateur qui est compatible avec la norme VESA DDC (canal de données d'affichage).

• Profiter de cette fonction en connectant un câble RGB au port **COMPUTER IN1** (compatible DDC 2B). Plug-and-Play ne fonctionnera peut-être pas correctement si un autre type de connexion est pratiqué.

• Utiliser les pilotes standard de votre ordinateur, puisque ce projecteur est un écran Plug-and-Play.

#### **REMARQUE** pour HDMI

- L'HDMI est compatible avec les signaux suivants.
  - Signal vidéo : 480i@60, 480p@60, 576i@50, 576p@50, 720p@50/60, 1080i@50/60, 1080p@50/60
  - Signaux PC : Voir manuel d'utilisation (détaillé) Technique

• Ce projecteur peut être connecté à un autre équipement possédant un connecteur HDMI ou DVI, mais avec certains appareils, le projecteur pourra ne pas fonctionner correctement, par exemple pas d'image.

• S'assurer d'utiliser un câble HDMI doté du logo HDMI.

• Lorsque le projecteur est connecté à un périphérique équipé d'un connecteur DVI, utilisez un câble DVI à HDMI pour le connecter à l'entrée **HDMI**.

## **Connexion à une alimentation électrique**

En respectant les avertissements indiqués ci-dessous, branchez l'entrée AC du projecteur sur la prise électrique adéquate. Vous trouverez ci-dessous la procédure de connexion.

- **1.** Assurez-vous que l'interrupteur du projecteur est en position OFF (marquée "**O**").
- 2. Insérez la fiche du cordon d'alimentation dans la prise AC IN (entrée CA) du projecteur.
- 3 Branchez l'autre bout du cordon d'alimentation dans une prise de courant.



▲ **AVERTISSEMENT** ► Ne mettez pas le projecteur sous tension tant que l'objectif n'est pas en place.

► Utilisez ce projecteur uniquement avec une alimentation conforme aux indications sur l'étiquette du projecteur.

▶ Utilisez la prise de courant la plus proche du projecteur et facilement accessible.

► Ne surchargez pas la prise, car une surcharge peut entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.

► Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec le produit à condition qu'il soit adapté à votre alimentation. Si le cordon fourni avec le produit n'est pas adapté, consultez votre revendeur.

► N'utilisez pas le cordon d'alimentation s'il est endommagé. Si le cordon d'alimentation dont vous avez besoin est endommagé, procurez-vous un cordon d'alimentation neuf du même type auprès de votre revendeur.

Ne manipulez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.

► Ne tentez pas de réparer ou de modifier le cordon d'alimentation.

► Veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation. Placez le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne soit pas piétiné ou écrasé par d'autres appareils.

Branchez fermement le cordon d'alimentation pour éviter un branchement lâche.

N'utilisez pas une prise de courant lâche ou peu solide.

#### Télécommande

### Mise en place des piles

La télécommande utilise deux piles de type identique.

HITACHI MAXELL, numéro de la pièce LR6 ou R6P

Les piles livrées avec le produit sont du type adapté à cette télécommande. Vous trouverez ci-dessous la procédure pour l'insertion des piles dans la télécommande.

- Retirez le couvercle du compartiment des piles à
- l'arrière de la télécommande. Appuyez doucement sur le bouton du couvercle du compartiment des piles tout en soulevant ce dernier.



- Mettez les piles dans le support des piles, en respectant
- 2. Mettez les piles uans le support. les marques de polarité "+" et "-" du support.
- **3** Replacez le couvercle des piles.

**REMARQUE** • En cas de dysfonctionnement de la télécommande, commencez par essaver de remplacer les piles.

▲ AVERTISSEMENT ► Veillez à ne pas appuyer sur la touche LASER lors de l'insertion des piles. Les faisceaux laser peuvent s'avérer dangereux. Se reporter à la section « Pointeur laser » (218).

- ► Veuillez manipuler les piles avec soin, car une pile peut exploser, craquer et fuir, causer un incendie, blesser et polluer l'environnement.
- Utilisez uniquement des piles du type spécifié. N'utilisez pas de pile d'un type différent.
- En cas d'usure, remplacez toujours les deux piles par des piles neuves du même type. Ne mélangez pas une pile neuve avec une pile usée.
- N'utilisez pas de pile présentant un signe de détérioration (éraflure, bosse, trace de rouille ou fuite).

 Assurez-vous que les bornes positives et négatives sont correctement alignées pendant le chargement de la pile.

• Ne modifiez pas une pile; par exemple recharger ou souder.

• Ne laissez pas les piles dans la télécommande lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

 Conservez les piles dans un endroit sombre, frais et sec. Ne mettez jamais les piles dans du feu ou de l'eau.

 Rangez les piles dans un endroit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

 Lorsqu'une batterie fuit, retirez le liquide avec un linge humide. Si vous recevez du liquide sur le corps, rincez immédiatement et abondamment à l'eau. Lorsque qu'une pile a fui dans le compartiment, remplacez les piles après avoir nettoyé le liquide.

 Respectez les réglementations en vigueur localement concernant la mise au rebut des piles.

Retirez les capteurs

Environ 3 m

30°

# État de transmission

La télécommande fonctionne avec des capteurs distants sur le projecteur, qui fonctionnent avec de la lumière infrarouge (LED de classe 1). Le capteur distant détecte les signaux de la télécommande dans une plage de 60 degrés (vers la gauche et la droite) et un rayon de 3 mètres à partir du capteur. Retirez le capteur

**REMARQUE** • Vous pouvez choisir de désactiver un ou deux des trois capteurs à l'aide de la rubrique RÉCEPT. À DIST. du menu SERVICE dans le menu OPT. • Si vous souhaitez utiliser au moins deux projecteurs de même type simultanément et au même endroit, utilisez la fonction ID. TÉLÉCOM. Les touches **ID 1**, **ID 2**, **ID 3** et **ID 4** sur la télécommande permettent d'identifier le projecteur en fonction du numéro d'identifiant correspondant à la touche dans la rubrique ID. TÉLÉCOM. du menu SERVICE dans le menu OPT.

**AVIS** ► Evitez d'exposer directement le capteur de la télécommande à des lumières intensives.

► Aucun objet ne doit être placé entre la télécommande et le capteur distant sur le projecteur, sous peine d'interférer avec la transmission des signaux de la télécommande.

## Modifier la fréquence du signal de la télécommande

La télécommande fournie propose deux modes de fréquence pour le signal : mode 1 et mode 2. Si la télécommande ne fonctionne par correctement, essayer de changer la fréquence du signal. Se rappeler que la « FRÉQ A DIST. » dans la rubrique SERVICE du Menu OPT. (**151**) du projecteur à contrôler doit être paramétrée sur le même mode que la télécommande. Pour paramétrer le mode de la télécommande, positionner l'interrupteur de fréquence situé

à l'intérieur du logement des piles en face du numéro de mode choisi.



# Utilisation de la fonction ID TÉLÉCOM

Cette fonction permet de définir le projecteur contrôlé par la télécommande. Utilisez cette fonction si vous utilisez simultanément plusieurs projecteurs du même type.

- Définissez au préalable le numéro identifiant le projecteur, 1. en vous référant à la rubrique "ID. TÉLÉCOM." (152).
- Appuyer sur une touche ID sur la télécommande. La touche
- 2. Appuyer sur une rought i e can ID sélectionnée s'allume pendant 3 secondes.

**REMARQUE** • Chaque fois que vous appuyez sur une touche (à l'exception des touches ID), la touche ID correspondant au numéro ID actuellement sélectionné s'allume.

Pour confirmer I'ID actuel du projecteur, appuyez pendant trois secondes sur n'importe quelle

touche ID. Son numéro s'affichera à l'écran indépendamment de l'ID défini pour le proiecteur.

# Utiliser la télécommande en mode câblé

La télécommande fournie peut être utilisée en mode câblé quand le port de contrôle câblé situé à sa base est connecté au port **REMOTE CONTROL** situé à l'arrière du proiecteur avec un câble audio à mini-prises stéréo de 3,5 mm de diamètre. Cette fonction est utile dans un environnement où le signal de la télécommande a du mal à atteindre le projecteur.

**REMARQUE** • Pour connecter la télécommande au projecteur, utiliser un câble audio à mini-prises stéréo de 3,5 mm de diamètre.

# Pointeur laser

Lorsque vous appuyez sur la touche LASER, la télécommande émet un faisceau laser et LASER INDICATOR s'allume. Utilisez le faisceau laser comme pointeur à l'écran.



▲ AVERTISSEMENT ► Utilisez le faisceau laser de la télécommande uniquement comme pointeur à l'écran. Ne dirigez pas le faisceau laser ailleurs que vers l'écran.

 Ne dirigez jamais le faisceau laser vers les yeux d'une personne. Vous risqueriez de la blesser.

Ne dirigez pas le faisceau laser ailleurs que vers l'écran.



000

#### Opération

### **Mise sous tension**

Vous trouverez ci-dessous la procédure de mise sous tension du projecteur. Pour les autres périphériques, veuillez vous reporter au manuel correspondant.

- Assurez vous que vous vous avez solidement 1
- branché le cordon d'alimentation au projecteur et à la prise.
- Appuvez sur le côté marqué "I" sur l'interrupteur.
- 2. Appuyez sur le cole marque . c... L'indicateur POWER s'allume et émet une lumière orange constante. Attendez que les touches soient disponibles. Plusieurs secondes peuvent s'avérer nécessaires.
- Appuyer sur la touche STANDBY/ON (sur le 3. Appuyer sur la touc... projecteur ou la télécommande). La lampe du projecteur s'allumera et l'indicateur POWER va se mettra à cliqnoter en vert. Quand la mise sous tension est achevée. l'indicateur de tension cessera de clignoter et restera allumé à la couleur verte



Pour afficher l'image, sélectionnez le signal d'entrée selon la section « Afficher et basculer l'image » (22).

**REMARQUE** • Lorsque la rubrique ALL. DIRECT du menu OPT. est paramétrée sur ACTIVE et que le projecteur a été mis hors tension à l'aide de l'interrupteur sans utiliser la touche STANDBY/ON, il suffit d'appuyer sur l'interrupteur pour allumer automatiquement le projecteur.

▲ AVERTISSEMENT ▶ Ne regardez pas à l'intérieur du projecteur ni dans les ouvertures pendant que la lampe est allumée.

► Ne vous approchez pas du couvercle de la lampe et des orifices de ventilation pendant que la lampe du projecteur est allumée.

AVIS ► Ne mettez pas votre appareil sous tension avant le projecteur, sauf si le manuel de l'appareil en question indique le contraire.

# Mise hors tension

Vous trouverez ci-dessous la procédure de mise hors tension du projecteur.

- Appuyez sur la touche STANDBY/ON du projecteur 1
- ou de la télécommande. Le message "Mise hors tension de l'appareil?" va apparaître sur l'écran pendant environ 5 secondes.
- 2. Appuyez à nouveau sur la touche STANDBY/ON pendant l'affichage du message.
  - La lampe du projecteur s'éteint et le voyant POWER commence à clignoter en orange. Vovant POWER cesse alors de clignoter et lorsque le projecteur est froid elle s'éclaire fixement en orange.



- Vérifiez que le voyant POWER reste allumé en orange
- 3. Verifiez que le voyant l'enterrupteur vers le côté "O". Le vovant POWER s'éteint.

STANDBY/ON

Pour les autres périphériques, veuillez vous reporter au manuel correspondant.

**REMARQUE** • Utilisez le commutateur d'arrêt uniquement lorsque le projecteur ne peut être mis hors tension normalement.

▲ AVERTISSEMENT ► Ne vous approchez pas du couvercle de la lampe et des orifices de ventilation pendant les quelques minutes suivant son extinction car elle est très chaude et peut provoquer des brûlures. ► Mettez votre appareil hors tension avant le projecteur, sauf si le manuel AVIS de l'appareil en question indique le contraire.

# Utilisation des pieds élévateurs

Le fait d'allonger ou de raccourcir la longueur des pieds élévateurs décale la position et l'angle de projection.

Tournez chaque pied élévateur pour ajuster sa longueur.



▲ AVERTISSEMENT ► N'allongez pas les pieds élévateurs au-delà de 30 mm. Audelà de cette limite, ils risquent de se décrocher en faisant tomber le projecteur, qui risque d'être endommagé ou de blesser quelqu'un.

▲ **ATTENTION** ► N'inclinez pas le projecteur à un angle supérieur à 5 degrés. Une inclinaison trop importante peut entraîner un dysfonctionnement et raccourcir la durée de vie du projecteur.

## Utilisation des fonctions de l'objectif

## ZOOM / FOCAL

Appuyez sur la touche **ZOOM / FOCUS**. La boîte de dialogue ZOOM / FOCAL apparaît. Ajustez le zoom / la mise au point à l'aide de la touche ◄/► pendant l'affichage de la boîte de dialogue. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner "ARRÊT" dans la boîte de dialogue. Le menu OSD disparaît.

#### DÉP. OBJECTIF

Appuyez sur la touche **LENS SHIFT**. La boîte de dialogue DÉP. OBJECTIF apparaît. L'utilisation des touches  $\blacktriangle/ \checkmark / \checkmark / \checkmark$  pendant l'affichage de la boîte de dialogue permet de déplacer l'objectif.

#### CENTRAGE

- O Dans la boîte de dialogue DÉP. OBJECTIF : Appuyez sur la touche DIGITAL.
- O En mode veille :

Appuyez simultanément sur les touches LENS SHIFT et DIGITAL pendant 3 secondes.





- Pendant le déplacement de l'objectif, le menu disparaît et l'icône du sablier apparaît à l'écran. Le déplacement peut prendre un certain temps. Elle peut prendre jusqu'à une minute dans certains cas.
- Le voyant DÉP. OBJECTIF s'allume ou clignote en vert pendant le déplacement de l'objectif. Lorsque le voyant cesse de clignoter et reste allumé en vert pendant 3 secondes, le centrage est terminé.
- Lorsque l'objectif est déjà situé au centre, le fait d'appuyer sur la touche DIGITAL dans la boîte de dialogue DÉP. OBJECTIF entraîne l'allumage en vert du voyant DÉP. OBJECTIF.

#### MÉMOIRE OBJECTIF ENREG. / CHARGER / EFFACER

Ce projecteur est équipé de fonctions de mémoire pour les réglages de l'objectif (zoom, mise au point et déplacement).

Pour afficher la boîte de dialogue MÉMOIRE OBJECTIF, sélectionnez MÉMOIRE OBJECTIF dans la boîte de dialogue ZOOM, FOCAL ou DÉP. OBJECTIF. La boîte de dialogue MÉMOIRE OBJECTIF apparaît.

- O ENREG. : Pour enregistrer les réglages actuels de l'objectif, sélectionnez ENREG.-(1-3) et appuyez sur la touche ► ou ENTER.
- CHARGER : Pour charger un réglage enregistré, sélectionnez CHARGER-(1-3) et appuyez sur la touche ▶ ou ENTER. Lorsque la touche MY BUTTON est allouée à CHARGER-(1-3), la mémoire peut être chargée sans passer par la boîte de dialogue MÉMOIRE OBJECTIF.



○ EFFACER : La sélection de EFFACER MÉMOIRE OBJECTIF dans la boîte de dialogue MÉMOIRE OBJECTIF entraîne l'affichage de la boîte de dialogue EFFACER MÉMOIRE OBJECTIF. Sélectionnez le numéro à effacer à l'aide des touches ▲/▼ et appuyez sur la touche ►. La boîte de dialogue vous concernant apparaît. Appuyez à nouveau sur la touche ► dans la boîte de dialogue.

## Afficher et basculer l'image

- Appuyez sur la touche COMPUTER pour sélectionner le port
- d'entrée du signal RGB.
   Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le projecteur bascule son port d'entrée RGB à partir du port actuel comme ci-dessous.

 $\rightarrow$  Computer IN1  $\rightarrow$  Computer IN2  $\rightarrow$  BNC ----

- Lorsque ACTIVE est selectionné pour la rubrique RECHER. AUTO. dans le Menu OPT., le projecteur continuera de vérifier chaque port de manière séquentielle jusqu'à ce qu'il détecte un signal d'entrée (1247). Si la touche COMPUTER est pressé lorsque le port VIDEO 1, VIDEO 2, S-VIDEO, Composant, HDMI ou DVI-D est sélectionné, le projecteur vérifiera le port COMPUTER IN1 en premier.
- 1. Appuyez sur la touche **VIDEO** pour sélectionner une entrée de signal vidéo.

Chaque pression de la touche fait commuter le port d'entrée vidéo du projecteur comme suit.

COMPONENT (Y, Cb/Pb, Cr/Pr)  $\rightarrow$  S-VIDEO  $\rightarrow$  VIDEO 1  $\rightarrow$  VIDEO 2

- Lorsque ACTIVE est selectionné pour la rubrique RECHER. AUTO. dans le Menu OPT., le projecteur continuera de vérifier chaque port de manière séquentielle jusqu'à ce qu'il détecte un signal d'entrée (1147). Si la touche VIDEO est pressé lorsque le port COMPUTER IN1 ou COMPUTER IN2 est sélectionné, le projecteur vérifiera le port Composant en premier.
- Appuyez sur la touche **DIGITAL** pour sélectionner une entrée de signal numérique. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le projecteur bascule son port d'entrée numérique comme suit.
   HDMI ⇔ DVI-D
  - Lorsque ACTIVE est sélectionné pour la rubrique RECHER.AUTO. dans le menu OPT., le projecteur continue de vérifier chaque port de manière séquentielle jusqu'à ce qu'il détecte un signal d'entrée (**147**).

Si la touche **DIGITAL** est pressée lorsque le port Composant, S-VIDEO, VIDEO 1 ou VIDEO 2 est sélectionné, le projecteur vérifie le port HDMI en premier.

- - Cette fonction peut aussi être utilisée pour la caméra document. Choisissez le port d'entrée connecté à la caméra document.







### Sélectionner un rapport de format

- Appuver sur la touche ASPECT sur la télécommande. 1
- Chaque pression sur la touche fait commuter le rapport de format du projecteur dans l'ordre.
  - O Pour un signal informatique PETIT\* → NATIF\* → PLEIN\* NORMAL  $\rightarrow$  4:3  $\rightarrow$  16:9  $\rightarrow$  16:10\*  $\rightarrow$  $\wedge$
  - O Pour un signal HDMI ou DVI-D NORMAL  $\rightarrow$  4:3  $\rightarrow$  16:9  $\rightarrow$  16:10\*  $\rightarrow$  14:9  $\rightarrow$  PETIT\*  $\rightarrow$  NATIF\*  $\rightarrow$  PLEIN\*  $\mathbf{\Lambda}$
  - O Pour les signaux vidéo, s-vidéo ou de composants vidéo
    - $4:3 \rightarrow 16:9 \rightarrow 16:10^* \rightarrow 14:9 \rightarrow PETIT^* \rightarrow NATIF^* \rightarrow PLEIN^*$  $\wedge$
  - O Pour aucun signal 4:3 (fixe, à l'exception de CP-WX11000) / PLEIN (fixe, CP-WX11000)
  - \*16:10 / PLEIN : CP-WX11000 uniquement. NATIF : sauf CP-X10000, PETIT : sauf CP-WX11000,
  - Le mode NORMAL conserve le rapport de format initial du signal.

# Utiliser la fonction de réglage automatique

- Appuyer sur la touche AUTO de la télécommande. 1.
  - Appuyez sur cette touche pour réaliser les actions suivantes.

## O Pour un signal informatique

La position verticale, la position horizontale et la phase horizontale seront réglées automatiquement. S'assurer que la fenêtre d'application est paramétrée sur sa taille maximale avant de tenter d'utiliser cette fonction. Si l'image est sombre, elle risque encore d'être mal réglée. Utiliser une image claire pour faire le réglage.

## O Pour un signal vidéo et un signal s-vidéo

Le format vidéo optimal pour les signaux d'entrée respectifs sera sélectionné automatiguement. Cette fonction est disponible uniquement guand AUTO est sélectionné pour la rubrique FORMAT VIDEO dans le Menu ENTR. (237). La position verticale et la position horizontale seront paramétrées automatiquement par défaut.

#### O Pour un signal vidéo de composante La position verticale, la position horizontale et la phase horizontale seront réglées automatiquement sur le paramétrage par défaut.

- La fonction de réglage automatique prend environ 10 secondes. Remarquer aussi qu'il risque de ne pas fonctionner correctement avec certaines entrées. Quand cette fonction est réalisée pour un signal vidéo, un élément supplémentaire tel qu'une ligne peut apparaître en dehors de l'image.
- Les élements réglés au moyen de cette fonction peuvent varier quand DETAIL ou DESACTI. est sélectionné pour la rubrique AJUSTMT AUTO de la rubrique SERVICE du Menu OPT. (450). 23



MENU

FREEZE

 $\mathcal{O}$ 

Opération

# **Régler la position**

- Appuyez sur la touche **POSITION** de la télécomande lorsqu'aucun menu n'est indiqué.
- · L'indication « POSITION » va apparaître sur l'écran.
- Utiliser les touches ▲/▼/◀/► du curseur pour régler la 2. position de l'image.

Si vous souhaitez réinitialiser le paramètre, appuyer sur la touche RESET sur la télécommande pendant l'opération. Appuyer à nouveau sur la touche POSITION pour terminer cette opération. Même si vous ne faites rien, la boîte de dialogue disparaîtra automatiquement après guelques secondes.

- Quand cette fonction est appliquée à un signal vidéo, signal s-vidéo ou signal de composants vidéo, il se peut qu'une image telle qu'une ligne supplémentaire apparaisse à l'extérieur de l'image.
- Quand cette fonction est appliquée sur un signal vidéo, signal s-vidéo, ou signal de composant d'entrée 480i@60 ou 576i@50. l'étendue de l'aiustement dépend du SUR-BAL. dans le menu AFFICHAGE (134). Le réglage n'est pas possible quand SUR-BAL, est réglé sur 10.

# Correction des distorsions trapézoïdales

- Appuyer sur la touche KEYSTONE sur la
- télécommande. Une boîte de dialogue apparaîtra sur l'écran pour vous aider à corriger la distorsion.
- Utiliser les touches ▲/▼ du curseur pour sélectionner l'opération en mode
- 2. Otiliser les touches ▲/ , du curicour pour l'exécution suivante.
  - 1) AUTO exécute la correction automatique de la distorsion trapézoïdale verticale.
  - 2) MANUEL affiche un dialogue pour la correction de la distorsion trapézoïdale. Utiliser les touches ▲/▼ du curseur pour sélectionner la direction à modifier ( ou  $\square$ ), puis utiliser les touches  $\triangleleft/\triangleright$  pour régler.

Pour fermer la boîte de dialogue et terminer cette opération, appuyer à nouveau sur la touche KEYSTONE. Même si vous ne faites rien, la boîte de dialogue disparaîtra automatiquement après quelques secondes.

- La plage de réglage de cette fonction variera en fonction des entrées. Il se peut que cette fonction ne fonctionne pas de manière satisfaisante pour certaines entrées.
- Lorsque INVERS.V ou INVERS.H&V est sélectionné dans la rubrique MIROIR. du Menu INSTALLAT°, il arrive que cette fonction ne fonctionne pas de manière satisfaisante lorsque le projecteur est incliné ou orienté vers le bas.
- Cette fonction peut être excessive lorsque le réglage du zoom est configuré sur TELE (focale téléphoto). Cette fonction doit être utilisée autant que possible avec le zoom réglé sur LARGE (focale grand angle).
- Il arrive que cette fonction ne fonctionne pas lorsque le projecteur est à l'horizontale (environ ± 3°).
- Il arrive que cette fonction ne fonctionne pas correctement lorsque le projecteur est incliné aux alentours de ± 30 degrés.
- Il arrive que cette fonction ne fonctionne pas correctement lorsque le déplacement vertical de l'objectif n'est pas réglé totalement en haut (ou pas totalement en bas uniquement pour l'objectif de type USL-801 en option (251)).
- Il arrive que cette fonction ne fonctionne pas correctement lorsque le déplacement horizontal de l'objectif n'est pas réglé au centre.
- Cette fonction n'est pas disponible quand le Détecteur de transition est activé (**4**). 24







## Utiliser la fonction de grossissement

- Appuyer sur la touche ON de MAGNIFY sur la télécommande.
- L'indication « MAGNIFIEZ » va apparaître sur l'écran et le projecteur va entrer en mode de MAGNIFIEZ. En mode MAGNIFIEZ, l'image sera agrandie. L'indication va disparaître au bout de quelques secondes sans opération.
- Utiliser les touches ▲/▼ de curseur pour régler le niveau du zoom.
- 2. Utiliser les toucnes ▲/ ▼ ue curseur pour region de la conserver pour déplacer la zone de zoom, appuyer sur la touche **POSITION** dans le mode MAGNIFIEZ, puis utiliser les touches ▲/▼/◀/► du curseur pour déplacer la zone. Pour confirmer la zone de zoom, appuyer à nouveau sur la touche **POSITION**. Pour guitter le mode MAGNIFIEZ et revenir à l'écran normal, appuyer sur la touche OFF de MAGNIFY sur la télécommande.
  - Le projecteur quitte automatiguement le mode MAGNIFIEZ quand le signal d'entrée est changé ou quand les conditions d'affichage sont modifiées.
  - Dans le mode MAGNIFIEZ, l'état de distorsion trapézoïdale peut varier, mais il sera rétabli quand le projecteur guittera le mode MAGNIFIEZ.

**REMARQUE** • Le niveau de zoom peut être ajusté avec précision. Le niveau souhaité peut être déterminé en regardant l'écran attentivement.

## Effacement temporaire de l'écran

- Appuyer sur la touche FREEZE sur la télécommande.
- L'indication « REPOS » va apparaître sur l'écran (toutefois l'indication n'apparaîtra pas guand l'option DESACTI. est sélectionnée pour la rubrique MESSAGE dans le Menu ECRAN (445)), et le projecteur va entrer en mode REPOS durant lequel l'image se fige.

Pour guitter le mode REPOS et revenir à l'écran normal, appuyer à nouveau sur la touche FREEZE.

- Le projecteur quitte automatiquement le mode REPOS quand des touches sont pressées.
- L'image risque de demeurer en permamence sur le panneau LCD si le projecteur continue de projeter une image figée pendant trop longtemps. Ne pas laisser le projecteur en mode REPOS trop longtemps.





## Effacer l'écran temporairement

- 1 Appuyer sur la touche **BLANK** sur la télécommande.
  - Un écran blanc va s'afficher au lieu de l'écran du signal d'entrée. Se reporter à l'élément SUPPR. dans le Menu ECRAN (**442**).

Pour quitter cet écran blanc et retourner à l'écran du signal d'entrée, appuyer à nouveau sur la touche **BLANK**.



• Le projecteur quitte automatiquement le mode SUPPR. quand des touches sont pressées.

## Arrêt temporaire de l'image

- Le fait d'appuyer sur la touche SHUTTER permet de fermer ou d'ouvrir le
- volet mécanique de l'objectif. La fermeture du volet bloque la lumière projetée et l'écran devient ainsi noir.
  - Le voyant SHUTTER sur le projecteur clignote pendant la fermeture du volet.
  - Le projecteur s'arrête automatiquement à l'issue du délai indiqué dans MINUT. VOLET (448).
  - Lorsque le projecteur est mis hors tension à l'aide de la touche **STANDBY/ ON** (**12**0), le volet de l'objectif s'ouvre automatiquement. En cas d'arrêt de l'alimentation pendant l'ouverture ou la fermeture du volet, le mouvement du volet est également interrompu. Cependant, lors de la mise sous tension du projecteur, le volet s'ouvre automatiquement s'il est fermé ou n'est pas complètement ouvert.



27

# 2 Im. Juxt. (Images Juxtaposées)

La fonction 2 Im. Juxt. permet d'afficher deux signaux image différents sur un écran divisé en deux zones, une par signal. Certaines fonctions peuvent être utilisées de manière similaire au mode normal (hors du mode 2 Im. Juxt.). Certaines fonctions ne sont accessibles que dans le mode 2 lm. Juxt.

#### Lancer le mode 2 lm. Juxt.

Pour activer la fonction 2 lm. Juxt., presser la touche PbvP de la télécommande. Pour guitter le mode 2 lm. Juxt., presser la touche une nouvelle fois

# Afficher les données de paramétrage

Les données de paramétrage seront affichées pendant quelques secondes lors de l'activation de la fonction 2 Im. Juxt., Les données affichées sont celles relatives aux

signaux d'entrée pour chaque zone de l'affichage. Un cadre jaune ainsi qu'un haut-parleur figureront dans la zone principale. Les informations peuvent être affichées à l'aide des touches  $\blacktriangle/ \bigtriangledown/ \land/ \land/ \land$  lorsque les données de paramétrage ne sont pas à l'écran.

## Modification de la zone principale

La plupart des opérations ne sont accessibles que dans la zone principale. Le signal d'entrée audio associé au signal d'entrée image pour la zone principale est considéré comme le signal d'entrée audio. La zone principale peut être modifiée à l'aide des touches </ ► lorsque les données de paramétrage sont à l'écran.

Modification du signal d'entrée image

Presser les touches COMPUTER, VIDEO ou DIGITAL en mode 2 Im. Juxt. pour afficher le menu de sélection du signal d'entrée. Choisir un signal à l'aide des touches ▲/▼. Si vous souhaitez modifier le signal de la zone

secondaire, commencez par modifier la zone principale à l'aide des touches **◄/►**. Il n'est pas possible d'afficher le même signal dans les deux zones. Pour d'autres combinaisons de signaux d'entrée, voir la table à droite. Les combinaisons marquées d'un X ne sont pas autorisées.

# Utilisation de la fonction 2 Perm. Im. Juxt.

Presser MY BUTTON assigné à 2 Perm. Im. Juxt. (49). La position des deux zones sera interchangée sans qu'aucun paramètre ne soit modifié.

**REMARQUE** • Certains signaux, bien gu'ils soient affichés correctement en mode normal, peuvent ne pas être affichés correctement en mode 2 lm. Juxt.











zone secondaire

données de paramétrage

mode 2 Im. Juxt.

# Utiliser la fonction de menu

Ce projecteur est doté des menus suivants : IMAGE, AFFICHAGE, ENTR., INSTALLAT°, ECRAN, OPT., RÉSEAU, SECURITE et MENU COURT. Le MENU COURT comprend les fonctions les plus couramment utilisées, tandis que les autres menus sont regroupés par thème et rassemblés au sein du MENU AVANCÉ. Chacun de ces menus fonctionne sur le même principe à l'aide des touches ▲/▼/</P>, ENTER et RESET. Les touches correspondantes sur la télécommande et le projecteur fonctionnent de la même manière.









#### Affichage / Disparition du menu

Pour afficher le menu, afficher sur la touche **MENU**. Le dernier MENU utilisé (COURT ou AVANCÉ) apparaît. L'affichage du MENU COURT est prioritaire après la mise sous tension. Pour faire disparaître le menu, afficher à nouveau sur la touche **MENU**. Si vous souhaitez alterner entre le MENU COURT et le MENU AVANCÉ, sélectionnez MENU COURT/AVANCÉ dans le menu.



#### Affichages à l'écran



Les affichages à l'écran ont la fonction suivante

Indication	Signification
ARRÊT	La sélection de cette rubrique entraîne la disparition de l'affichage à l'écran. Cette fonction est identique à celle de la touche <b>MENU</b> .
RETOUR	La sélection de ce terme permet de revenir au menu précédent.
ANNULER ou NON	La sélection de ce terme annule les opérations du menu en court et le retour au menu précédent.
OK ou OUI	La sélection de ce terme exécute la fonction préparée ou entraîne le passage au menu suivant.

**REMARQUE** ● Pour déplacer la position du menu, utilisez les touches ▲/▼/◀/▶ après avoir appuyé sur la touche **POSITION**.

• Certaines fonctions ne peuvent être exécutées lorsqu'un certain port d'entrée est sélectionné ou lorsqu'un certain signal d'entrée est affiché.

• Si vous souhaitez réinitialiser l'opération, appuyez sur la touche **RESET** sur la télécommande pendant l'opération. Notez que les rubriques dont les fonctions sont exécutées simultanément avec une certaine opération (par ex : LANGUE, PHASE. H etc.) ne peuvent pas être réinitialisées.

• Sans action de votre part, la boîte de dialogue disparaît automatiquement au bout de 30 secondes.

## MENU COURT

A partir du MENU COURT, vous pouvez accéder aux rubriques affichées dans le tableau ci-dessous. Sélectionner une rubrique avec les touches ▲/▼ du curseur sur le projecteur ou la télécommande. Effectuer ensuite l'opération souhaitée selon le tableau suivant.



Rubrique	Description						
ASPECT	Commuter le mode de rapport de format avec les touches ◀/►. Se reporter à la rubrique ASPECT dans le Menu AFFICHAGE ( <b>□ 34</b> ).						
KEYSTONE AUT	Exécuter la fonction de Se reporter à la rubriqu	Exécuter la fonction de distorsion trapézoïdale automatique avec la touche ►. Se reporter à la rubrique KEYSTONE AUT dans le Menu INSTALLAT° ( <b>□□40</b> ).					
	Corriger la distorsion t Se reporter à la rubriqu	Corriger la distorsion trapézoïdale verticale avec les touches ◀/▶. Se reporter à la rubrique ⊡ KEYSTONE dans le Menu INSTALLAT° ( <b>Ш40</b> ).					
	Corriger la distorsion tr Se reporter à la rubriqu	Corriger la distorsion trapézoïdale horizontale avec les touches ◀/▶. Se reporter à la rubrique ⊠ KEYSTONE dans le Menu INSTALLAT° ( <b>Ш41</b> ).					
MODE IMAGE	Commuter le mode d'image corresponde TEMP COUL. Chois → NORMAL ⇔ C → JOUR ⇔ NORMAL CINÉMA DYNAMIQUE PAN. (NOIR) PANNE. (VERT) PANNE. BLANC JOUR • Quand la combinaise des modes préréglés of IMAGE est « PERSON COUL. ( <b>1131, 32</b> ) dan • Quand cette fonctions	d'image avec les touches ent à des combinaisons de ir un mode approprié selo INÉMA ⇔ DYNAMIQUE ↔ PANNE. BLANC ⇔ PANN TEMP COUL. 2 MOYENNE 3 BASSE 1 HAUTE 4 HT INTENS-1 5 HT INTENS-2 2 MOYENNE 6 HT INTENS-3 on des modes GAMMA et TE ci-dessus, l'affichage sur le m INAL. ». Se reporter aux rub is le Menu IMAGE. on est exécutée, il se peut ru'une ligne, apparaisse.	<ul> <li>◄/►. Les modes e modes GAMMA et in la source projectée.</li> <li>⇔ PAN. (NOIR) ←</li> <li>IE. (VERT) ←</li> <li>GAMMA</li> <li>1 DEFAUT</li> <li>2 DEFAUT</li> <li>3 DEFAUT</li> <li>4 DEFAUT</li> <li>4 DEFAUT</li> <li>5 DEFAUT</li> <li>6 DEFAUT</li> <li>MP COUL. est différente nenu pour le MODE riques GAMMA et TEMP</li> <li>t qu'un élément</li> </ul>				

(suite à la page suivante)

Rubrique	Description
MODE ÉCO.	L'utilisation des touches <b>◄/▶</b> active/désactive le mode éco. Se reporter à la rubrique MODE ÉCO. dans le Menu INSTALLAT° ( <b>□</b> 41).
MIROIR	Commuter le mode pour le statut de miroir avec les touches ◄/►. Se reporter à la rubrique MIROIR dans le Menu INSTALLAT° (Ш41).
REIN.	Cette opération permet de réinitialiser tous les paramètres du MENU COURT sauf le TEMPS FILTRE et la LANGUE. Une boîte de dialogue s'affiche pour la confirmation. Pour réinitialiser, sélectionner OK avec la touche ►.
TEMPS FILTRE	Le temps d'utilisation du filtre à air est affiché dans le menu. Cette opération réinitialise la minuterie du filtre qui compte le temps d'utilisation du filtre à air. Une boîte de dialogue s'affiche pour la confirmation. Pour réinitialiser, sélectionner OK avec la touche ►. Se reporter à la rubrique TEMPS FILTRE dans le Menu OPT. ( <b>Ш48</b> ).
LANGUE	Modifier la langue d'affichage avec les touches ◀/▶. Se reporter à la rubrique LANGUE dans le Menu ECRAN ( <b>□□42</b> ).
MENU AVANCÉ	Appuyez sur la touche ► ou ENTER pour utiliser le menu IMAGE, AFFICHAGE, ENTR. INSTALLAT°, ECRAN, OPT., RÉSEAU ou SECURITE.
ARRÊT	Appuyez sur la touche ◀ ou ENTER pour faire disparaître le menu affiché à l'écran.

## Menu IMAGE

A partir du Menu IMAGE, vous pouvez accéder aux rubriques affichées dans le tableau ci-dessous.

Sélectionner une rubrique avec les touches  $\blacktriangle/ \lor$  du curseur sur le projecteur ou la télécommande ; appuyer ensuite sur la touche  $\blacktriangleright$  du curseur sur le projecteur ou la télécommande ou sur la touche **ENTER** sur la télécommande pour sélectionner une rubrique. Effectuer ensuite l'opération souhaitée selon le tableau suivant.



Rubrique	Description
LUMIN.	Ajuster la luminosité avec les touches ◀/▶. Foncé ⇔ Clair
CONTRASTE	Régler le contraste avec les touches ◀/▶. Faible ⇔ Fort
GAMMA	Commuter sur le mode gamma avec les touches ▲/▼.         1 DEFAUT ⇔ 1 PERSONNAL. ⇔ 2 DEFAUT ⇔ 2 PERSONNAL. ⇔ 3 DEFAUT         ①         ①         ⑥ PERSONNAL.         ①         ③ 0         ⑦ 0         ⑦ 0         ⑦ 0         1 DEFAUT ⇔ 1 PERSONNAL.         ② 1         ⑦ 0         ⑦ 0         ⑦ 0         ⑦ 0         ⑦ 0         ⑦ 0         ⑦ 0         1 0         ⑦ 0         ⑦ 0         ⑦ 0         ① 0         ① 0         ⑦ 0         ⑦ 0         ⑦ 0         0 0
	lignes ou autres distorsions peuvent apparaître.

Rubrique	Description				
TEMP COUL.	Commuter le mode de température de couleur avec les touches ▲/▼. 1 HAUTE⇔1 PERSONNAL.⇔2 MOYENN⇔2 PERSONNAL.⇔3 BASSE 6 PERSONNAL. 6 HTINTENS-3 5 PERSONNAL. ⇔ 5 HTINTENS-2 ⇔ 4 PERSONNAL. Pour régler PERSONNAL. Sur sélection d'un mode dont le nom comprend PERSONNAL. et pression de la touche ▶ ou de la touche ENTER, une boîte de dialogue s'affiche pour vous aider à régler les options OFFSET et GAIN du mode sélectionné. Les réglages OFFSET changent l'intensité de la couleur sur toutes les tonlités du modèle de test. Les réglages de GAIN influencent principalement l'intensité de la couleur sur les tonalités plus lumineuses du modèle de test. Choisir l'option à régler avec les touches ◄/▶, et régler le niveau avec les touches ▲/▼. Vous pouvez afficher un modèle de test pour vérifier l'effet de votre réglage en appuyant sur la touche ENTER ou VIDEO. Chaque fois que vous appuyez sur la touche ENTER ou VIDEO, le modèle change comme ci-après. Aucun modèle ⇔ Echelle de gris (15 étapes) û Quand cette fonction est exécutée, des lignes				
COULEUR	<ul> <li>Régler l'intensité de la couleur d'ensemble avec les touches ◄/►.</li> <li>Faible ⇔ Forte</li> <li>Vous pouvez sélectionner cette rubrique uniquement pour un signal vidéo, s-vidéo, composant vidéo, HDMI, ou DVI-D lorsque VIDEO est sélectionné dans la rubrique FORMAT NI IMÉRIQUE (□37)</li> </ul>				
TEINTE	<ul> <li>Régler la teinte avec les touches ◄/►.</li> <li>Rougeâtre ⇔ Verdâtre</li> <li>• Vous pouvez sélectionner cette rubrique uniquement pour un signal vidéo, s-vidéo, composant vidéo, HDMI, ou DVI-D lorsque VIDEO est sélectionné dans la rubrique FORMAT NUMÉRIQUE (□37).</li> </ul>				
NETTETE	<ul> <li>Régler la netteté avec les touches ◄/► .</li> <li>Faible ⇔ Forte</li> <li>Des bruits et/ou un clignotement passager de l'écran peuvent être remarqués lors des réglages. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.</li> </ul>				

(suite à la page suivante)

Rubrique	Description				
	Modifier le mode de PRESENT. ⇔ TI ît	contrôle de l'iris actif avec les touches ▲/▼. HÉATRE ⇔ MANUEL ĵ			
		Fonction			
IRIS ACTIF	PRESENT.	L'iris actif affiche les meilleures images de présentation aussi bien dans des éclairages sombres que des éclairages lumineux.			
	THÉATRE	L'iris actif affiche les meilleures images de théâtre aussi bien dans des éclairages sombres que des éclairages lumineux.			
	MANUEL	La luminosité de l'iris actif est fixe (0: sombre – 7 : lumineux)			
	Il est possible que THÉATRE sont séle	l'écran scintille quand les modes PRESENT. ou ctionnés. Dans ce cas, sélectionner MANUEL.			
MA MEMOIRE	<ul> <li>chacune des rubriques du Menu IMAGE).</li> <li>Sélectionner une fonction avec les touches ▲/▼ et exécuter-lappuyant sur la touche ➤ ou ENTER.</li> <li>ÈENREG1 ⇔ ENREG2 ⇔ ENREG3 ⇔ ENREG4 ↔ CHARGER-4 ⇔ CHARGER-3 ⇔ CHARGER-2 ⇔ CHARGER-1 ⇔ CHARGER-2, ENREG3, ENREG4</li> <li>L'exécution d'une fonction ENREG. enregistre les données courantes d'ajustement dans la mémoire correspondant au nur compris dans le nom de la fonction.</li> <li>Ne pas oublier que les données courantes enregistrées d'une mémoire seront perdues lors de l'enregistrement de nouvelles données dans cette mémoire.</li> <li>CHARGER-1, CHARGER-2, CHARGER-3, CHARGER-4</li> <li>L'exécution d'une fonction CHARGER charge les données de l'mémoire dont le numéro correspond à celui du nom de la fonc et ajuste automatiquement l'image en fonction des données.</li> <li>Les fonctions CHARGER dont la mémoire correspondante es vide sont ignorées.</li> <li>Ne pas oublier que les paramètres ajustés courants seront per lors du chargement de données. Si vous souhaitez conserver la paramètres courants, enregistrez-les avant d'exécuter une fon CHARGER.</li> <li>Vous pourrez remarquer des bruits et un clignotement passar de l'écran lorsque les données seront chargées. Il ne s'agit par dysfonctionnement.</li> <li>Les fonctions CHARGER peuvent également être exécutées la touche MY MEMORY qui peut être paramétrée avec la rubri</li> </ul>				

## Menu AFFICHAGE

Avec le Menu AFFICHAGE, vous pouvez accéder aux rubriques affichées dans le tableau ci-dessous.

Sélectionner une rubrique avec les touches ▲/▼ du curseur sur le projecteur ou la télécommande ; appuyer ensuite sur la touche ▶ du curseur sur le projecteur ou la télécommande ou sur la

touche ENTER sur la télécommande pour sélectionner la rubrique. Effectuer ensuite l'opération souhaitée selon le tableau suivant.



Rubrique	Description
ASPECT	Commuter le mode de rapport de format avec les touches $\blacktriangle/ \bigtriangledown$ . <b>Pour un signal informatique</b> NORMAL $\Leftrightarrow$ 4:3 $\Leftrightarrow$ 16:9 $\Leftrightarrow$ 16:10* $\Leftrightarrow$ PETIT* $\Leftrightarrow$ NATIF* $\Leftrightarrow$ PLEIN* $\uparrow$
	Pour un signal HDMI ou DVI-D NORMAL ⇔ 4:3 ⇔ 16:9 ⇔ 16:10* ⇔ 14:9 ⇔ PETIT* ⇔ NATIF* ⇔ PLEIN* ↑
	4:3 ⇔ 16:9 ⇔ 16:10* ⇔ 14:9 ⇔ PETIT* ⇔ NATIF* ⇔ PLEIN*
	4:3 (fixe, à l'exception de CP-WX11000) / PLEIN (fixe, CP-WX11000) • *16:10 / PLEIN : CP-WX11000 uniquement. NATIF : sauf CP-X10000. PETIT : sauf CP-WX11000. • Le mode NORMAL conserve le rapport de format initial du signal.
SUR-BAL.	Ajuster le taux de surbalayage avec les touches ◀/►. Petit (il agrandit la taille de l'image) ⇔ Grand (il réduit la taille de l'image)
	<ul> <li>Vous pouvez selectionner cette rubrique uniquement pour un signal video, s-video, composant, HDMI, ou DVI-D lorsque VIDEO est sélectionné dans la rubrique FORMAT NUMÉRIQUE (1137).</li> <li>Si ce réglage est trop grand, l'image risque d'être dégradée sur les bords du cadre de l'image. Dans ce cas, faire un réglage plus petit.</li> </ul>
POSIT.V	<ul> <li>Ajuster la position verticale avec les touches ◄/►.</li> <li>Vers le bas ⇔ Vers le haut</li> <li>Un réglage excessif de la position verticale peut provoquer l'apparition de parasites à l'écran. Dans ce cas, réinitialiser la position verticale sur son paramétrage par défaut. Appuyer sur la touche RESET quand la POSIT.V est sélectionnée pour réinitialiser la POSIT.V sur le paramétrage par défaut.</li> <li>Quand cette fonction est appliquée sur un signal vidéo, signal s-vidéo, ou signal de composant d'entrée 480i@60 ou 576i@50 l'étendue de l'ajustement dépend du paramétrage du SUR-BAL. (Ш<i>ci-dessus</i>). Il n'est pas possible de procéder à un réglage quand le SUR-BAL. est à 10.</li> <li>Cetter rubrique ne peut être sélectionnée pour un signal HDMI ou DVI-D.</li> </ul>
POSIT.H	<ul> <li>Ajuster la position horizontale avec les touches ◄/►.</li> <li>Droite ⇔ Gauche</li> <li>Un réglage excessif de la position horizontale peut provoquer l'apparition de parasites à l'écran. Dans ce cas, réinitialiser la position horizontale sur son paramétrage par défaut. Appuyer sur la touche RESET quand la POSIT.H est sélectionnée pour réinitialiser la POSIT.H sur le paramétrage par défaut.</li> <li>Quand cette fonction est appliquée sur un signal vidéo, signal s-vidéo, ou signal de composant d'entrée 480i@60 ou 576i@50, l'étendue de l'ajustement dépend du paramétrage du SUR-BAL. (Lici-dessus). Il n'est pas possible de procéder à un réglage quand le SUR-BAL. est à 10.</li> <li>Cette rubrique ne peut être sélectionnée pour un signal HDMI ou DVI-D.</li> </ul>
	into)

Rubrique	Description
PHASE.H	Ajuster la phase horizontale pour éliminer le scintillement avec les touches $\blacktriangleleft/\triangleright$ .
	Droite ⇔ Gauche
	<ul> <li>Cette rubrique peut être uniquement sélectionnée pour un signal d'ordinateur ou un signal de composant vidéo. (à l'exception d'une entrée 480i@60, 576i@50, SCART RGB).</li> </ul>
	Ajuster la taille horizontale avec les touches ◄/►.
	Grande ⇔ Petite
TAIL.H	<ul> <li>Cette rubrique peut uniquement être sélectionnée pour un signal d'ordinateur.</li> <li>Si ce réglage est excessif, l'image risque de ne pas s'afficher correctement. Dans ce cas, réinitialiser le réglage en appuyant sur la touche <b>RESET</b> sur la télécommande durant cette opération.</li> </ul>
	La sélection de cette rubrique active la fonction de réglage automatique.
EXÉCUT. D'AJUST. AUTO	<ul> <li>Pour un signal informatique La position verticale, la position horizontale et la phase horizontale seront réglées automatiquement. S'assurer que la fenêtre d'application est paramétrée sur sa taille maximale avant de tenter d'utiliser cette fonction. Si l'image est sombre, elle risque encore d'être mal réglée. Utiliser une image claire pour faire le réglage. Pour un signal vidéo et un signal s-vidéo Le format vidéo optimal pour les signaux d'entrée respectifs sera sélectionné automatiquement. Cette fonction est disponible uniquement quand AUTO est sélectionné pour la rubrique FORMAT VIDEO dans le Menu ENTR. ( \$\mathbf{M}37\$). La position verticale et la position horizontale seront paramétrées automatiquement par défaut </li> </ul>
	Pour un signal vidéo de composante La position verticale, la position horizontale et la phase horizontale seront réglées automatiquement sur le paramétrage par défaut.
	aussi qu'il risque de ne pas fonctionner correctement avec certaines entrées. Quand cette fonction est exécutée pour un signal vidéo, certains éléments supplémentaires tels qu'une ligne peuvent apparaître à l'extérieur de l'image.
	<ul> <li>Les éléments réglés au moyen de cette fonction peuvent varier quand DETAIL ou DESACTI. est sélectionné pour la rubrique AJUSTMT AUTO de la rubrique SERVICE du Menu OPT. (<sup>11</sup>50).</li> </ul>
## Menu ENTR.

A partir du Menu ENTR. vous pouvez accéder aux rubriques affichées dans le tableau ci-dessous.

Sélectionner une rubrique avec les touches  $\blacktriangle/\nabla$  du curseur sur le projecteur ou la télécommande ; appuyer ensuite sur la touche

du curseur sur le projecteur ou la télécommande ou sur la touche ENTER sur la télécommande pour sélectionner la rubrique. Effectuer ensuite l'opération souhaitée selon le tableau suivant.



Rubrique	Description
PROGRESSIF	Activer le mode progressif avec les touches ▲/▼. TÉLÉVISION ⇔ FILM ⇔ DESACTI. (
n.r.vidéo	Activer le mode de réduction de bruit avec les touches ▲/▼. HAUT ⇔ MOYEN ⇔ BAS Cette fonction n'est exécutée que pour l'entrée VIDEO 1, VIDEO 2 ou S-VIDEO et pour les signaux 480i@60, 576i@50, ou 1080i@50/60 à l'entrée Composant, HDMI ou DVI-D. • Si cette fonction est excessive, il arrive que l'image soit légèrement dégradée.
YCS 3D	<ul> <li>Activer le mode YCS 3D avec les touches ▲/▼.</li> <li>REPOS ⇔ FILM ⇔ DESACTI.</li> <li></li></ul>
ESP. COUL.	<ul> <li>Activer le mode d'espace couleur avec les touches ▲/▼.</li> <li>AUTO ⇔ RGB ⇔ SMPTE240 ⇔ REC709 ⇔ REC601</li> <li></li></ul>

Rubrique	Description	
	Modifier la fonction of touches ▲/▼.	du port Composant (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) avec les
	COMPONENT ⇔	SCART RGB
COMPONENT	Quand SCART RGB est VIDEO 1 fonctionnent co un câble SCART est néc projecteur. Pour plus de	sélectionné, les ports Composant <b>(Y, Cb/Pb, Cr/Pr)</b> et omme des ports <b>SCART RGB</b> . Un adaptateur SCART ou cessaire pour l'entrée de signaux <b>SCART RGB</b> dans le détails, contacter votre revendeur.
	) (	
	RIC 	
	Paramètre le format VIDEO 2.	vidéo pour le port S-VIDEO, VIDEO 1 et le port
	(1) Sélectionner le p	ort d'entrée avec les touches ▲/▼.
	(2) Commuter le mo avec les touches </td <td>de pour le format vidéo ∕▶.</td>	de pour le format vidéo ∕▶.
	AUTO ⇔ NTSC	⇔ PAL ⇔ SECAM
FORMAT VIDEO	<sup>™</sup> N-PAL ⇔ M-P.	AL ⇔ NTSC4.43 쓴
	<ul> <li>Cette fonction est exéc signal vidéo provenant d du port S-VIDEO.</li> </ul>	cutée uniquement pour un lu port VIDEO 1, VIDEO 2 ou
	• En mode AUTO, le mod	le optimal est automatiquement sélectionné.
	• Il peut arriver cependant satisfaisante avec certains irrégulière, un manque de	que l'opération en mode AUTO ne fonctionne pas de manière s signaux. Si l'image devient instable (par exemple une image couleur), sélectionner le mode en fonction du signal d'entrée.
	Ajustez le format vid	léo pour le port HDMI et le port DVI-D.
	(1) Sélectionner le p	ort d'entrée avec les touches ▲/▼.
	(2) L'utilisation des to	ouches ▶ permet de basculer le format</td
FORMAT	î	
NUMÉRIQUE		Fonction
	AUTO	Sélection automatique du mode optimal.
	VIDEO	Utilisable pour des signaux DVD
		Adapte aux signaux d'ordinateur
	Si COMPUTER es     ne peuvent pas être	t sélectionné, COULEUR, TEINTE, SUR-BAL. sélectionnés.

Rubrique	Description		
	(1) Sélectionner le port d'entrée avec les touches ▲/▼.		
	(2) L'utilisation des te	ouches du curseur ◀/► permet de commuter	
PLAGE		Fonction	
NUMÉRIQUE	AUTO	Sélection automatique du mode optimal.	
	NORMAL	Utilisable pour des signaux DVD (16-235)	
	ÉLARGI	Adapté aux signaux d'ordinateur (0-255)	
	• Si le contraste de l' essayer de trouver u	image sur l'écran est trop fort ou trop faible, n autre mode plus adéquat.	
	Paramètre le type de COMPUTER IN.	signal d'entrée d'ordinateur pour le port	
	(1) Sélectionner le p touches ▲/▼.	ort COMPUTER IN à paramétrer avec les	
COMPUTER-IN	(2) Utilisez les touches ◀/▶ pour sélectionner le type de signal d'entrée d'ordinateur.		
	La sélection du mode AUTO     vous permet de faire entrer un     signal sync sur G ou un signal de     composante depuis le port.		
	• En mode AUTO, l'image peut être déformée avec certains signaux d'entrée. Dans ce cas, débrancher le connecteur de signal pour vous assurer qu'aucun signal n'est reçu et sélectionner SYNC ON G DESACTI., puis rebrancher le signal.		
	Paraméter la fonction de ve	errou de cadre comme activée ou désactivée pour chaque port.	
	(1) Sélectionner le p	ort d'entrée	
	<ul> <li>(2) Activer/désactive</li> <li>verrou de cadre ave</li> <li>◄/►.</li> </ul>	r la fonction de c les touches	
	ACTIVE ⇔ DESA	CTI.	
BLUC IMAGE	<ul> <li>L'accès à cette rub possible que pour un fréquence verticale of</li> </ul>	rique n'est n signal de de 50 à 60 Hz.	
	<ul> <li>Si vous sélectionne les images en mouv</li> </ul>	ez ACTIVE, ement sont meilleures.	
	Avec cette fonction     Dans ce cas, sélecti	, il arrive que l'image soit légèrement dégradée. onner DESACTI.	

Rubrique	Description		
	La résolution des signaux d'entrée pour <b>COMPUTER IN1, COMPUTER</b> <b>IN2</b> et <b>BNC</b> peut être réglée sur ce projecteur. (1) Dans le Menu ENTR., choisir RESOLUTION avec les touches ▲/▼ et appuyer sur la touche ►. Le Menu RESOLUTION va s'afficher.		
	<ul> <li>(2) Dans le menu RESOLUTION choisir la résolution à laquelle vous souhaitez afficher avec les touches ▲/▼.</li> <li>AUTO va paramétrer une résolution appropriée au signal d'entrée.</li> </ul>		
	<ul> <li>(3) Appuyer sur la touche ► ou ENTER en choisissant la résolution STANDARD et vous réglerez automatiquement les positions horizontales et verticales, la phase d'horloge et la taille horizontale. La boîte de dialogue ENTR. INFOS (□55) s'affichera.</li> </ul>		
RESOLUTION	<ul> <li>(4) Pour paramétrer une résolution personnalisée, utiliser les touches</li> <li>▲/▼ pour sélectionner PERSONNAL. La RÉSOLUTION PERSONNALISÉE. s'affichera. Paramétrer les résolutions horizontales (HORIZONTAL) et verticales (VERTICAL) avec les touches</li> <li>▲/▼/◀/►, bien que toutes les résolutions ne soient pas garanties avec cette fonction.</li> </ul>		
	<ul> <li>(5) Pour enregistrer les paramètres, placer le curseur sur le chiffre le plus à droite et appuyer sur la touche ►. Les positions horizontales et verticales, la phase d'horloge et la taille horizontale seront automatiquement réglées.</li> <li>Après que la boîte de dialogue ENTR. INFOS (□55) a été affichée pendant environ 10 secondes, l'écran revient au menu RESOLUTION en affichant la résolution modifiée.</li> </ul>		
	<ul> <li>(6) Pour retourner à la résolution précédente sans enregistrer les modifications, placer le curseur sur le chiffre le plus à gauche et appuyer sur la touche ◄. L'écran va revenir au menu RESOLUTION en affichant la résolution précédente.</li> <li>Cette fonction peut ne pas s'appliquer correctement à certaines images</li> </ul>		

## Menu INSTALLAT°

A partir du Menu INSTALLAT°, vous pouvez accéder aux rubriques affichées dans le tableau ci-dessous. Sélectionner une rubrique avec les touches ▲/▼ du curseur sur le projecteur ou la télécommande ; appuyer ensuite sur la touche ► du curseur sur le projecteur ou la télécommande ou sur la touche **ENTER** sur la télécommande pour sélectionner une rubrique. Effectuer ensuite l'opération souhaitée selon le tableau suivant.



Rubrique	Description
KEYSTONE AUT	La sélection de cette rubrique active la correction automatique des distorsions trapézoïdales. Le projecteur corrige automatiquement la distorsion trapézoïdale verticale résultant de l'angle d'installation (avant/arrière). Cette fonction sera exécutée une seule fois quand sélectionnée dans le menu. Quand l'inclinaison du projecteur a été modifiée, exécuter à nouveau cette fonction. • La plage de réglage de cette fonction varie selon les entrées. Il arrive que cette fonction ne fonctionne pas de manière satisfaisante pour certaines entrées. • Lorsque INVERS.V ou INVERS.H&V est sélectionné dans la rubrique MIROIR du Menu INSTALLAT°., il arrive que cette fonction ne fonctionne pas de manière satisfaisante pour certaines entrées. • Corsque INVERS.V ou INVERS.H&V est sélectionné dans la rubrique MIROIR du Menu INSTALLAT°., il arrive que cette fonction ne fonctionne pas de manière satisfaisante lorsque le projecteur est incliné ou orienté vers le bas. • Cette fonction peut être excessive lorsque le réglage du zoom est configuré sur TELE (focale téléphoto). Cette fonction doit être utilisée autant que possible avec le zoom réglé sur LARGE (focale grand angle). • Il arrive que cette fonction ne fonctionne pas lorsque le projecteur est à l'horizontale (environ ±3°). • Il arrive que cette fonction ne fonctionne pas correctement lorsque le déplacement vertical de l'objectif n'est pas réglé totalement en haut (ou pas totalement en bas uniquement pour l'objectif de type USL-801 en option ( <b>LIS1</b> ). • Il arrive que cette fonction ne fonctionne pas correctement lorsque le déplacement horizontal de l'objectif n'est pas réglé au centre. • Cette fonction n'est pas disponible quand le Détecteur de transition est activé ( <b>LI64</b> ).
	Corriger la distorsion trapézoïdale verticale avec les touches ◄/►.
	Raccourci le bas de l'image ⇔ Raccourci le haut de l'image
	<ul> <li>La plage de réglage de cette fonction varie en fonction des entrées. Il se peut que cette fonction ne fonctionne pas de manière satisfaisante pour certaines entrées.</li> <li>Il arrive que cette fonction ne fonctionne pas correctement lorsque le déplacement horizontal de l'objectif n'est pas réglé au centre.</li> <li>Cette fonction n'est pas disponible quand le Détecteur de transition est activé (<b>164</b>).</li> </ul>

Rubrique	Description	
	Corriger la distorsion trapézoïdale horizontale avec les touches ◄/►.	
	<ul> <li>La plage de réglage de cette fonction varie selon les entrées. Il arrive que cette fonction ne fonctionne pas de manière satisfaisante pour certaines entrées.</li> <li>Cette fonction peut être excessive lorsque le réglage du zoom est configuré sur TELE (focale téléphoto). Cette fonction doit être utilisée autant que possible avec le zoom réglé sur LARGE (focale grand angle).</li> <li>Il arrive que cette fonction ne fonctionne pas correctement lorsque le déplacement vertical de l'objectif n'est pas réglé totalement en haut (ou pas totalement en bas uniquement pour l'objectif de type USL-801 en option (<b>151</b>)).</li> <li>Cette fonction n'est pas disponible quand le Détecteur de transition est activé (<b>164</b>).</li> </ul>	
MODE ÉCO.	L'utilisation des touches ▲/▼ active/désactive le mode éco. NORMAL ⇔ ÉCO	
	Quand le mode ÉCO est activé, le bruit acoustique et la luminosité de l'écran sont réduits.	
MIROIR	Sélectionner le statut du miroir avec les touches ▲/▼. NORMAL ⇔ INVERS.H ⇔ INVERS.V ⇔ INVERS.H&V Si le Détecteur de transition est ACTIVE et que le statut du MIROIR est modifié, l'Alarme du Détecteur de transition (𝔅 64) s'affiche quand le projecteur est	
	redémarré après une mise hors tension de l'interrupteur d'alimentation. • Lorsque "MIROIR" est réglé sur "INVERS.V", l'écran est retourné après la disparition de la boîte de dialogue du menu.	
SORTIE MONITEUR	La combinaison entre une image à l'écran et une sortie à partir de MONITOR OUT peut être mise en place par l'intermédiaire de ce menu. L'image venant du port sélectionné en (2) est dirigée vers MONITOR OUT pendant que l'image venant du port choisi en (1) est à l'écran. (1) Choisir un port d'entrée image à l'aide des touches ▲/▼. • Choisir PAUSE pour sélectionner le signal de sortie en provenance du port MONITOR OUT en mode pause. (2) Choisir l'un des ports COMPUTER IN ou BNC à l'aide des touches ◀/►. COMPUTER IN1 ⇔ COMPUTER IN2 ⇔ DESACTI. ⇔ BNC ↔ • DESACTI. désactive le port MONITOR OUT.	

# Menu ECRAN

A partir du Menu ECRAN, vous pouvez accéder aux rubriques affichées dans le tableau ci-dessous. Sélectionner une rubrique avec les touches ▲/▼ du curseur sur le projecteur ou la télécommande ; appuyer ensuite sur la touche ► du curseur sur le projecteur ou la télécommande ou sur la touche ENTER de la télécommande pour sélectionner la rubrique. Effectuer ensuite l'opération souhaitée selon le tableau suivant.



Rubrique		Description
	Changer la langue d'al	fichage sur écran avec les touches ▲/▼/◀/►.
LANGUE		
POS. MENU	Ajuster la position du menu avec les touches ▲/▼/◀/►. Pour annuler l'opération, appuyer sur la touche <b>MENU</b> de la télécommande ou n'effectuer aucune opération pendant environ 10 secondes.	
Sélectionner le mode pour l'écran blanc avec les touches ▲/▼. L'écran blanc est un écran pour la fonction d'écran blanc tempor ( <b>①26</b> ). On peut l'afficher en appuyant sur la touche <b>BLANK</b> de l telécommande. Mon Écran ⇔ ORIGINAL ⇔ BLEU ⇔ BLANC ⇔ NOIR <u>î</u> î		e pour l'écran blanc avec les touches ▲/▼. écran pour la fonction d'écran blanc temporaire cher en appuyant sur la touche <b>BLANK</b> de la GINAL ⇔ BLEU ⇔ BLANC ⇔ NOIR 
SUPPR.		Fonction
	Mon Écran	L'écran peut être enregistré par la rubrique Mon Écran ( <b>Ш44</b> ).
	ORIGINAL	Ecran préréglé comme écran standard.
	BLEU, BLANC, NOIR	Ecrans simples dans chaque couleur.
	Pour éviter de laisser l'écran ORIGINAL devie	une image résiduelle sur l'écran, l'écran Mon Écran ou endront un écran simple noir après quelques minutes.

Rubrique	Description	
	Activer le mode pou L'écran de démarrag un signal adéquat es Mon Écran ⇔ OR î	r l'écran de démarrage avec les touches ▲/▼. ge est un écran affiché quand aucun signal ou st détecté. IGINAL ⇔ DESACTI.
		Fonction
DEMARRAGE	Mon Écran	L'écran peut être enregistré par la rubrique Mon Écran ( <b>Ш44</b> ).
	ORIGINAL	Ecran préréglé comme écran standard.
	DESACTI.	Ecran simple noir.
	<ul> <li>Pour éviter de laisser une image résiduelle sur l'écran, l'écran Mon Écran ou l'écran ORIGINAL deviendront un écran SUPPR. (226) après quelques minutes. Si l'écran SUPPR. est également l'écran Mon Écran ou ORIGINAL, l'écran simple noir sera utilisé à la place.</li> <li>Lorsque ACTIVE est sélectionné dans la rubrique MOT DE PASSE Mon Écran dans le menu SECURITE (262), DÉMARRAGE est fixé sur Mon Écran.</li> </ul>	

Rubrique	Description
Mon Écran	Cette rubrique sert à la capture d'une image à utiliser comme image de Mon Écran pour l'écran SUPPR. et l'écran DEMARRAGE. Afficher l'image à capturer avant d'exécuter la procédure suivante. 1. Sur sélection de cette rubrique la bôite de dialogue initulée « Mon Écran » s'affiche. Elle vous demandera si vous souhaitez commencer la capture de l'image à partir de l'écran actuel. Attendre que l'image cible s'affiche et appuyer sur la touche ENTER ou VIDEO sur la télécommande quand l'image s'affiche. L'image sera gelée et le cadre de capture apparaîtra. Pour terminer cette opération, appuyer sur la touche RESET ou COMPUTER sur la télécommande. 2. Ajuster la position du cadre avec les touches ▲/▼/∢/▶. Déplacer le cadre sur la position de l'image que vous souhaitez utiliser. Pour certains signaux d'entrée le cadre ne pourra pas être déplacé. Pour commencer l'enregistrement, appuyer sur la touche ENTER ou VIDEO sur la télécommande. Pour rétablir l'écran et retourner à la boîte de dialogue précédente, appuyer sur la touche RESET ou COMPUTER sur la télécommande. L'enregistrement prendra quelques minutes. Une fois l'enregistrement terminé, l'écran enregistré et le message « L'enregistrement de Mon Écran est terminé. » s'afficheront pendant quelques secondes. Si l'enregistrement échoue, le message « Une erreur de capture s'est produite. Veuillez essayer à nouveau. » s'affichera. • Cette rubrique ne peut être sélectionnée pour un signal HDMI ou DVI-D. • Cette fonction n'est pas disponible quand ACTIVE est sélectionné sur la rubrique V. Mon Écran (□ <i>ci-dessous</i> ). • Cette fonction ne peut être sélectionnée lorsque ACTIVE est sélectionné dans la rubrique MOT DE PASSE Mon Écran dans le menu SECURITE (□62).
V. Mon Écran	<ul> <li>Activer/désactiver la fonction V. Mon Écran avec les touches ▲/▼. ACTIVE ⇔ DESACTI.</li> <li>Quand ACTIVE est sélectionné, la rubrique Mon Écran est verrouillée. Utiliser cette fonction pour protéger le réglage actuel de Mon Écran.</li> <li>Cette fonction ne peut être sélectionnée lorsque ACTIVE est sélectionné dans la rubrique MOT DE PASSE Mon Écran dans le menu SECURITE (<b>□</b>62).</li> </ul>

Rubrique	Description	
MESSAGE	<ul> <li>Activer/désactiver la fonction de message avec les touches ▲/▼. ACTIVE ⇔ DESACTI.</li> <li>Lorsque le mode ACTIVE est sélectionné, les fonctions de message suivantes sont activées.</li> <li>« AUTO EN COURS » pendant le réglage automatique</li> <li>« PAS D'ENTREE DETECTEE »</li> <li>« SYNCHRO HORS PORTEE »</li> <li>« FRÉQUENCE DE BALAYAGE INSTABLE »</li> <li>« Recherche » en cas de recherche d'un signal d'entrée</li> <li>« Détection » quand un signal d'entrée est détecté</li> <li>L'indication du signal d'entrée affiché par changement</li> <li>L'indication du rapport de format affiché par changement</li> <li>L'indication de l'IRIS ACTIF affiché par changement</li> <li>L'indication de MA MEMOIRE affiché par changement</li> <li>Les indications « REPOS » et « II » quand on appuie sur la touche</li> <li>FREEZE pendant que l'écran est bloqué.</li> <li>Il faut se rappeler si l'image est bloquée quand vous choisissez DESACTI.</li> <li>Il ne faut pas confondre l'état de repos avec un dysfonctionnement (<b>125</b>).</li> </ul>	
NOM DU SOURCE	<ul> <li>On peut attribuer un nom à chacun des ports d'entrée de ce projecteur.</li> <li>(1) Sélectionner NOM DU SOURCE avec les touches</li> <li>▲/▼ du Menu ECRAN et appuyer sur la touche ▶.</li> <li>Le menu NOM DU SOURCE s'affichera.</li> <li>(2) Sélectionner le port auquel attribuer un nom avec les touches ▲/▼ du menu NOM DU SOURCE et appuyer sur la touche ▶. La partie droite du menu est vierge tant qu'un nom n'est pas spécifié.</li> <li>La fenêtre de dialogue NOM DU SOURCE s'affichera.</li> <li>(3) Le nom actuel s'affichera sur la première ligne.</li> <li>Choisir et saisir les caractères avec les touches</li> <li>▲/▼/</li> <li>▲/▼/</li> <li>de that touche ENTER ou VIDEO. La touche</li> <li>RESET peut être utilisée pour effacer 1 caractère à la fois. Si vous déplacez le curseur sur SUPPRIMER ou TOUT EFFACER sur l'écran et appuyez sur la touche</li> <li>ENTER ou VIDEO, 1 ou tous les caractères seront également effacés. Le nom peut utiliser 16 caractères au maximum.</li> <li>(4) Modifier un caractère déjà saisi avec la touche</li> <li>▲ pour déplacer le curseur sur la première ligne et déplacer le curseur sur la touche ENTER ou VIDEO. Pour retourner au nom précédent sans enregistrer les modifications, déplacer le curseur sur OK sur l'écran et appuyer sur la touche ENTER ou VIDEO. Pour retourner au nom précédent sans enregistrer les modifications, déplacer le curseur sur ANNULER sur l'écran et appuyer sur la touche ENTER ou VIDEO.</li> </ul>	

Rubrique	Description
MODÈLE	Sélectionnez le modèle à l'aide des touches ▲/▼. Appuyez sur la touche ▶ pour afficher le modèle sélectionné et appuyez sur la touche ◄ pour faire disparaître l'écran affiché. Le dernier modèle sélectionné s'affiche lorsque vous appuyez sur <b>MY BUTTON</b> allouée à la fonction MODÈLE ( <b>149</b> ). ↓ → MOTIF TEST ⇔ GUIDES1 GUIDES4 ⇔ GUIDES3 ⇔ GUIDES2
S.T.C. (Closed Caption)	Le S.T.C. est une fonction permettant d'afficher une transcription ou le dialogue de la portion audio d'une vidéo, de fichiers ou d'autres fichiers de présentation ou audio. Pour utiliser cette fonction, il est nécessaire de disposer d'une source vidéo au format NTSC ou d'une source composant vidéo au format 480i@60 prenant en charge la fonction S.T.C. Il arrive qu'elle ne fonctionne pas correctement, en fonction de l'équipement ou de la source du signal. Dans ce cas, désactivez la fonction S.T.C. <b>AFFICHER</b> Sélectionnez le paramètre AFFICHER S.T.C. à partir des options suivantes à l'aide des touches ▲/▼. DESACTI. ⇔ ACTIVE DESACTI. : S.T.C. est désactivée ACTIVE : S.T.C. est activée • Les légendes ne peuvent être affichées lorsque le menu à l'écran est actif. • Le S.T.C. est une fonction permettant d'afficher le dialogue, une narration et/ou des effets sonores d'un programme télévisé ou d'une autre source vidéo. La disponibilité de S.T.C. dépend des chaînes et/ou du contenu. <b>MODE</b> Sélectionnez le paramètre MODE S.T.C. à partir des options suivantes à l'aide des touches ▲/▼. TITRE ⇔ TEXTE TITRE ⇔ TEXTE TITRE : pour afficher les sous-titres TEXTE : Pour afficher les sous-titres TEXTE : Pour afficher les sous-titres TEXTE : Pour afficher les données de texte, relatives à des informations complémentaires telles que des reportages d'actualité ou un guide de programmes TV. Ces informations recouvrent l'intégralité de l'écran. Tous les programmes S.T.C. ne disposent pas d'informations sous forme de texte. <b>CANAUX</b> Sélectionnez le paramètre CANAUX S.T.C. à l'aide des touches ▲/▼ à partir des options suivantes. 1 ⇔ 2 ⇔ 3 ⇔ 4 <u>1</u> : Canal 1, canal / langue primaire 2: Canal 2 3: Canal 3 4: Canal 4 Les données relatives aux canaux dépendent du contenu. Certains canaux peuvent être utilisés pour une langue secondaire ou rester vides.

# Menu OPT.

A partir du Menu OPT., vous pouvez accéder aux rubriques affichées dans le tableau ci-dessous. Sélectionner une rubrique avec les touches ▲/▼ du curseur sur le projecteur ou la télécommande ; appuyer ensuite sur la touche ► du curseur sur le projecteur ou la télécommande ou sur la touche ENTER sur la télécommande pour sélectionner une rubrique, à l'exception des rubriques TEMPS LAMPE et TEMPS FILTRE. Effectuer ensuite l'opération souhaitée selon le tableau suivant.



Rubrique	Description
	Le port paramétré sur "SAUT" est ignoré au cours des recherches effectuées via la fonction RECHER.AUTO. ( <b><i>Ci-dessous</i></b> ) ou les touches COMPUTER, VIDÉO ou NUMÉRIQUE ( <b>22</b> ).
	(1) Choisissez un port d'entrée d'image à l'aide des touches ▲/▼.
SAUT SOURCE	(2) Activez/désactivez la fonction SOURCE SKIP à l'aide des touches ◀/▶.
	NORMAL ⇔ SAUT
	<ul> <li>Ce paramètre "SAUT" n'est pas disponible lors de la spécification d'un certain port d'entrée à l'aide de la touche MY SOURCE.</li> </ul>
	Activer/désactiver la fonction de recherche automatique de signal avec les touches ▲/▼.
	ACTIVE ⇔ DESACTI.
RECHER. AUTO.	Lorsque ACTIVE est sélectionné, le projecteur fait automatiquement le tour des ports d'entrée pour détecter un signal, dans l'ordre suivant. La recherche démarre à partir du port courant. Puis, lorsqu'il détecte un signal d'entrée, le projecteur arrête de chercher et affiche l'image.
	COMPUTER IN1 ⇔ COMPUTER IN2 ⇔ BNC ⇔ HDMI ⇔ DVI-D └ VIDEO 2 ⇔ VIDEO 1 ⇔ S-VIDEO ⇔ COMPONENT IJ
	• Le port paramétré sur "SAUT" est ignoré pendant les recherches initiées via la fonction RECHER.AUTO. ( <b><i>Qau-dessus</i></b> ).
	Activer/désactiver la fonction de distorsion trapézoïdale automatique avec les touches ▲/▼.
	ACTIVE ⇔ DESACTI.
	ACTIVE : La distorsion trapézoïdale automatique s'activera dès que l'inclinaison du projecteur sera modifiée.
KEYSTONE AUT	<ul> <li>DESACTI. : Cette fonction est désactivée. Exécuter la fonction KEYSTONE AUT dans le menu INSTALLAT° pour avoir une correction de distorsion trapézoïdale automatique.</li> <li>Si le projecteur est suspendu au plafond, cette fonction n'opérera pas correctement. La régler alors sur DESACTI.</li> <li>Cette fonction n'est pas disponible quand le Détecteur de transition est activé (<b>Q2</b>).</li> </ul>

Rubrique	Description		
ALL. DIRECT	<ul> <li>Activer/désactiver la fonction ALL. DIRECT avec les touches ▲/▼. ACTIVE ⇔ DESACTI.</li> <li>Lorsque ACTIVE est défini, la lampe du projecteur est automatiquement activée sans effectuer la procédure habituelle (<b>119</b>), uniquement lorsque le projecteur est alimenté après une coupure de courant qui s'est produite alors que la lampe était allumée.</li> <li>Cette opération ne fonctionne pas si le projecteur est alimenté alors que la lampe est éteinte.</li> <li>Après avoir allumé la lampe à l'aide de la fonction ALL. DIRECT, le projecteur est éteint si aucune entrée ou aucune opération n'est détectée au bout d'environ 30 minutes, même si la fonction AUTO OFF (<b>11</b><i>ci-dessous</i>) n'est pas activée.</li> </ul>		
AUTO OFF	Spécifier le temps de décompte pour la mise hors tension automatique du projecteur avec les touches ▲/▼. Long (max 99 minutes) ⇔ Court (min. 0 minute = DESACTI.) Quand le temps spécifié est 0, la mise hors tension automatique n'a pas lieu. Quand le temps est spécifié entre 1 et 99 et si ce temps s'écoule sans qu'il n'y ait eu de signal ou seulement un signal non conforme, la lampe du projecteur s'éteindra. Si une touche du projecteur ou de la télécommande est pressée, ou bien si une commande (à l'exception des commandes get) est transmise au port <b>CONTROL</b> pendant la période correspondante, le projecteur ne sera pas mis hors tension. Se reporter à la section « Mise hors tension » ( <b>120</b> ).		
MINUT. VOLET	<ul> <li>A l'aide des touches ▲/♥, réglez la minuterie de mise hors tension automatique du projecteur après la fermeture du volet.</li> <li>1h ⇔ 3h ⇔ 6h</li> <li>1 Le volet s'ouvre automatiquement lorsque le projecteur est remis sous tension.</li> </ul>		
TEMPS LAMPE	Le temps de lampe correspond au temps d'utilisation de la lampe, écoulé depuis la dernière réinitialisation. C'est affiché dans le Menu OPT. En appuyant sur la touche <b>RESET</b> sur la télécommande ou sur la touche ► du projecteur, une boîte de dialogue s'affiche. Pour réinitialiser le temps de lampe, sélectionner OK avec la touche ►. ANNULER ⇔ OK • Réinitialiser le temps de lampe seulement lorsque vous avez remplacé la lampe. Ceci permet d'avoir une indication précise sur le temps d'utilisation de la lampe. • Concernant le remplacement de la lampe, se reporter à la section « Lampe » ( <b>1167</b> , <b>68</b> ).		
TEMPS FILTRE	Le temps de filtre correspond au temps d'utilisation du filtre, écoulé depuis la dernière réinitialisation. C'est affiché dans le Menu OPT. En appuyant sur la touche <b>RESET</b> sur la télécommande ou sur la touche ► du projecteur, une boîte de dialogue s'affiche. Pour réinitialiser le temps de filtre, sélectionner OK avec la touche ►. ANNULER ⇔ OK • Réinitialiser le temps de filtre uniquement après avoir nettoyé ou remplacé le filtre à air. Ceci permet d'avoir une indication précise sur le temps d'utilisation du filtre. • Concernant l'entretien du filtre à air, se reporter à la section « Filtre » ( <b>@69</b> ).		

Rubrique	Description			
MATOUCHE	Cette rubrique attribue une des fonctions ci-dessous aux touches MY BUTTON (1 à 4) de la télécommande (Ш7). (1) Utilisez les touches ▲/▼ dans le menu MA TOUCHE pour sélectionner l'une des MA TOUCHE.(1 à 4) et appuyez sur la touche ➤ pour afficher la boîte de dialogue de configuration MA TOUCHE. (2) Sélectionner ensuite une des fonctions suivantes avec les touches ▲/▼/◀/► pour une attribution à la touche souhaitée. • COMPUTER IN1 : assigne le port à <b>COMPUTER IN1</b> . • COMPUTER IN1 : assigne le port à <b>COMPUTER IN1</b> . • COMPUTER IN1 : assigne le port à <b>DVI-D</b> . • COMPONENT : assigne le port à <b>DVI-D</b> . • COMPONENT : assigne le port à <b>DVI-D</b> . • COMPONENT : assigne le port à <b>VIDEO</b> 1. • VIDEO 1 : assigne le port à <b>VIDEO</b> 1. • VIDEO 1 : assigne le port à <b>VIDEO</b> 2. • INFOS : Affiche ENTR. – INFOS – (Ш55) ou RÉSEAU – INFOS – (Ш55) ou rien. • KEYSTONE AUT : effectue automatiquement la correction de distorsion trapéziola (Ш47). • MA MEMOIRE : charge un ensemble de données de paramétrage enregistrées (1)33). Appuyer sur la touche <b>MY BUTTON</b> si plus d'une donnée de paramétrage est enregistrée dans la mémoire, la boîte de dialogue « Pas de donnees » s'affiche. Quand le réglage courant n'est pas enregistré dans la mémoire, la boîte de dialogue telle que celle illustrée sur la droite s'affiche. Si vous souhaitez conserver le réglage en cours, veuillez appuyer sur la touche ➤ pour quitter. Dans le cas contraire, les paramètres. • IRIS ACTIF : modifie le MODE IMAGE ( <b>1)</b> 29). • REG. FILTRE : affiche la boîte de dialogue de confirmation de réinitialisation du temps de filtre ( <b>1)</b> 44). • MODE IMAGE : modifie le MODE IMAGE ( <b>1)</b> 29). • REG. FILTRE : affiche la boîte de dialogue de confirmation de réinitialisation du temps de filtre ( <b>1)</b> 44). • MEMOIRE OBJECTIF -1 : Charge la MÉMOIRE OBJECTIF -1 • MÉMOIRE OBJECTIF -2 : Charge la MÉMOIRE OBJECTIF -3 Cette fonction décale la position de l'objectif conformément à la mémoire enregistrée pour le type d'objectif n'est associé à aucune mémoire, cette f			
MA SOURCE	Cette rubrique permet d'assigner un signal d'entrée à la touche MY SOURCE de la télécommande ( <sup>122</sup> ). Les touches ▲/▼ permettent de régler l'un des signaux d'entrée.			

Rubrique	Description		
Rubrique	Description         Le menu SERVICE s'affiche quand cette rubrique est sélectionnée. Sélectionner une rubrique avec les touches ▲/▼, puis appuyer sur la touche > ou sur la touche ENTER sur la télécommande pour exécuter la fonction.         VIT VENTIL         Changer la vitesse de rotation des ventilateurs de refroidissement avec les touches ▲/▼. L'option HAUT correspond au mode d'utilisation dans les régions montagneuses, etc. Il faut remarquer que le projecteur est plus bruyant quand HAUT est sélectionné.         HAUT ⇔ NORMAL         AJUSTMT AUTO         Sélectionner un des modes avec les touches ▲/▼. Si vous avez choisi DESACTI., la fonction de réglage automatique est désactivée.         DETAIL ⇔ RAPIDE ⇔ DESACTI.         DETAIL : Réglage plus détaillé comprenant un réglage de la TAIL.H RAPIDE : Réglage plus détaillé comprenant un réglage de la TAIL.H RAPIDE : Réglage plus détaillé comprenant un réglage de la TAIL.H RAPIDE : Réglage plus détaillé comprenant un réglage de la TAIL.H RAPIDE : Réglage plus capite, paramétrant TAILH sur une donnée prétable pour le signal d'entrée.         • Selon les conditions comme l'image d'entrée, le câble de signaux à l'appareil, les conditions environnantes de l'appareil, etc., le réglage		
	DESACTI. pour désactiver le réglage automatique et régler manuellement.		
SERVICE	<ul> <li>FAN LOME</li> <li>1. Sélectionner une couleur d'image fantôme avec les touches </li> <li>2. Régler l'élément sélectionné avec les touches ▲/▼ pour faire disparaître l'image fantôme.</li> </ul>		
	AVERT. FILTR Utilisez la touche ▲/▼ pour régler la minuterie du message de notification lorsque le filtre doit être remplacé. 2000h ⇔ 5000h ⇔ 10000h ⇔ DESACTI.		
	Après avoir choisi un élément, à l'exception de DESACTI., le message « ATTENTION *** HEURES SE SONT ÉCOULÉES DEPUIS LE DERNIER CHANGEMENT DE FILTRE. » s'affichera une fois que l'horloge atteindra l'intervalle défini par cette fonction ( <b>1171</b> ). Quand DESACTI. sera choisi, le message ne s'affichera pas. Utiliser cette fonction pour maintenir le filtre à air propre en paramétrant le		
	temps approprié selon l'environnement de votre projecteur. Veuillez vous reporter aux critères suivants. 2000h : utilisation recommandée en intérieur dans les zones poussiéreuses		
	(désert, régions sableuses). 5000h : utilisation recommandée en intérieur, à proximité des fenêtres et dans les passages.		
	<ul> <li>10000 h : utilisation recommandée en intérieur de manière générale.</li> <li>Veuillez vérifier régulièrement le filtre, même en l'absence de message.</li> <li>Si le filtre à air est colmaté à cause de poussières ou autres corps étrangers, la température interne du projecteur va monter, ce qui peut</li> </ul>		
	causer des dysfonctionnements de l'appareil, ou en réduire la durée de vie. • Prenez soin de l'environnement d'utilisation du projecteur et vérifiez régulièrement le filtre.		

Rubrique	Description		
	<ul> <li>TYPE OBJECT</li> <li>Sélectionner le type d'objectif en cours d'utilisation avec les touches ▲/▼.</li> <li>1:USL-801 ⇔ 2:SL-802 ⇔ 3:SL-803 ⇔ 4:SD-804</li> <li>□⇒ 7:AUTO ⇔ 6:UL-806 ⇔ 5:LL-805 ⇔</li> <li>1: pour un objectif à portée ultra courte (USL-801)</li> <li>2: pour un objectif à courte portée (SL-802)</li> <li>3: pour un objectif à courte portée (SL-803)</li> <li>4: pour un objectif à longue portée (LL-805)</li> <li>6: pour un objectif à portée ultra longue (UL-806)</li> <li>7: AUTO</li> <li>La sélection du type d'objectif décale l'objectif vers le centre.</li> <li>Pendant le déplacement de l'objectif, le menu disparaît et l'icône du sablier apparaît à l'écran. Le déplacement peut prendre un certain temps.</li> <li>Ce réglage a une influence entre autres sur la distorsion trapézoïdale.</li> <li>En ce qui concerne les objectifs en option, demander à votre revendeur.</li> <li>VERROUIL OBJ</li> <li>Les touches ▲/▼ permettent d'activer/de désactiver la fonction de verrouillage. Lorsque ON est sélectionné, les touches (ZOOM, FOCUS, LENS SHIFT, MÉMOIRE OBJECTIF (MY BUTTON) sont verrouillées.</li> <li>ACTIVE ⇔ DESACTI.</li> </ul>		
SERVICE (suite)	<ul> <li>VERR.TOUCHES</li> <li>Pour activer/désactiver le verrouillage des touches, appuyer sur les touches ▲/▼. Lorsque ACTIVE est sélectionné, les touches du projecteur sont verrouillées, à l'exception de la touche STANDBY/ON. ACTIVE ⇔ DESACTI.</li> <li>Permet d'éviter de jouer avec les touches ou de les actionner fortuitement. Cette fonction n'a aucun effet sur la télécommande.</li> <li>RÉCEPT. A DIST.</li> <li>(1) Sélectionner un capteur distant avec les touches ◄/►. 1:AVANT ⇔ 2:HAUT ⇔ 3:ARRIERE</li> </ul>		
	1		

	Description		
	ID. TÉLÉCO Utilisez les sélectionne TOUT ⇔ Le projecteu la touche IE sélectionné télécommar	DM. touches ▲/▼ du menu ID. TÉLÉCOM. Pour r l'ID et appuyez sur la touche ►. 1 ⇔ 2 ⇔ 3 ⇔ 4 î ur est contrôlé à l'aide de la télécommande dont ) porte un numéro identique. Lorsque TOUT est , le projecteur est contrôlé par n'importe quelle nde, indépendamment de l'ID.	
SERVICE (suite)	COMMUNICATION	La sélection de cette rubrique entraîne l'affichage du menu COMMUNICATION. Dans ce menu, vous pouvez configurer les paramètres de communication des ports CONTROL IN et CONTROL OUT. TYPE COMMUNICATION ⇔ RÉGLAGES ENTRÉE SÉRIE	

Rubrique	Description	
	COMMUNICATION (suite)	<b>EN CHAÎNE :</b> Sélectionnez ce type si vous devez connecter plusieurs projecteurs à l'aide d'un bus de communication RS-232C à partir de l'ordinateur. (IIIGuide Réseau - 3.8 Contrôle simultané de plusieurs via le projecteur (à l'aide de la fonction EN CHAÎNE)) <b>DESACTI. :</b> Sélectionnez ce mode si vous souhaitez que le port <b>CONTROL OUT</b> ne permette la sortie d'aucune donnée.
		<ul> <li><b>REMARQUE</b> • DÉSACTI. est sélectionné comme paramètre par défaut.</li> <li>• Lorsque vous sélectionnez PONT RÉSEAU, cochez la rubrique MÉTHODE TRANSMISSION.</li> </ul>
		RÉGLAGES ENTRÉE SÉRIE/RÉGLAGES SORTIE SÉRIE         Dans ces menus, vous pouvez         sélectionnez l'état de la         communication pour chacun des         ports CONTROL IN et CONTROL         OUT.         VITESSE COM.         4800 bps ⇔ 9600 bps
(suite)		
		MÉTHODE TRANSMISSION Ce menu est uniquement disponible lorsque PONT RÉSEAU est sélectionné pour TYPE COMMUNICATION. Sélectionnez la méthode de transmission pour la communication dans PONT RÉSEAU à partir du port CONTROL OUT.
		SEMI-DUPLEX ⇔ DUPLEX INTÉGRAL SEMI-DUPLEX : Cette méthode permet au projecteur d'assurer une communication bilatérale, mais une seule direction, soit la transmission, soit l'émission de données, est autorisée à la fois. DUPLEX INTÉGRAL : Cette méthode permet au projecteur d'effectuer une communication bilatérale assurant la transmission et la récention simultanées
		de données. <b>REMARQUE</b> • SEMI-DUPLEX est sélectionné comme paramètre par défaut. • Si vous sélectionnez SEMI-DUPLEX, vérifiez les rubriques TEMPS LIMITE RÉPONSE et TIMEOUT INTERVALLE OCTETS.

Rubrique	Description		
<b>SERVICE</b> (suite)	COMMUNICATION (suite)	TEMPS LIMITE RÉPONSE Ce menu est uniquement disponible lorsque PONT RÉSEAU est sélectionné pour TYPE COMMUNICATION et que SEMI-DUPLEX est sélectionné pour MÉTHODE TRANSMISSION. Sélectionnez le délai d'attente des données de réponse provenant d'un autre périphérique communiquant via PONT RÉSEAU et SEMI-DUPLEX via le port <b>CONTROL</b> <b>OUT.</b> DESACTI. ⇔ 1s ⇔ 2s ⇔ 3s DESACTI. : Sélectionnez ce mode si vous n'avez pas besoin de vérifier les réponses provenant du périphérique vers lequel le projecteur envoie des données. Dans ce mode, le projecteur peut envoyer en continu des données depuis l'ordinateur. 1s/2s/3s : sélectionnez le délai pendant lequel le projecteur doit attendre les réponses du périphérique auquel il envoie les données. Pendant l'attente des réponses, le projecteur n'envoie aucune donnée à partir du port <b>CONTROL OUT</b> . <b>REMARQUE</b> • DESACTI. est sélectionné comme paramètre par défaut <b>TIMEOUT INTERVALLE OCTETS</b> Ce menu est uniquement disponible lorsque PONT RÉSEAU est sélectionné pour TYPE COMMUNICATION et que SEMI-DUPLEX est sélectionné pour MÉTHODE TRANSMISSION. Sélectionnez un délai vierge pour vérifier si les données de réponse de la communication sont terminées au niveau de PONT RÉSEAU et de SEMI-DUPLEX via le port <b>CONTROL OUT</b> . SOms ⇔ 100ms ⇔ 150ms ⇔ 200ms <b>f</b> <b>REMARQUE</b> • 50 ms est sélectionné comme paramètre par défaut.	

Rubrique	Description	
SERVICE (suite)	COMMUNICATION (suite)	GROUPE COMMUNICATION / IDENTIFIANT COMMUNICATIONCe menu est uniquement disponible lorsque EN CHAÎNE est sélectionné pour TYPE COMMUNICATION.Lorsque plusieurs projecteurs sont contrôlés simultanément en chaîne, vous pouvez attribuer aux projecteurs une identification de groupe de communication et un numéro ID pour identifier les 
	INFOS Sur sélection s'affiche. Elle Le messag que la fonct • Le messag fonctionne e rubrique CC • Cette rubri ou en mode • Lorsque AFF affiché avec l'in <b>REGLAGE</b> Pour exécuter cette fonction de tous les me Ell TRE LANC	de cette fonction, la boîte de dialogue intitulée « ENTR. INFOS » indique des informations concernant l'entrée actuelle.

## Menu RÉSEAU

Gardez àl'esprit que des paramétrages réseau incorrects sur ce projecteur peuvent causer des problèmes sur le réseau. Veillez à consulter l'administrateur du réseau avant de vous connecter à un point d'accèsexistant sur votre réseau.

Sélectionnez "RÉSEAU" dans le menu principal pour accéder aux fonctions suivantes.



Sélectionnez une rubrique à l'aide des touches ▲/▼ du curseur sur le projecteur ou la télécommande ; appuyez ensuite sur la touche ► du curseur sur le projecteur ou la télécommande ou sur la touche ENTER de la télécommande pour exécuter la rubrique. Effectuez ensuite l'opération souhaitée selon le tableau suivant.

Reportez-vous au Manuel d'utilisation - Guide Réseau pour obtenir des détails sur l'opération RÉSEAU.

**REMARQUE** • Si vous n'utilisez pas SNTP (**Date/Time Settings (Paramètres Date/ Heure) dans le Manuel d'utilisation - Guide Réseau)**, alors vous devez régler HEURE ET DATE pendant l'installation initiale.

Rubrique	Description		
	Choisir cette rubrique affiche le Menu CONF. du réseau. Sélectionnez une fonction à l'aide des touches ▲/▼, et appuyez sur la touche ▶ ou ENTER de la télécommande pour exécuter la fonction.		
CONF.	DHCP (Protocole de	Activez / désactivez le DHCP à l'aide des touches ▲/▼. ACTIVE ⇔ DESACTI. Sélectionnez DESACTI. lorsque le DHCP n'est pas activé sur le réseau.	
	(Protocole de configuration dynamique de l'hôte)	<ul> <li>Quand le paramètre « DHCP » est défini sur ACTIVE, l'obtention de l'adresse IP à partir du serveur DHCP prend un peu de temps.</li> <li>Une adresse IP sera attribuée à la fonction IP auto si le projecteur ne peut pas obtenir d'adresse IP du serveur, même si DHCP est défini sur « ACTIVE ».</li> </ul>	

Rubrique	Description	
CONF. (suite)	ADRESSE IP	<ul> <li>Saisissez l'ADRESSE IP à l'aide des touches ▲/▼/</li> <li>I → Cette fonction peut </li> <li>Uniquement être utilisée quand DHCP est DESACTI. </li> <li>L'ADRESSE IP est le numéro qui identifie ce projecteur sur le réseau. Vous ne pouvez pas avoir deux appareils avec la même ADRESSE IP sur le même réseau. </li> <li>L'ADRESSE IP « 0.0.0.0 » est interdite.</li></ul>
	MASQUE SOUS- RÉSEAU	Saisissez le même MASQUE SOUS-RÉSEAU que celui utilisé par votre PC à l'aide des touches ▲/▼/◀/►. Cette fonction est disponible uniquement quand DHCP est réglé sur DESACTI. • Le MASQUE SOUS-RÉSEAU « 0.0.0.0 » est interdit.
	INTERFACE PAR DÉFAUT	Saisissez l'adresse d'INTERFACE PAR DÉFAUT (un noeud d'un réseau d'ordinateur qui sert de point d'accès à un autre réseau) avec les touches ▲/▼/ ◄/►. Cette fonction peut uniquement être utilisée quand DHCP est réglé sur DESACTI.
	SERVER DNS	Saisissez l'adresse de SERVEUR DNS à l'aide des touches ▲/▼/◀/►. Le SERVEUR DNS est un système pour contrôer les noms de domaine et les adresses IP sur le Réseau.
	DÉCALAGE HORAIRE	Saisissez le DÉCALAGE HORAIRE à l'aide des touches ▲/▼. Réglez le même DÉCALAGE HORAIRE que celui réglé sur votre ordinateur. Dans le doute, demandez conseil à votre responsable informatique. Utilisez la touche ▶ pour retourner au menu après avoir réglé le DÉCALAGE HORAIRE.
	HEURE ET DATE	<ul> <li>Saisissez l'année (deux derniers</li> <li>chiffres), le mois, le jour, l'heure et les minutes avec les touches ▲/▼/◄/►.</li> <li>Le projecteur remplacera ce réglage et récupérera les informations HEURE ET DATE du serveur temporel quand SNTP sera activé. (I Date/Time Settings (Paramètres Date/Heure) dans le Manuel d'utilisation - Guide Réseau)</li> </ul>

Rubrique	Description
	<ul> <li>(1) Sélectionnez le Menu NOM DU PROJECTEUR dans le menu RÉSEAU à l'aide des touches ▲/▼, puis appuyez sur la touche</li> <li>▶. La boîte de dialogue NOM DU PROJECTEUR s'affichera.</li> </ul>
NOM DU PROJECTEUR	<ul> <li>(2) Le NOM DU PROJECTEUR actuel s'affichera sur les 3 premières lignes. Si aucun nom n'a encore été attribué, les lignes seront vides.</li> <li>Sélectionnez et saisissez les caractères à l'aide des touches ▲/▼/◀/▶ et de la touche ENTER ou VIDEO.</li> <li>La touche RESET ou COMPUTER peut être utilisée pour effacer 1 caractère à la fois. Si vous avez déplacé le curseur sur SUPPRIMER ou TOUT EFFACER sur l'écran et appuyé sur la touche ENTER ou VIDEO, 1 caractère ou tous les caractères seront effacés.</li> <li>Le NOM DU PROJECTEUR peut contenir jusqu'à 64 caractères.</li> </ul>
	<ul> <li>(3) Modifiez un caractère déjà saisi avec les touches ▲/▼ pour déplacer le curseur sur l'une des 3 premières lignes, et déplacez le curseur sur le caractère à changer avec les touches ◄/►. Le caractère est sélectionné après avoir appuyé sur la touche ENTER ou VIDEO. Suivez ensuite la même procédure que celle décrite à l'étape (2) ci- dessus.</li> </ul>
	(4) Terminez la saisie du texte en déplaçant le curseur sur OK sur l'écran, et appuyez sur la touche ►, ENTER ou VIDEO. Pour retourner au NOM DU PROJECTEUR précédent sans enregistrer les modifications, déplacez le curseur sur ANNULER sur l'écran et appuyez sur la touche ◄, ENTER ou VIDEO.

Rubrique	Description
	La sélection de cette rubrique affichera le menu MES IMAGES. Le logiciel d'application « PJImage » est requis pour mémoriser une/des image(s) dans le projecteur. Sélectionnez un élément qui est une image fixe avec l'MES IMAGES au moyen des touches ▲/▼, (I Affichage MES IMAGES (transfert d'images fixes) dans le Manuel d'utilisation (détaillé) - Guide Réseau) et de la touche ► ou ENTER pour afficher l'image. • L'élément ne contenant pas d'image mémorisée ne peut pas être sélectionné. • Les noms des fichiers images sont chacun affichés avec au maximum 16 caractères.
MES IMAGES	Pour changer l'image affichée Utilisez les touches ▲/▼.
	Pour revenir au menu
	Appuyez sur la touche < de la télécommande.
	Pour effacer les images affichées ainsi que les fichiers sources correspondants dans le projecteur.
	(1) Appuyez sur la touche RESET de la télécommande tout en affichant une image à afficher dans le menu MES IMAGES - SUPPRIMER
	<ul> <li>(2) Appuyez sur la touche ► pour effacer.</li> <li>Pour arrêter l'effacement, appuyez sur la touche ◄.</li> </ul>

Rubrique	Description
INFOS	La sélection de cette rubrique affiche la boîte de dialogue RÉSEAU_INFOS, permettant de confirmer les paramètres réseau.
	N. MORANA, 2010     N. MORANA, 2010       NAMES, P. C. C. MORANA, M. M. MARANA, 2010     N. MORANA, 2010       NAMES, P. C. C. MORANA, M. M. M. M. M. MARANA, 2010     N. MORANA, 2010       NAMES, AND STREAM, M. M. M. M. M. M. M. M. M. MARANA, 2010     N. MORANA, 2010       NAMES, AND STREAM, M.
	<ul> <li>Seuls les 16 premiers caractères du nom du projecteur sont affichés.</li> <li>Rien n'est affiché dans le champs NOM DU PROJECTEUR tant que ce paramètre n'a pas été saisi (1158).</li> <li>Quand le niveau de tension de la pile pour l'horloge interne diminue, l'heure réglée peut devenir erronée même si une date et une heure correctes sont saisies. Remplacez la pile de manière appropriée (1170).</li> <li>ADRESSE IP, MASQUE SOUS-RÉSEAU et INTERFACE PAR DÉFAUT indiquent "0.0.0.0" quand DHCP est ACTIVE et le projecteur ne peut pas obtenir d'adresse du serveur DHCP.</li> </ul>
	L'exécution de cette commande aura pour résultat de redémarrer et réinitialiser la fonction réseau. Sélectionner REDÉMARRER EXÉCUTION avec la touche ►.
	in territoria de la companya de la compa Companya de la companya d
SERVICE	Utiliser la touche ► pour mettre en action.
	a to the second se
	Si vous choisissez de redémarrer la connexion réseau sera coupée. Si DHCP est activé, l'adresse IP peut être changée. Après avoir choisi REDÉMARRER EXÉCUTION, le menu RÉSEAU ne sera pas accessible pendant environ 30 secondes.

# Menu SECURITE

Ce projecteur est équipé de fonctions de sécurité.

Le menu SECURITE permet d'accéder aux rubriques indiquées dans le tableau ci-dessous.

Pour utiliser le menu SECURITE : L'utilisateur doit s'enregistrer avant d'utiliser les fonctions de sécurité.

# Accédez au menu SECURITE

1. Utilisez les touches ▲/▼ du menu SECURITE pour sélectionner ENTRER MOT DE PASSE et appuvez sur la touche ►. La boîte de dialoque ENTRER MOT DE PASSE s'affiche.

## Si vous avez oublié votre mot de passe

- 1. Pendant l'affichage de la boîte de dialogue ENTRER MOT DE PASSE, maintenez enfoncée la touche RESET de la télécommande pendant environ 3 secondes ou maintenez enfoncée la touche COMPUTER pendant 3 secondes tout en appuvant sur la touche 
  > du projecteur.
- 2. La demande de code à 10 chiffres s'affiche. Contactez votre revendeur pour obtenir ce code à 10 chiffres. Votre mot de passe sera envoyé une fois les informations d'enregistrement de l'utilisateur confirmées.





303,000

ran a martin di baseri

• En l'absence de saisie pendant environ 55 secondes pendant l'affichage de la demande de code, le menu se ferme. Si nécessaire, recommencez la procédure à partir de l'étape 1.

2. Utilisez les touches  $\blacktriangle / \bigtriangledown / \blacklozenge / \blacklozenge$  pour entrer le mot de passe enregistré. Le mot de passe par défaut est **9630**. Vous pouvez le modifier (MODIF. MOT DE PASSE SÉCUR.). Déplacez le curseur vers le côté droit de la boîte ENTRER MOT DE PASSE et appuvez sur la touche ► pour afficher le menu SECURITE.

· Nous recommandons vivement de modifier au plus vite le mot de passe par défaut.

• En cas de saisie d'un mot de passe incorrect. la boîte de dialogue ENTRER MOT DE PASSE s'affiche à nouveau. Si vous saisissez un mot de passe incorrect 3 fois de suite. le projecteur s'éteint. Ensuite, le projecteur s'éteint chaque fois qu'un mot de passe incorrect est saisi.





10.000

Le fait d'appuyer sur la touche ENTER de la télécommande ou la touche VIDÉO du projecteur entraîne la fermeture de la boîte NOTE NOUVEAU MOT DE PASSE.

· Conservez soigneusement ce mot de passe.

le mot de passe.

pendant environ 20 secondes. Veuillez en profiter pour noter

Rubrique

MODIF. MOT DE

PASSE SÉCUR.



Rubrique	Description
VERROU PIN	<ul> <li>VERROU PIN est une fonction qui empêche l'utilisation du projecteur à moins qu'un Code enregistré ne soit saisi.</li> <li>1 Activation du VERROU PIN</li> <li>1-1 Choisir VERROU PIN avec les touches ▲/▼ du menu activer/désactiver VERROU PIN.</li> <li>1-2 Choisir ACTIVE avec les touches ▲/▼ du menu activer/désactiver VERROU PIN et la boîte de dialogue Entrer Code PIN est affichera.</li> <li>1-3 Saisir un code PIN en 4 parties avec les touches ▲/▼ du mentra fin à l'enregistrement du Code PIN.</li> <li>S'il n'y a pas de saisie pendant environ 55 secondes alors que la boîte de dialogue Entrer Code PIN vas inficher. Saisir le même Code PIN.</li> <li>S'il n'y a pas de saisie pendant environ 55 secondes alors que la boîte de dialogue Entrer Code PIN s'affichera.</li> <li>S'il n'y a pas de saisie pendant environ 55 secondes alors que la boîte de dialogue Entrer Code PIN s'affichera.</li> <li>S'il n'y a pas de saisie pendant environ 55 secondes alors que la boîte de dialogue Entrer Code PIN s'affichera.</li> <li>S'il n'y a pas de saisi pendant environ 55 secondes alors que la boîte de dialogue Entrer Code PIN s'affichera.</li> <li>S'affichera. Saisir le code PIN à enregistrer.</li> <li>Le projecteur peut être utilisé après la saisie du code PIN enregistré. Si un code PIN incorrect est saisi 3 fois, le projecteur se mettra hors tension a bres tension.</li> <li>Si un code PIN incorrect est sais 3 fois, le projecteur se mettra hors tension si aucune saisie n'est détectée pendant 5 minutes alors que la BOITE PIN est affichée.</li> <li>Ne pas oublie votre code PIN.</li> <li>2Désactiver VERROU PIN</li> <li>2-1 Suivre la procédure indiquée en 1-1 pour afficher le menu activer/ désactiver VERROU PIN.</li> <li>2 Dúsact de pase incorrect est sais 3 fois, le menu fermera.</li> <li>3 Si vous avez oublié votre code PIN s'affichera.</li> <li>1 Quand la boîte de dialogue Entrer Code PIN s'affichera.</li> <li>1 Quand la boîte de dialogue Entrer Cod</li></ul>

Rubrique	Description
Rubrique DÉTECT. TRANSITION	Description         Si cette fonction est ajustée sur ACTIVE lorsque l'angle vertical du projecteur ou le paramètre miroir sur lequel le projecteur est activé est différent de celui déjà enregistife, l'alame DETECT.TERANSITION ACTIVE s'affiche et le projecteur n'afficher ja le signal désactivez cette fonction.         • La impes Stetin lorsque l'alame DETECT.TRANSITION ACTIVE est restée allumée pendant environ 5 minutes.       • La fonctionnalité de réglage des distorsions trapézoidales reste interdite tant que la fonction Détecteur de transition est activée.         1 - Activation du DÉTECT.TRANSITION ACTIVE est restée allumée pendant environ 5 minutes.       • La fonctionnalité de réglage des distorsions trapézoidales reste interdite tant que la fonction Détecteur de transition est activée.         1 - Sélectionnez DÉTECT.TRANSITION dans le menu SECURITE à l'aide des touches A/Y, puis apuyez sur la touche ▶ ou ENTER pour afficher le menu d'activation / de désactivation de DÉTECT. TRANSITION. Selectionnez ACTIVE pour entrer un mot de passe.         1 - Sélectionnez DÉTECT.TRANSITION pour sélectionner ACTIVE. La boîte de dialogue (petite) ENTRER MOT DE PASSE s'affiche.         1 - Sultisez les touches A/Y dans le menu d'activation/de désactivation de DÉTECT.TRANSITION pour sélectionner ACTIVE. La boîte de dialogue (petite) ENTRER MOT DE PASSE et appuyez sur la touche ▶ our afficher la boîte RÉPÉTER MOT DE PASSE et appuyez sur la touche ▶ pour afficher la boîte NOTER LE MOT DE PASSE et appuyez sur la touche ▶ pour afficher la boîte NOTER LE MOT DE PASSE et appuyez sur la touche ▶ pour afficher la boîte NOTER LE MOT DE PASSE et appuyez sur la touche ▶ pour afficher la boîte NOTER LE MOT DE PASSE et appuyez sur la touche ▶ pour afficher la boîte NOTER LE MOT DE PASSE et appuyez sur la touche ▶ pour afficher la b

Rubrique	Description
AFFICHER MON TEXTE	<ul> <li>1 Sélectionner le menu AFFICHER MON TEXTE avec les touches ▲/▼ du menu SECURITE et appuyer sur la touche ▶ pour afficher le menu activer/désactiver AFFICHER MON TEXTE.</li> <li>2 Sélectionner activer ou désactiver avec les touches ▲/▼ du menu activer/désactiver AFFICHER MON TEXTE.</li> <li>ACTIVER ⇔ DESACTI.</li> <li>Quand ACTIVE est activé, MON TEXTE sera affiché sur l'écran DEMARRAGE ainsi que dans la fenêtre de dialogue ENTRINFOS</li> <li>Cette fonction est uniquement disponible quand la fonction M. D. P. MON TEXTE est paramétrée sur DESACTI.</li> </ul>
ÉDITER MON TEXTE	<ul> <li>1 Sélectionner le menu ÉDITER MON TEXTE avec les touches ▲/▼ du menu SECURITE et appuyer sur la touche ►. La boîte de dialogue ÉDITER MON TEXTE s'affichera.</li> <li>2 MON TEXTE actuel s'affichera sur les trois premières lignes. S'il n'a pas encore été écrit, les lignes seront vides. Sélectionner et saisir les caractères avec les touches ▲/▼/◄/► et la touche ENTER ou VIDEO. La touche RESET peut être utilisée pour effacer 1 caractère à la fois. Si vous déplacez le curseur sur SUPPRIMER ou TOUT EFFACER sur l'écran et appuyez sur la touche ENTER ou VIDEO, 1 ou tous les caractères seront également effacés. MON TEXTE peut utiliser jusqu'à 24 caractères sur chaque ligne.</li> <li>3 Modifier un caractère déjà saisi avec les touches ▲/▼ pour déplacer le curseur sur l'une des trois premières lignes et déplacer le curseur sur le caractère à changer avec les touches ◄/►. Le caractère est sélectionné après avoir appuyé sur la touche ENTER ou VIDEO. Suivre ensuite la même procédure que décrite au point (2) ci-dessus.</li> <li>4 Terminer la saisie du texte en déplaçant le curseur sur ENREG. sur l'écran et appuyer sur la touche ENTER ou VIDEO. Pour retourner à MON TEXTE précédent sans enregistrer les changements, déplacer le curseur sur ANNULER sur l'écran et appuyer sur la touche ENTER ou VIDEO.</li> <li>La fonction ÉDITER MON TEXTE est disponible uniquement quand la fonction M. D. P MON TEXTE est paramétrée sur DESACTI.</li> </ul>

## Entretien

# Lampe

Les ampoules usées risquent de surchauffer ou d'exploser. Nous recommandons de conserver une ampoule de rechange que vous pourrez utiliser lorsque les images projetées deviennent sombres ou que les couleurs s'estompent. Contactez votre revendeur en lui indiguant le numéro de référence suivant.

Numéro de référence de la lampe en option : DT01001

Si le projecteur a fait l'objet d'une installation spécifique (suspension au plafond) ou si l'ampoule s'est brisée, demandez au revendeur de remplacer l'ampoule. Dans les autres cas, appliquez la procédure suivante pour le remplacement de l'ampoule.

- Vérifiez que le projecteur est débranché et qu'il 1.
- a suffisamment refroidi.
- Desserrez la vis (marquée par une flèche) du couvercle
- 2. Desserrez la vis (marquee par une neene) de la lampe. Faites ensuite glisser ce dernier pour l'ôter.
- Desserrez les 3 vis de la lampe (marquées par 3. une flèche). Soulevez doucement la lampe par les poignées pour l'ôter du projecteur.
- Mettez la nouvelle lampe en place en veillant à 4.
- ne pas l'abîmer. Resserrez les vis de la lampe. Remettez en place le couvercle de la lampe et
- 5. resserrez les vis du couvercle.
- Réglez la valeur TEMPS LAMPE.
- 6. (1) Mettez le projecteur sous tension.
  - (2) Pour afficher le MENU AVANCÉ, appuyez sur la touche MENU (sur le panneau de commande ou la télécommande). Dans MENU COURT, sélectionnez "MENU AVANCÉ" à l'aide des touches ▲/▼ du curseur, puis appuvez sur la touche ► du curseur.
  - (3) Pour sélectionner le menu OPT., sélectionnez "OPT." à l'aide des touches ▲/▼ du curseur dans la colonne de gauche, puis appuyez sur la touche du ► curseur.
  - (4) Pour afficher la boîte de dialogue TEMPS LAMPE, sélectionnez "TEMPS LAMPE" à l'aide des touches ▲/▼ du curseur dans la colonne de gauche, puis appuyez sur la touche ► du curseur.
  - (5) Utilisez la touche > du curseur conformément aux instructions de la boîte de dialogue. Le fait de sélectionner "OK" réinitialise la valeur TEMPS LAMPE.

**REMARQUE** • La valeur indiquée dans le menu OPT. pour TEMPS LAMPE correspond au temps d'utilisation décompté depuis la dernière réinitialisation de TEMPS LAMPE. Reportez-vous à cette valeur pour assurer une maintenance adéquate.

▶ Réinitialisez la valeur TEMPS LAMPE uniquement après le AVIS remplacement de la lampe.





# \land Alerte lampe

# 🖄 HAUTE TENSION 🛛 🛕 HAUTE TEMPERATURE 🛛 🔬 HAUTE PRESSION

▲ AVERTISSEMENT ► Le projecteur utilise une lampe en verre au mercure à haute pression. Si vous secouez ou que vous éraflez la lampe ou que vous la touchez lorsqu'elle est chaude ou trop usée, elle risque de se briser en explosant bruyamment ou de griller. Il faut noter que chaque lampe a une durée de vie différente et qu'il arrive que certaines lampes explosent ou grillent dès que vous les utilisez. En outre, si la lampe explose, il peut arriver que des éclats de verre pénètrent dans le logement de la lampe et que des vapeurs de mercure s'échappent à travers les trous d'aération du projecteur.

► Comment mettre la lampe au rebut : Ce produit contient une lampe au mercure ; ne pas la jeter avec les déchets ordinaires. Il faut la mettre au rebut conformément à la réglementation locale s'appliquant à l'environnement.

• En ce qui concerne le recyclage de la lampe, consulter le site <u>www.lamprecycle.org</u> (aux Etats-Unis).

• Pour mettre le produit au rebut, contacter l'administration locale compétente en la matière ou <u>www.eiae.org</u> (aux Etats-Unis) ou <u>www.epsc.ca</u> (au Canada). Pour de plus amples informations, contacter votre revendeur.

-	
Débrancher la prise d'alimentation de la prise de courant.	<ul> <li>Si la lampe se brise (elle explose bruyamment), débrancher le cordon électrique de la prise, et demander une lampe de rechange à votre revendeur local. Les éclats de verre peuvent endommager les parties internes du projecteur ou causer des blessures lors de la manipulation de celui-ci, aussi, ne pas essayer de nettoyer le projecteur ou de changer l'ampoule soi-même.</li> <li>Si la lampe se brise (elle explose bruyamment) aérer soigneusement la pièce et éviter de respirer les vapeurs qui sortent des trous d'aération du projecteur ou de les faire pénétrer dans vos yeux ou votre bouche.</li> <li>Avant de remplacer la lampe, mettre le projecteur hors tension et débrancher le cordon d'alimentation, puis attendre au moins 45 minutes pour que la lampe soit assez refroidie. Si vous touchez une lampe chaude, vous risquez de vous brûler et de l'endommager.</li> </ul>
$\oslash$	<ul> <li>Ne jamais dévisser d'autres vis que celles spécifiées (désignées par une flèche).</li> <li>Ne pas ouvrir le couvercle de la lampe lorsque le projecteur est suspendu au plafond. Cela risque d'être dangereux car si la lampe est cassée, des éclats de verre pourraient tomber lorsque vous ouvrez le couvercle. En outre, comme il est dangereux de travailler en hauteur, demander à votre revendeur local de remplacer la lampe, même si l'ampoule n'est pas cassée.</li> <li>Ne pas utiliser le projecteur si le couvercle de la lampe est enlevé. Lors du remplacement de la lampe, s'assurer que les vis sont vissées fermement. Les vis lâches peuvent provoquer des dégâts matériels ou des lésions personnelles.</li> </ul>
0	<ul> <li>Utiliser uniquement une lampe du type spécifié.</li> <li>Si la lampe se brise très vite après le premier usage, il peut y avoir un autre type de problème électrique. Dans ce cas, contacter votre revendeur local ou un service après-vente autorisé.</li> <li>Manipuler la lampe avec soin : si vous endommagez la lampe en la secouant ou en l'éraflant, il existe un risque que la lampe explose et éclate en morceaux durant son utilisation.</li> <li>Utiliser de manière prolongée la lampe peut provoquer un manque de clarté, une absence totale d'éclairement ou même casser la lampe. Quand vous constatez que l'image est sombre ou quand l'intensité des couleurs est trop faible, vous devez remplacer la lampe le plus tôt possible. Ne pas utiliser de vieilles lampes (ou usées) ; elles pourraient se briser.</li> </ul>

# Filtre

Pour le bon fonctionnement de la ventilation interne, conservez un filtre de rechange avant de pouvoir changer le filtre à intervalles fixes. Il est toutefois inutile de changer le filtre trop fréquemment. Contactez votre revendeur en lui indiquant le numéro de référence suivant.

Numéro de référence du filtre en option : MU06351

#### Vous trouverez ci-dessous la procédure de remplacement du filtre.

- Vérifiez que le projecteur est débranché
- et qu'il a suffisamment refroidi.
- 2. Utilisez un aspirateur sur et autour du couvre-filtre.
- 3. Soulevez les prises du porte-filtre pour retirer ce dernier.
- 4 Soulevez les prises du portefiltre pour retirer ce dernier.
- Utilisez un aspirateur pour nettoyer les orifices
- 5. Utilisez un aspirateur pour noue, -d'aération du projecteur et la zone adjacente.
- Mettez le nouveau filtre en place. 6.
- 7 Remettez en place le couvre-filtre.
- Réglez la valeur TEMPS FILTRE.
  - (1) Mettez le projecteur sous tension
  - (2) Pour afficher le MENU COURT, appuyez sur la touche MENU (sur le panneau de commande ou la télécommande). Dans MENU AVANCÉ, sélectionnez "MENU COURT" à l'aide des touches ▲/▼ du curseur, puis appuyez sur la touche ► du curseur.
  - (3) Pour afficher la boîte de dialogue TEMPS FILTRE, sélectionnez "TEMPS FILTRE" à l'aide des touches ▲/▼ du curseur dans la colonne de gauche, puis appuvez sur la touche 
    du curseur.
  - (4) Utilisez la touche ► du curseur conformément aux instructions de la boîte de dialogue. Le fait de sélectionner "OK" réinitialise la valeur TEMPS FILTRE.

**REMARQUE** • La valeur indiquée dans le MENU COURT pour TEMPS FILTRE correspond au temps d'utilisation décompté depuis la dernière réinitialisation de TEMPS FILTRE. Reportez-vous à cette valeur pour assurer une maintenance adéquate.

 Vous pouvez utiliser la fonction de message, configurable via la rubrique TEMPS FILTRE du menu OPT. pour être averti lorsque le filtre doit être remplacé.

▲ AVERTISSEMENT ► Avant de vérifier l'état du filtre ou de remplacer ce dernier, mettez le projecteur hors tension, débranchez-le et laissez-le refroidir.

- Remplacez le filtre à intervalles réguliers pour garantir le bon fonctionnement de la ventilation interne.
- Utilisez uniquement un filtre du type recommandé par le fabricant.
- AVIS ▶ Réinitialisez la valeur TEMPS FILTRE uniquement après le remplacement du filtre.



Prises du filtre

Couvre-filtre





Orifices d'aération





# Pile de l'horloge interne

Ce projecteur est équipé d'une pile qui sert à alimenter l'horloge interne nécessaire au fonctionnement en réseau. Si l'horloge ne fonctionne pas correctement, demandez à votre revendeur de vérifier la pile et de la remplacer si nécessaire. Pour remplacer la pile, procurez-vous une pile neuve du type suivant. Vous pouvez l'acheter en magasin ou vous la procurer auprès de votre revendeur.

#### HITACHI MAXELL, numéro de pièce CR2032 ou CR2032H

▲ **AVERTISSEMENT** ► Veuillez manipuler les piles avec soin, car une pile peut exploser, craquer et fuir, causer un incendie, blesser et polluer l'environnement.

• Utilisez uniquement une pile du type spécifié.

• Le remplacement de la pile doit toujours être effectué à l'aide d'une pile neuve.

• N'utilisez pas une pile endommagée, comme rayée, bosselée, rouillée ou qui fuit.

• Ne modifiez pas une pile; par exemple recharger ou souder.

• Conservez les piles dans un endroit sombre, frais et sec. Ne mettez jamais les piles dans du feu ou de l'eau.

• Rangez les piles dans un endroit hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Veillez à ce qu'ils n'avalent pas une pile.

• Lorsqu'une pile fuit, retirez le liquide avec un linge humide. Si vous recevez du liquide sur le corps, rincez immédiatement et abondamment à l'eau. Lorsque qu'une pile a fuit dans le compartiment, remplacez les piles après avoir nettoyé le liquide.

• Respectez la législation locale en matière d'élimination des piles de batterie.

# Autres

#### Pour l'objectif

Prenez garde à ne pas érafler la surface de l'objectif, la fendre, la salir ou l'exposer à de la buée qui affecteraient la qualité de l'image. Si la surface de l'objectif est sale ou embuée, essuyez-la doucement à l'aide d'un chiffon ou d'une lingette spéciale.

#### Pour l'intérieur du projecteur

Si l'objectif est défectueux, sale ou embué, la qualité d'affichage risque d'être affectée. Prendre bien soin de l'objectif en le manipulant avec précaution.

#### Pour le coffret du projecteur et la télécommande

Si le coffret ou la télécommande du projecteur sont sales, utilisez un chiffon doux pour les nettoyer. Faites tremper un chiffon doux dans de l'eau ou un détergent neutre dilué dans de l'eau, essorez-le et essuyez le coffret. Essuyez ensuite à nouveau avec un chiffon doux et sec.

▲ **AVERTISSEMENT** ► Avant de vérifier l'état de l'objectif ou de nettoyer ce dernier, mettez le projecteur hors tension, débranchez-le et laissez-le refroidir.

► Veillez à ne pas érafler le projecteur ou à le cogner. Faites particulièrement attention à la surface de l'objectif.

► Ne mouillez pas le produit. Ne laissez aucun liquide pénétrer à l'intérieur. N'utilisez pas de vaporisateur.

AVIS Ne touchez pas directement la surface de l'objectif.

► N'utiliser aucun autre produit nettoyant ou chimique que ceux spécifiés dans ce manuel.

## Dépannage

## **Messages liés**

Lorsque l'appareil est mis sous tension, il se peut que des messages tels que ceux indiqués cidessous soient affichés. Lorsqu'un tel message s'affiche à l'écran, veuillez réagir comme indiqué ci-dessous. Si le même message continue de s'afficher après avoir suivi ces instructions, ou si un message autre que les suivants s'affiche, contacter votre revendeur ou un service après-vente. Bien que ces messages disparaissent automatiquement après quelques minutes, ils réapparaitront à chaque fois que l'appareil sera mis sous tension.

Message	Description
	<b>Il n'y a pas de signal d'entrée.</b> Vérifier la connexion du signal d'entrée et le statut de la source du signal.
All second	La fréquence verticale ou horizontale du signal d'entrée n'est pas de l'ordre spécifié. Vérifier les spécifications de votre projecteur ou celles de la source du signal.
0. 54 S.S. 1947 (2007) - 1958	Un signal incorrect est entré. Vérifier les spécifications de votre projecteur ainsi que celles du signal source.
	La température interne augmente de manière trop importante. Mettez rapidement le projecteur hors tension ( <b>120</b> ) et laissez-le refroidir pendant au moins 20 minutes. Une fois le projecteur refroidi, procédez aux contrôles suivants. - Présence d'obstacles à la ventilation autour du projecteur ? - La température autour du projecteur est-elle supérieure à la limite spécifiée ? ( <b>1177</b> ) Lorsque ce message s'affiche en l'absence des obstacles mentionnés ci-dessus, vous devez remplacer le filtre. Remplacez rapidement le filtre conformément à la procédure énoncée au paragraphe "Filtre" du chapitre "Entretien" ( <b>169</b> ). N'oubliez pas de réinitialiser TEMPS FILTRE rapidement après le remplacement du filtre.
<ul> <li>A construction of the first state of the sta</li></ul>	Vous devez remplacer le filtre. La valeur de la minuterie dans TEMPS FILTRE est égale à la valeur prédéfinie du menu AVERT.FILTRE dans le menu SERVICE du menu OPTION (1050). Remplacez rapidement le filtre conformément à la procédure énoncée au paragraphe "Filtre" du chapitre "Entretien" (1069). N'oubliez pas de réinitialiser TEMPS FILTRE rapidement après le remplacement du filtre.
PAS DISFONELE	<ul> <li>Pendant le déplacement de l'objectif, les opérations effectuées à partir du panneau de commande ou de la télécommande sont parfois ignorées.</li> <li>Attendez jusqu'à ce que le voyant DÉP. OBJECTIF reste allumé de manière fixe.</li> <li>Lorsque vous appuyez sur une touche d'appel de signal sur la télécommande (ou le panneau de commande de l'unité principale), les signaux définis sur "SAUT" dans la rubrique SAUT SOURCE du menu OPT. sont ignorés.</li> </ul>
# A propos des voyants de lampes

La signification des différents états (fixe, clignotant) des voyants **POWER**, **TEMP**, **LAMP**, **SECURITY** et **SHUTTER** est décrite dans le tableau ci-dessous. Suivre les instructions du tableau. Si le même message continue de s'afficher après avoir suivi ces instructions, ou si une indication autre que les suivantes s'affiche, contacter votre revendeur ou un service après-vente.

POWER	TEMP	LAMP	SECURITY	SHUTTER	Description	
Eclairage en orange	Eteint	Eteint	Eteint	Eteint	Le projecteur est en état d'attente. Consulter la section « Mise sous/hors-tension ».	
Clignotement en vert	Eteint	Eteint	Eteint	Eteint	Le projecteur est en train de chauffer. Veuillez patienter.	
Eclairage en vert	Eteint	Eteint	Eteint	Eteint	Le projecteur est en état de marche. Les opérations habituelles peuvent être effectuées.	
Clignotement en orange	Eteint	Eteint	Eteint	Eteint	Le projecteur est en train de refroidir. Veuillez patienter.	
Eteint	Eteint	Eteint	Clignotement en rouge	Eteint	Le verrouillage PIN et/ou DÉTECT.TRANSITION sont activés. Veuillez vous reporter à la description (@63, 64).	
Eteint	Eteint	Eteint	Eteint	Clignotement en <b>Jaume</b>	Le VOLET est fermé. Veuillez vous reporter à la description ( <b>Ш26</b> ).	
Clignotement en rouge	(discrétionnaire)	(discrétionnaire)	Eteint	Eteint	Le projecteur est en train de refroidir. Une erreur spécifique a été détectée. Veuillez patienter jusqu'à ce que le voyant POWER arrête de clignoter, puis réaliser une mesure de réponse appropriée en utilisant la description des éléments ci-dessous.	
Clignotement en rouge ou éclairage en rouge	Eteint	Eclairage en rouge	Eteint	Eteint	La lampe ne s'allume pas et il se peut que la partie interne du projecteur ait surchauffé. Mettre l'appareil hors tension et laisser le projecteur refroidir pendant au moins 20 minutes. Une fois que le projecteur a suffisamment refroidi, vérifier les points suivants puis remettre le projecteur sous tension. • Les ouvertures du passage d'air sont-elles obstruées ? • Le filtre à air est-il sale ? • La température ambiante dépasse-t-elle les 35°C ? Si le même message s'affiche après intervention, changer la lampe en se référant à la section « Lampe » du manuel.	
Clignotement en rouge ou éclairage en rouge	Eteint	Clignotement en rouge	Eteint	Eteint	Le couvercle de la lampe n'a pas été fixé correctement. Mettre l'appareil hors tension et laisser le projecteur refroidir pendant au moins 45 minutes. Une fois que le projecteur a suffisamment refroidi, vérifier que le couvercle de lampe est bien fixé. Remettre l'appareil sous tension après avoir effectué l'entretien nécessaire. Si le même message s'affiche après l'entretien, contacter votre revendeur ou un service après-vente.	

### A propos des voyants de lampes (suite)

POWER	TEMP	LAMP	SECURITY	SHUTTER	Description
Clignotement en rouge ou éclairage en rouge	Clignotement en rouge	Eteint	Eteint	Eteint	Le ventilateur de refroidissement ne fonctionne pas. Mettre l'appareil hors tension et laisser le projecteur refroidir pendant au moins 20 minutes. Une fois que le projecteur a suffisamment refroidi, vérifier qu'il n'y a pas de particules étrangères obstruant le ventilateur, etc., puis remettre le projecteur sous tension. Si le même message s'affiche après cette intervention, contacter votre revendeur ou réparateur.
Clignotement en rouge ou éclairage en rouge	Eclairage en rouge	Eteint	Eteint	Eteint	La température interne augmente de manière trop importante. Mettez rapidement le projecteur hors tension ( <b>20</b> ) et laissez-le refroidir pendant au moins 20 minutes. Une fois le projecteur refroidi, procédez aux contrôles suivants. - Présence d'obstacles à la ventilation autour du projecteur ? - La température autour du projecteur est-elle supérieure à la limite spécifiée ? ( <b>177</b> ) Lorsque ce message s'affiche en l'absence des obstacles mentionnés ci-dessus, vous devez remplacer le filtre. Remplacez rapidement le filtre conformément à la procédure énoncée au paragraphe "Filtre" du chapitre "Entretien" ( <b>169</b> ). N'oubliez pas de réinitialiser TEMPS FILTRE rapidement après le remplacement du filtre.
Eclairage en vert	Clignotement simultané en rouge		Eteint	Eteint	Vous devez remplacer le filtre. La valeur de la minuterie dans TEMPS FILTRE est égale à la valeur prédéfinie du menu AVERT.FILTRE dans le menu SERVICE du menu OPTION ( <b>150</b> ). Remplacez rapidement le filtre conformément à la procédure énoncée au paragraphe "Filtre" du chapitre "Entretien" ( <b>169</b> ). N'oubliez pas de réinitialiser TEMPS FILTRE rapidement après le remplacement du filtre.
Eclairage en vert	Clignotement alternatif en rouge		Eteint	Eteint	<b>Il se peut que la partie interne ait trop refroidi.</b> Utiliser l'appareil dans la gamme de températures d'usage prescrite (5° C à 35° C). Remettre l'appareil sous tension après intervention.
Clignotement en vert pendant 3 secondes	Eteint	Eteint	Eteint	Eteint	Au moins un programme « Power ON » est sauvegardé pour le projecteur. (Se reporter au 🌐 Manuel d'utilisation - Guide Réseau : Schedule Settings (Paramètres Calendrier) pour de plus amples informations).

**REMARQUE** • Lorsque la partie interne de l'appareil a surchauffé, la source d'alimentation est coupée automatiquement pour des raisons de sécurité et les voyants lumineux peuvent également être désactivés. Dans ce cas, appuyer sur le côté « **O** » (off) du commutateur d'alimentation, et attendre au moins 45 minutes. Une fois que le projecteur a suffisamment refroidi, vérifier que la lampe et le couvercle de lampe sont correctement fixés et remettre le projecteur sous tension.

# Phénomènes qui peuvent facilement être confondus avec des défauts de l'appareil

▲ AVERTISSEMENT ► Ne jamais utiliser le projecteur si des conditions anormales surviennent telles que de la fumée ou une odeur étrange produite par l'appareil, s'il est trop bruyant ou si le boîtier, ses éléments ou les câbles sont endommagés, ou encore si des liquides ou des corps étrangers ont pénétré à l'intérieur de l'appareil. Dans un tel cas, couper immédiatement la source d'alimentation électrique de l'appareil et débrancher la prise de courant. Après s'être assuré que l'émission de fumée ou d'odeur a cessé, contacter votre revendeur ou le service après-vente.

Avant de demander une réparation, vérifier les éléments en question indiqués dans le tableau suivant. Dans certains cas, cette opération peut régler le problème.



Si la situation ne peut pas être corrigée ;

- Le microprocesseur du projecteur peut avoir besoin d'être réinitialisé.

Appuyer sur le commutateur d'arrêt avec un trombone ou un objet similaire et le projecteur sera mis hors tension immédiatement. Avant la remise sous tension, attendre au mo ins 10 minutes pour que le projecteur refroidisse suffisamment.

- Il se peut qu'il y ai un réglage inadéquat. Utiliser la fonction REGLAGE USINE de la rubrique SERVICE du Menu OPT. (**155**) pour rétablir les valeurs d'usine par défaut de tous les réglages.

Ensuite, si le problème persiste même après l'entretien, contacter votre revendeur ou réparateur.

Phénomène	Cas n'impliquant pas un défaut de l'appareil	
	Le cordon d'alimentation n'est pas branché. Brancher correctement le cordon d'alimentation.	15
	L'interrupteur de la source d'alimentation n'est pas réglé sur ON. Mettre l'interrupteur sur [ ] (on).	19
Le courant ne passe pas.	La source d'alimentation principale a été interrompue pendant l'opération, comme dans le cas d'une coupure de courant (panne généralisée), etc. Mettre l'appareil hors tension et laisser le projecteur refroidir pendant au moins 2 minutes, puis remettre l'appareil sous tension.	19, 20
	Soit il n'y a pas de lampe et/ou de couvercle de lampe mis en place, soit ils n'ont pas été fixés correctement. Mettre l'appareil hors tension et laisser le projecteur refroidir pendant au moins 45 minutes. Une fois que le projecteur a suffisamment refroidi, vérifier que la lampe et le couvercle de lampe sont correctement fixés et remettre le projecteur sous tension.	67

## Phénomènes qui peuvent facilement être confondus avec des défauts de l'appareil (suite)

Phénomène	Cas n'impliquant pas un défaut de l'appareil	
	Les câbles des signaux ne sont pas correctement branchés. Brancher correctement les câbles de connexion.	11
	La luminosité est réglée à un niveau beaucoup trop faible. Régler la LUMIN. à un niveau plus haut en utilisant la fonction menu ou la télécommande.	31
Aucune image ne s'affiche.	L'ordinateur ne peut pas détecter le projecteur en tant qu'ordinateur plug-and-play. Vérifier que l'ordinateur peut détecter un moniteur plug-and- play en connectant un autre moniteur plug-and-play.	14
	L'écran SUPPR. est affiché. Appuyer sur la touche BLANK sur la télécommande.	26
	Le volet est fermé. Appuyez sur la touche SHUTTER.	26
	Le câble HDMI n'est pas correctement branché. Brancher correctement le câble HDMI.	11
Aucune image ou image perturbée ne	Votre équipement HDMI n'est pas compatible avec le projecteur. Ce projecteur peut être connecté à un autre équipement possédant un connecteur HDMI ou DVI, mais avec certains appareils, le projecteur pourra ne pas fonctionner correctement.	14
l'entrée <b>HDMI</b> .	Votre équipement HDMI et le projecteur ne sont pas harmonisés. Mettre les deux appareils hors tension, puis les remettre à nouveau sous tension.	-
	Le format du signal sur HDMI n'est pas supporté. Vérifier le réglage vidéo de votre équipement HDMI.	14

#### Phénomènes qui peuvent facilement être confondus avec des défauts de l'appareil (suite)

Phénomène	Cas n'impliquant pas un défaut de l'appareil	
L'affichage de l'écran vidéo se bloque.	La fonction REPOS fonctionne. Appuyer sur la touche FREEZE pour retourner à l'écran normal.	
Les couleurs sont fades ou la tonalité de	Les réglages de la couleur ne sont pas corrects. Régler l'image en changeant TEMP COUL., COULEUR, TEINTE et/ou ESP. COUL. en utilisant les fonctions du menu.	
couleur est mauvaise.	ESP. COUL. n'est pas approprié. Changer le réglage de ESP. COUL. sur AUTO, RGB, SMTPE240, REC709 ou REC601.	36
Les images	Le réglage de la luminosité et/ou du contraste a été paramétré à un niveau extrêmement bas. Régler LUMIN. et/ou CONTRASTE à un niveau plus élevé à l'aide de la fonction menu.	
apparaissent foncées.	La fonction MODE ÉCO fonctionne. Sélectionner NORMAL pour la rubrique MODE ÉCO dans le menu INSTALLAT°.	30, 41
	La lampe approche de la fin de sa durée de vie. Remplacer la lampe.	67, 68
Les images apparaissent	Les réglages de la mise au point et/ou de la phase horizontale n'ont pas été effectués correctement. Réglez la mise au point à l'aide de la touche FOCUS et/ou de PHASE.H à l'aide des fonctions du menu.	21
floues.	L'objectif est sale ou embué. Nettoyez l'objectif en vous reportant au paragraphe "Pour l'objectif" dans "Autres".	70
Les images tremblent.	Les orifices de ventilation avant sont bloqués par un objet. Retirer les objets présents à l'avant du projecteur.	10

**REMARQUE** • Bien que des points lumineux ou foncés puissent apparaître sur l'écran, il s'agit d'une caractéristique particulière des affichages à cristaux liquides et en tant que tel ne constitue ni n'implique un défaut de l'appareil.

### Garantie et service après-vente

Si l'appareil présente un problème, consulter tout d'abord la section « Dépannage » et effectuer les contrôles conseillés. Si le problème persiste, s'adresser à votre revendeur ou à la société chargée du service après-vente. Ils vous indiqueront quelles conditions de garantie s'appliquent.

## Caractéristiques techniques

Rubrique	Caractéristiques techniques			
Nom du produit	Projecteur à cristaux liquides			
Panneau à cristaux liquides	CP-X10000: 1024 horizontaux x 768 verticaux CP-WX11000: 1366 horizontaux x 800 verticaux CP-SX12000: 1400 horizontaux x 1050 verticaux			
Objectif	* Pour l'objectif en option, reportez-vous au manuel.			
Lampe	350W UHB			
Alimentation	C.A. 110-120 V/6,0 A, C.A. 220-240 V/3,1 A			
Consommation	540W			
Gamme de températures	5 - 35° C (en fonctionnement)			
Poids (masse)	13,1 kg (environ)			
Ports	HDMI Prise HDMI x 1   DVI-D Prise DVI-D x 1   LAN Prise DVI-D x 1   LAN Prise RJ45 x 1   MONITOR OUT Mini-prise D-sub 15 broches x 1   CONTROL IN Prise D-sub 9 broches x 1   CONTROL OUT Prise D-sub 9 broches x 1   REMOTE CONTROL IN Mini-prise stéréo 3,5 x 1   S-VIDEO Mini DIN 4 broches x 1   VIDEO 1 Prise RCA x 1   VIDEO 2 Prise BNC x 1   COMPUTER IN1 Mini-prise D-sub 15 broches x 1   BNC (G/Y, B/Cb/Pb, R/Cr/Pr, H, V) Prise BNC x 5   Composet (V Ch/Pb, Cr/Pr, H, V) Prise BNC x 5			
Articles vendus séparément	Objectif : USL-801 (Objectif portée ultra courte) SL-802 (Objectif courte portée) SD-804 (Objectif courte portée) SD-804 (Objectif standard) LL-805 (Objectif longue portée) UL-806 (Objectif portée ultra longue) Lampe : DT01001 Filtre : MU06351 Enveloppe de câble : CC10000	Adaptateur pour l'objectif : KU00041 Accessoire de montage : HAS-10000 (Patte de montage au plafond) HAS-204L (Adaptateur de fixation pour plafonds bas) HAS-304H (Adaptateur de fixation pour plafonds hauts) * Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web (voir ci-dessous) ou vous adresser à votre revendeur.		

**REMARQUE** • Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans avis préalable. Vous trouverez sur notre site Web les informations mises à jour. http://www.hitachi.us/digitalmedia ou http://www.hitachidigitalmedia.com

## Caractéristiques techniques (suite)



[unité : mm]