Téléchargé depuis www.lampe-videoprojecteur.info





# User's Guide

[English • Français • Deutsch • Español • Italiano • Norsk]





# FRANÇAIS

#### Déclaration de conformité

Fabricant : InFocus Corporation, 27700 SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070 USA Bureau européen : Strawinskylaan 585, 1077 XX Amsterdam, Pays-Bas Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le projecteur ScreenPlay 4800 est conforme aux directives et normes suivantes :

Directive CEM 89/336/CEE, amendée par 93/68/CEE EMC: EN 55022 EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 Directive sur les basses tensions 73/23/CEE, amendée par 93/68/CEE Sécurité : EN 60950 : 2000 Juin 2003

#### **Marques commerciales**

Apple, Macintosh et PowerBook sont des marques commerciales ou déposées d'Apple Computer, Inc. IBM est une marque commerciale ou déposée d'International Business Machines, Inc. Microsoft, PowerPoint, et Windows sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation. Digital Light Processing est une marque commerciale ou déposée de Texas Instruments. InFocus et ScreenPlay sont des marques commerciales ou déposées d'InFocus Corporation.

#### **Avertissement FCC**

Remarque : Cet appareil a été testé et certifié conforme aux limites définies pour un appareil numérique de classe B, en vertu de l'article 15 des réglementations de la FCC. Ces limitations ont été conçues afin d'assurer une protection raisonnable contre toute interférence nuisible pour une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut rayonner de l'énergie à haute fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut créer des interférences avec les communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en arrêtant puis en mettant l'équipement en marche, l'utilisateur est encouragé à tenter d'y remédier en prenant l'une (ou plusieurs) des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;
- brancher l'équipement dans une prise connectée à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché ;
- consulter le vendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

#### Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

#### Approbations d'organismes

UL, c-UL, TÜV, GOST, C-Tick

#### Table des matières

Introduction	4
Positionnement du projecteur	5
Raccordement d'une source ordinateur	6
Raccordements à l'ordinateur exigés	6
Raccordements à l'ordinateur en option	6
Affichage d'une image de source ordinateur	7
Réglage de l'image	8
Utilisation du projecteur avec Windows 98	
pour la première fois	9
Raccordement d'un appareil vidéo	11
Guide des connecteurs du projecteur et des appareils	12
Raccordements de l'ordinateur	12
Raccordements vidéo	12
Raccordements d'un appareil vidéo	15
Raccordement vidéo composite	15
Raccordement s-vidéo	15
Raccordement de composant vidéo	16
Raccordement VGA	16
Affichage vidéo	17
Réglage de l'image	17
Arrêt du projecteur	19
Dépannage de l'installation	19
Utilisation de la télécommande	27
Utilisation de l'audio	28
Utilisation des boutons du clavier	28
Optimisation des images provenant d'un ordinateur	29
Fonctions de présentation	29
Optimisation des images vidéo	30
Personnalisation du projecteur	30
Utilisation des menus	31
Menu Image	32
Menu Paramétres	35
Maintenance	37
Nettoyage de l'objectif	37
Changement de la lampe de projection	3/
Nettoyage des filtres du boitier de lampe	39
Utilisation du verrou de securite	39
Annexe	40
Specifications	40
Accessoires	40
Tame de l'image projetee	41
Comportement au voyant rouge et erreurs de projecteur	41

Si vous êtes un utilisateur chevronné des systèmes de projection, utilisez la fiche de *démarrage rapide* ci-jointe. Pour des détails complets sur le branchement et le fonctionnement du projecteur, reportez-vous à ce mode d'emploi.

#### Considérations de fonctionnement importantes

Ne placez pas le projecteur sur une nappe ou tout autre revêtement mou qui pourrait obstruer les évents avant ou arrière. Pour le montage au plafond, utilisez exclusivement un système de montage approuvé. Dans le cas peu probable d'une rupture de la lampe, nettoyez soigneusement la zone devant le projecteur et enlevez les aliments qui se trouveraient à proximité.



# Introduction

Votre nouveau projecteur numérique est facile à utiliser et entretenir. Ce projecteur exceptionnel est destiné aussi bien aux applications de divertissement à usage domestique qu'aux applications professionnelles. Le projecteur numérique est compatible avec un grand nombre d'ordinateurs et d'appareils vidéo, y compris :

- la plupart des magnétoscopes, des lecteurs DVD (affichage entrelacé et non-entrelacé), des sources de télévision haut définition (formats HDTV 1080i, 1035i et 720P), des syntoniseurs (tuners) de réception de télévision diffusée ou par satellite, des camescopes, des jeux vidéo et des lecteurs de disques laser.
- Ordinateurs et les portables compatibles IBM, jusqu'à 1024x768 en résolution.
- Ordinateurs Apple<sup>®</sup> Macintosh<sup>®</sup> et PowerBook<sup>®</sup> jusqu'à 1024x768 en résolution.

Le projecteur est doté d'une résolution 800x600 SVGA native et le modèle standard dispose des accessoires suivants.





# Positionnement du projecteur

Pour déterminer l'emplacement du projecteur, considérez la taille et la forme de votre écran, les emplacements des prises de courant et la distance entre le projecteur et les autres appareils. Voici quelques règles élémentaires :

- Positionnez le projecteur sur une surface plane à angle droit avec l'écran. Le projecteur doit être au minimum à 1,49 m (4,9 pieds) de l'écran de projection.
- Positionnez le projecteur à moins de 3 mètres (10 pieds) de la source de courant et de 1,8 mètres (6 pieds) de l'appareil vidéo (sauf si vous disposez de rallonges). Pour assurer un accès adéquat aux câbles, ne placez pas le projecteur à moins de 0,15 m (6 pouces) du mur ou d'un autre objet.
- Positionnez le projecteur à la distance voulue par rapport à l'écran. La distance entre l'objectif du projecteur et l'écran, le réglage du zoom et le format vidéo déterminent la taille de l'image projetée. L'illustration en haut à droite montre trois tailles d'images projetées. Pour plus de détails sur les tailles d'image à des distances différentes, reportez-vous à « Taille de l'image projetée », page 41.
- L'image sort du projecteur à un certain angle. Le décalage d'image est de 132,9 % lorsque le projecteur est au format 16:9 (valeur par défaut). Ce qui signifie que si vous avez une image de 25 cm de haut, le bas de l'image sera à 2,843 cm au-dessus du centre de l'objectif.
- Le décalage d'image est de 112,2 % lorsque le projecteur est au format 4:3. Ce qui signifie que si vous avez une image de 25 cm de haut, le bas de l'image sera à 2,843 cm au-dessus du centre de l'objectif.
- Reportez-vous à « Raccordement d'un appareil vidéo », page 11 pour plus de détails sur les modes 16:9 et 4:3.





# Raccordement d'une source ordinateur

## Raccordements à l'ordinateur exigés

Reliez le câble d'ordinateur (voir page 11 pour le branchement des appareils vidéo) au connecteur d'entrée ordinateur **Computer In** bleu foncé du projecteur. Raccordez l'autre extrémité au port vidéo de l'ordinateur. Si vous utilisez un ordinateur de bureau, vous devez d'abord déconnecter le câble du moniteur du port vidéo de l'ordinateur.

Branchez le câble d'alimentation noir au connecteur d'**alimentation** sur le côté du projecteur et dans la prise de courant.

**REMARQUE** : Utilisez toujours le cordon d'alimentation qui accompagne le projecteur.

# Raccordements à l'ordinateur en option

Pour sonoriser votre présentation, raccordez le câble audio (non compris avec ce projecteur) à votre ordinateur et au connecteur d'entrée audio **Audio In** du projecteur. Visitez **www.infocus.com/accessories** pour voir les câbles proposés en option.

Si vous utilisez un ordinateur de bureau et que vous souhaitez voir l'image sur l'écran de votre ordinateur en même temps que sur l'écran de projection, branchez le câble du moniteur au connecteur de sortie du moniteur **Monitor Out** du projecteur.

Vous pouvez utiliser la souris de votre ordinateur avec une télécommande en option pour opérer les boutons de navigation au cours d'une présenta-tion. La télécommande incluse dans ce projecteur ne prend pas en charge cette fonction. Raccordez le projecteur à l'ordinateur par le câble USB (non compris). La fonctionnalité USB exige l'installation des pilotes adéquats. Pour de plus amples informations, voir page 10. Visitez **www.infocus.com/accessories** pour voir les télécommandes proposées en option. raccordez le câble de l'ordinateur





branchez le câble d'alimentation



0

L)»

branchez le câble audio

raccordez le câble du moniteur





raccordez le câble USB





)

# Affichage d'une image de source ordinateur

Retirez le capuchon de l'objectif.

#### retirez le capuchon de l'objectif





Basculez l'interrupteur général **alimentation** sur le côté du projecteur en position marche.

Le voyant lumineux se met à clignoter en vert et les ventilateurs commencent à tourner. Quand la lampe s'éclaire, l'écran de démarrage s'affiche et le voyant lumineux passe en vert continu. Il faut environ une minute pour que l'image atteigne sa luminosité complète.

? Aucun écran de démarrage ? Reportez-vous à l'aide page 20.

Démarrez votre ordinateur.

L'image de l'ordinateur doit apparaître sur l'écran de projection. Dans le cas contraire, appuyez sur le bouton **Computer** du clavier du projecteur.

Si l'ordinateur tourne sous Windows 98, reportez-vous à « Utilisation du projecteur avec Windows 98 pour la première fois », page 9 au sujet de l'installation des pilotes.

Vérifiez que le port vidéo externe de l'ordinateur portable est actif.

De nombreux ordinateurs portables n'activent pas automatiquement leur port vidéo externe quand un projecteur est raccordé. En général, une combinaison de touches (par exemple FN + F5) permet d'arrêter et de mettre en marche l'affichage externe. Consultez la documentation de votre ordinateur portable pour trouver cette combinaison de touches.

**? Aucune image sur l'ordinateur ?** Essayez d'appuyer sur la touche **Image Auto** du clavier. Reportez-vous à l'aide page 21.

basculez l'interrupteur général









activez le port externe de l'ordinateur portable

 $\square / \square$ 



# Réglage de l'image

Au besoin, réglez la hauteur du projecteur en appuyant sur le bouton de déverrouillage pour prolonger le pied.

Faites pivoter le pied de mise à niveau du projecteur si nécessaire.

Évitez de placer les mains à proximité de l'évent d'éjection d'air chaud devant le projecteur.

Placez le projecteur à la distance désirée de l'écran à un angle de 90-degrés par rapport à l'écran.

Voir page 41 le tableau indiquant les tailles d'écrans et les distances.

Réglez le zoom ou la mise au point.

Si l'image n'est pas d'équerre, réglez la correction trapézoïdale en utilisant les boutons du clavier.

Appuyez sur le bouton supérieur de **Distorsion trapézoïdale** pour réduire la partie supérieure de l'image et appuyez sur le bouton inférieur de **Distorsion** trapézoïdale pour réduire la partie inférieure.

Réglez le contraste ou la luminosité dans le menu Image.

Voir page 32 pour obtenir de l'aide sur les menus et ces réglages.

réglez le menu Image





8

# Utilisation du projecteur avec Windows 98 pour la première fois

Quand vous branchez pour la première fois un ordinateur tournant sous Windows 98 au projecteur, l'ordinateur considère le projecteur comme un « nouveau matériel » et l'Assistant Ajout de nouveau matériel apparaît. Suivez ces instructions pour utiliser l'assistant et charger le pilote correct (installé en même temps que le système d'exploitation de Windows.)

Si vous utilisez Windows 2000 ou Windows ME, sautez ces étapes et allez directement à la section « Réglage de l'image » page 8.

- a Cliquez sur Suivant pour rechercher le pilote.
- **b** Assurez-vous que l'option « Rechercher le meilleur pilote pour votre périphérique » est sélectionnée puis appuyez sur **Suivant**.

**c** Désactivez toutes les cases cochées éventuelles puis appuyez sur **Suivant**. Windows repère automatiquement le pilote. Si le pilote a été supprimé, rechargez-le en utilisant le CD-ROM du système d'exploitation Windows.

**d** Une fois que Windows a repéré le pilote, vous êtes prêt à l'installer. Appuyez sur **Suivant**.



С

d









#### Sautez cette page si vous n'utilisez pas de câble de souris USB

#### Pour Windows 98 :

- Si vous avez raccordé le câble USB, l'option Assistant Ajout de nouveau matériel apparaît à nouveau. La fonctionnalité USB exige l'installation des pilotes adéquats.
- L'Assistant est lancé trois fois.

La première fois, il détecte un périphérique USB composite.

La seconde fois, il détecte un périphérique d'interface utilisateur USB (pour le clavier).

La troisième fois, il détecte un périphérique d'interface utilisateur USB (pour la souris).

#### Pour Windows 2000, Windows ME et Windows XP :

• Les pilotes USB sont installés automatiquement.

# Raccordement d'un appareil vidéo

Vous pouvez connecter au projecteur des appareils vidéo : magnétoscopes, lecteurs DVD, camescopes, appareils photo-numériques, jeux vidéo, des récepteurs de télévision haute définition et syntoniseurs de télévision. Il dispose également d'une entrée audio. Vous pouvez raccorder l'audio directement au projecteur pour obtenir le son du haut-parleur incorporé ou bien, vous pouvez raccorder audio à votre système stéréo.

Avant de connecter le projecteur, choisissez la taille d'écran que vous souhaitez utiliser. Vous accédez au paramètre Taille de l'écran du projecteur par le menu du projecteur. Voir page 32 pour de plus amples informations.

La taille de l'écran est définie par le rapport largeur-hauteur de l'image. Les écrans de télévision sont habituellement au format 4:3. La télévision haute définition et la plupart des DVD sont au format 16:9, ce qui est le mode par défaut du projecteur. Si vous projetez sur un écran, la taille/forme de l'écran peut répondre à cette question. Aucune restriction de taille n'est prévue pour les projections sur des murs nus. Le type des images projetées vous aidera également à choisir le format 4:3 ou le format 16:9. La plupart des écrans de télévision sont au format 4:3 tandis que le cinéma utilise le format 16:9.

Si vous disposez d'un écran 16:9, vous devez sélectionner une taille d'écran de 16:9 pour les films anamorphiques ou la télévision haute définition. Sélectionnez Natif pour le contenu 4:3. Si vous disposez d'un écran 4:3, vous pouvez toujours utiliser une taille d'écran de 16:9 pour les films anamorphiques ou la télévision haute définition mais vous avez la possibilité d'utiliser 4:3 (pour utiliser tout l'écran) ou Natif (pour un mappage direct des pixels) pour le contenu 4:3. Les films anamorphiques n'apparaissent correctement que si le lecteur DVD est défini pour sortir sur une télévision 16:9.

Le projecteur peut être connecté à la plupart des appareils vidéo qui disposent d'une sortie vidéo. Vous ne pouvez pas connecter directement le câble coaxial qui dessert la réception des chaînes câblées ou satellite dans votre résidence, le signal doit d'abord transiter par un syntoniseur. Des exemples de syntoniseurs sont les boîtiers de décodage numériques, les magnétoscopes, les vidéoscopes numériques et les boîtiers de coffrets de réception de télévision par satellite. On peut affirmer que tout appareil capable de changer de chaîne est un syntoniseur. écran 4:3

écran 16:9





mode 4:3









# Guide des connecteurs du projecteur et des appareils

Le document suivant vous aidera à déterminer les connecteurs que vous souhaitez utiliser pour obtenir la meilleure résolution de vos dispositifs d'entrée, comme les ordinateurs, les magnétoscopes standard, les lecteurs DVD (progressifs et entrelacés), les appareils de télévision haute définition (formats de télévision haute définition 1080i, 1035i et 720P), les télévisions et les tuners satellites, les camescopes, les jeux vidéo (progressifs et entrelacés) et les lecteurs de disque laser.

#### Raccordements de l'ordinateur

Les raccordements de l'ordinateur impliquent la fixation du câble de l'ordinateur compris avec le projecteur à partir d'un ordinateur à l'entrée d'ordinateur Computer In. Les raccordements en option comprennent la fixation du câble AV de l'ordinateur au projecteur, le raccordement du moniteur de l'ordinateur au projecteur et la connexion d'un câble USB (non compris) de l'ordinateur au projecteur pour contrôler la souris via la télécommande. Voir page 6 pour des informations sur l'installation de l'ordinateur et du projecteur.

#### **Raccordements vidéo**

La première étape des raccordements vidéo consiste à choisir le type de connecteur de sortie à raccorder au projecteur. Si le matériel dispose de plusieurs sorties, sélectionnez celle qui offre la qualité optimale. La valeur l représente la meilleure qualité, la valeur **3** est la plus basse :

- I Composant vidéo
- 2 S-vidéo
- 3 Vidéo composite

Si vous connectez le projecteur à une source de télévision haute définition, le connecteur (VGA) d'ordinateur du projecteur doit être utilisé (repéré par **Video In**). Souvenez-vous que la télévision haute définition et les sources progressives doivent être gérées par le connecteur VGA du projecteur. Le port s-vidé ne fonctionne pas avec les sources progressives même avec l'adaptateur composant vers s-vidéo. Avec les sources progressives, utilisez l'adaptateur composant vers VESA.



Appareil vidéo	Compatibilité vidéo	Si votre connecteur d'appareil est	Attachez à ce connecteur étiqueté sur le projecteur	Commentaires	Pour des instructions d'installation, voir
Télévision standard (non haute définition) via : câble, câble numérique, télévisé satellite, DVD ou magnétoscope	Formats NTSC, PAL et SECAM Composant 480i	Vidéo composite ou s-vidéo Composant vidéo	Vidéo composite ou s-vidéo S-vidéo via l'adaptateur composant vers s-vidéo	Non destiné aux sources progressives (p.ex. la télévision haute définition). Voir page suivante	Raccordement vidéo composite, page 15. Raccordement s-vidéo, page 15 Raccordement de composant vidéo, page 16
Caméra vidéo standard	Formats NTSC, PAL et SECAM Composant 480i	Vidéo composite ou s-vidéo Composant vidéo	Vidéo composite ou s-vidéo S-vidéo via l'adaptateur composant vers s-vidéo	Non destiné aux sources progressives (p.exla télévision haute définition) Voir page suivante	Raccordement vidéo composite, page 15. Raccordement s-vidéo, page 15 Raccordement de composant vidéo, page 16
Jeu vidéo standard	Formats NTSC, PAL et SECAM Composant 480i	Vidéo composite ou s-vidéo Composant vidéo	Vidéo composite ou s-vidéo S-vidéo via l'adaptateur composant vers s-vidéo	Non destiné aux sources progressives (p.exla télévision haute définition) Voir page suivante	Raccordement vidéo composite, page 15. Raccordement s-vidéo, page 15 Raccordement de composant vidéo, page 16

Appareil vidéo	Compatibilité vidéo	Si votre connecteur d'appareil est	Fixez à ce connecteur étiqueté sur le projecteur	Commentaires	Pour des instructions d'installation, voir
HDTV (télévision haute définition)	1080i, 720p	VGA	Entrée ordinateur (Computer In)	Pas pour le composant 480i	Raccordement VGA, page 16
EDTV (télévision à définition améliorée)	Composant 480i	Composant vidéo	Computer In (via l'adaptateur composant vers VESA)	Pas pour le composant 480i	Raccordement de composant vidéo, page 16
	1080i, 720p	VGA	Entrée ordinateur (Computer In)		Raccordement VGA, page 16
DVD progressif	Composant 480i	Composant vidéo	Entrée ordinateur (Computer In) (via l'adaptateur composant vers VESA)	Pas pour le composant 480i	Raccordement de composant vidéo, page 16
	1080i, 720p	VGA	Entrée ordinateur (Computer In)		Raccordement VGA, page 16
Jeu vidéo progressif	Composant 480p	Composant vidéo	Entrée ordinateur (Computer In) (via l'adaptateur composant vers VESA)	Pas pour le composant 480i	Raccordement de composant vidéo, page 16

# Raccordements d'un appareils vidéo

#### Raccordement vidéo composite

Branchez le connecteur jaune du câble AV dans le connecteur de sortie vidéo sur l'appareil vidéo.. Branchez l'autre connecteur jaune dans le connecteur **Video In** jaune sur le projecteur. Branchez le connecteur bleu du câble AV dans le connecteur **Audio In** bleu sur le projecteur. Branchez le connecteur blanc du câble AV dans le connecteur de sortie blanc gauche sur l'appareil vidéo. Branchez le connecteur rouge du câble AV dans le connecteur de sortie audio droit sur l'appareil vidéo.

N'oubliez pas que les sorties vidéo des connexions de source composite n'ont pas la qualité supérieure des sorties S-vidéo ou composant vidéo.

#### **Raccordement s-vidéo**

Si l'appareil vidéo utilise un connecteur s-vidéo rond à quatre broches, branchez un câble S-vidéo dans le connecteur S-video de l'appareil vidéo et dans le connecteur **S-video** du projecteur. Branchez également les connecteurs rouge et blanc du câble AV dans vos connecteurs de sortie audio de l'appareil et le connecteur audio bleu dans le connecteur **Audio In** du projecteur

N'oubliez pas que le mode s-vidéo fournit une meilleure sortie vidéo que le mode vidéo composite, mais d'une qualité inférieure au mode composant vidéo.



#### raccordez la s-vidéo



#### Raccordement de composant vidéo

Si votre appareil vidéo est muni de connecteurs de composants, utilisez l'adaptateur composant vers s-vidéo. Pour les sources haute définition et progressives, utilisez l'adaptateur composant vers VESA avec un câble de composant (non compris).

Branchez le câble de composant dans l'appareil vidéo. Branchez l'autre extrémité du câble du composant dans l'un des deux adaptateurs et branchez celui-ci dans le connecteur S-video (pour s-vidéo) ou Computer in (pour VESA).

Si l'appareil vidéo utilisé dispose d'une sortie VGA à 15 broches, branchez une

Branchez l'autre extrémité du câble dans le connecteur d'entrée ordinateur

Pour l'audio, raccordez les connecteurs de câble AV blanc et rouge dans votre

appareil vidéo. Branchez le connecteur bleu dans le connecteur d'entrée audio

extrémité du câble ordinateur dans le connecteur VGA de votre source vidéo. Ce connecteur porte probablement la mention « To Monitor » sur la source vidéo.

La connexion composant offre la meilleure sortie vidéo.

**Raccordement VGA** 

**Computer In** sur le projecteur.

(Audio In) sur le projecteur.

branchez les câbles de composants via l'adaptateur composant vers s-vidéo

ou

via l'adaptateur composant vers VESA





# et le câble AV :: (.....)

Branchez le câble d'alimentation au connecteur d'**alimentation** sur le côté du projecteur et dans la prise de courant.

**REMARQUE** : Utilisez toujours le cordon d'alimentation qui accompagne le projecteur.

branchez le câble d'alimentation





# branchez le câble VGA

# Affichage vidéo





le menu Image. Voir page 32 pour obtenir de l'aide sur les menus et ces réglages.

Pour la taille de l'écran, n'oubliez pas que les lecteurs DVD doivent être configurés au format 16:9 pour obtenir la meilleure qualité d'image possible. Pour plus d'informations concernant la taille de l'écran, voir page 11. réglez les options du menu Image y compris la taille de l'écran



••	mage	
	Précédent	
$\Box$	Distorsion Trapézoïdale	50
0	Contraste	50
Ŏ	Luminosité	50
3	Couleur	50
	Teinte	50
	Taille de l'écran	•
=	Param. Prédéf.	•
₹7/2	Avancé	•

# Arrêt du projecteur

Le projecteur affiche automatiquement un écran noir si aucune source active n'est détectée pendant 30 minutes. Cet écran noir permet de prolonger la durée de vie du projecteur. L'image revient dès que le système détecte une source active ou qu'un bouton de la télécommande ou du clavier a été activé.

#### Économie d'énergie

Le projecteur est également doté d'une fonction Écon. Énergie qui éteint automatiquement la lampe lorsqu'aucune source active n'est détectée et qu'aucune interaction n'a lieu avec le projecteur pendant 20 minutes. Cette fonction est inactive par défaut. Voir page 35.

#### Arrêt du projecteur

Pour éteindre le projecteur, il suffit de basculer l'interrupteur général en position arrêt.

Vous pouvez également appuyer sur la touche Power (Alimentation) de la télécommande pour placer le projecteur en état de veille en cours de fonctionnement. Si la touche Power est activée deux fois (une fois pour lancer la procédure d'arrêt et la deuxième pour confirmer votre intention d'éteindre le projecteur), la lampe s'éteint et le voyant vert clignote pendant une (1) minute, les ventilateurs continuant de tourner pour refroidir la lampe. Le projecteur n'accepte pas d'instruction de la télécommande ou du clavier tandis que le voyant vert clignote.

Une fois la lampe refroidie, le voyant lumineux s'allume en vert et les ventilateurs ralentissent jusqu'à un régime minimal. Pour éteindre le projecteur, basculez l'interrupteur général sur la position arrêt.

**REMARQUE** : Une fois le projecteur éteint, vous devez attendre une (1) minute avant de pouvoir le rallumer. Cela permet à la lampe de bien se refroidir. Si vous avez utilisé la télécommande pour éteindre le projecteur, il est inutile d'attendre une minute avant de le rallumer.

# Dépannage de l'installation

Si votre image s'affiche correctement sur l'écran, passez à la section suivante. Si ce n'est pas le cas, prenez certaines mesures pour corriger l'installation.

Le voyant lumineux situé en haut du projecteur indique l'état du projecteur ; il vous aidera dans vos interventions.

#### Tableau I : Comportement du voyant lumineux et signification associée

Couleur et comportement du voyant lumineux	Signification
vert continu	L'interrupteur d'alimentation est sur marche et le logiciel est initialisé ou le projecteur a été éteint au moyen de la télécommande.
vert clignotant	L'interrupteur général a été positionné sur marche et le logiciel initialise le projecteur ou le projecteur est en phase d'arrêt et les ventilateurs tournent pour refroidir la lampe.
rouge clignotant voir page 41 pour de plus amples informations	Une panne de ventilateur ou de lampe s'est produite. Vérifiez que rien ne fait obstacle devant les évents (voir page 25). Éteignez le projecteur et patientez une minute avant de le rallumer. Si le projecteur a fonctionné pendant 4 000 heures ou plus (page 37), remplacez la lampe et remettez le chronomètre de la lampe à zéro. Contactez l'assistance technique si le problème persiste.
rouge continu	Erreur inconnue : veuillez vous adresser à l'assistance technique.

Les tableaux suivants dressent la liste des problèmes les plus courants. Dans certains cas, plusieurs solutions possibles sont données. Essayez les solutions dans l'ordre où elles vous sont présentées. Une fois le problème résolu, vous pouvez ignorer les autres solutions.







Problème	Solution	Résultat
image non d'équerre	réglez la correction trapézoïdale sur le clavier	image d'équerre
image non nette	réglez la netteté (sources vidéo seulement) dans le menu Image > Avancé	image correcte
AB	Avancé     Précédent     Netteté     Contrôle des Couleurs     Surbalayage     Phase     Phase     123     Suivi     Suivi     Position Horiz.     Position Verticale     Position Verticale     Suivi	AB
l'image ne cadre pas au format 4:3 ou 16:9	changez la taille de l'écran au format 4:3 ou l 6:9 dans le menu Image > Taille de l'écran	image correcte
	<ul> <li>Précédent             <li>Netteté             <li>Température Des Couleurs             <li>Contrôle des Couleurs             <li>Standards Vidéo             <li>Surbalayage</li></li></li></li></li></li></ul>	



Problème	Solution	Résultat
La lampe ne s'allume pas, le voyant rouge clignote voyant lumineux © E	vérifiez qu'aucun obstacle ne bloque les évents, éteignez le projecteur et laissez-la refroidir une minute	la lampe s'allume
Le message « Changer la lampe » s'affiche au démarrage ou la lampe ne s'allume pas et le voyant rouge clignote	si la lampe a fonctionné pendant plus de > 4 000 heures, remplacez-la (voir page 37).	la lampe s'allume
voyant lumineux menu © ())	Vérifiez le total des heures d'utilisation de la lampe Menu principal > À propos Templacez la lampe 1024/76@ 72Hz Version 21 remplacez la lampe	ScreenPlay

#### Toujours besoin d'assistance ?

Si vous avez besoin d'assistance, appelez directement le service clientèle InFocus au **I-800-799-9911**. L'assistance technique est gratuite de 6h00 à 18h00 (Heure de l'Ouest), du lundi au vendredi. L'assistance technique est payante en Amérique du Nord après les heures normales de bureau et le week-end, en appelant le 1-888-592-6800.

Vous pouvez également nous envoyer un courrier électronique à **techsupport@infocus.com**.

En Europe, appelez InFocus aux Pays-Bas au +31 (0) 20 579 2820.

En Asie, composez le (65) 6334-9005 à Singapour.

Le projecteur a une garantie limitée de deux ans (page 45). Un plan de garantie prolongée peut être contracté auprès de votre distributeur. Si vous envoyez votre projecteur pour réparation, nous vous recommandons d'expédier l'appareil dans son emballage d'origine ou de demander à une entreprise de conditionnement d'emballer l'appareil pour l'expédition. Veuillez assurer votre envoi à sa pleine valeur.

#### Concernant ce projecteur

Si vous envoyez votre projecteur pour réparation, nous vous recommandons d'expédier l'appareil dans son emballage d'origine ou de demander à une entreprise de conditionnement d'emballer l'appareil pour l'expédition. Veuillez assurer votre envoi à sa pleine valeur.

# Utilisation de la télécommande

La télécommande utilise 2 piles AA fournies. Elles sont faciles à installer : il suffit de faire glisser le couvercle à l'arrière de la télécommande, d'aligner les polarités + et – des piles, de glisser les piles en place et de replacer le couvercle.

Pour l'utiliser la télécommande, pointez-la en direction de l'écran de projection ou du projecteur (et non pas vers l'appareil vidéo ou l'ordinateur). La plage de fonctionnement maximum est comprise entre 0 et 9,14 m (30 pieds).

Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande pour ouvrir le système de menus du projecteur. Utilisez les boutons fléchés pour naviguer, et le bouton **Select** pour sélectionner les fonctions et réglez les valeurs dans les menus. Voir page 31 pour plus d'informations sur les menus.

La télécommande a également les boutons suivants :

- **Power** (alimentation) met en marche/arrête le projecteur (voir page 19 pour des informations d'arrêt)
- bouton de rétroéclairage pour éclairer les boutons dans l'obscurité
- boutons Brightness (luminosité) et Contraste pour régler l'image
- Bouton **Blank** (vide). Permet d'afficher un écran vide au lieu de l'image en cours (pour changer la couleur de l'écran, voir page 36)
- Les boutons **Source** permettent d'alterner parmi les sources (pour attribuer une source particulière à un bouton, voir page 35) et une bascule source
- Le bouton **Resize** (redimensionner) change la taille de l'écran (voir page 32)
- Le bouton **Image auto** permet de resynchroniser le projecteur avec la source.
- Le bouton **Preset** (Prédéfinis) restaure les paramètres stockés (voir page 33)
- Le bouton **Overscan** (surbalayage) permet d'élimine le bruit dans une image vidéo (page 34)

#### Dépannage de la télécommande

- Assurez-vous que les piles sont installées selon la bonne orientation et qu'elles ne sont pas déchargées.
- Pointez bien la télécommande en direction du projecteur ou de l'écran et non pas vers l'appareil vidéo ou l'ordinateur, et restez dans le rayon de portée de la télécommande (9,14 m).



# Utilisation de l'audio

Pour utiliser le haut-parleur du projecteur, branchez votre source au connecteur d'**entrée audio** sur le projecteur.

Pour régler le volume, utilisez les boutons du **Volume** sur le clavier ou la télécommande.

#### Dépannage de l'audio

Si vous n'entendez pas de son, vérifiez que :

- Le câble audio est bien branché. Visitez **www.infocus.com/accessories** pour voir les câbles offerts en option.
- Le volume est suffisant. Réglez le bouton Volume sur le clavier.
- La source correcte est active.
- Réglez la source audio.
- Si vous êtes en lecture vidéo, assurez-vous que la lecture n'est pas en mode pause.

# Utilisation des boutons du clavier

La plupart des boutons sont décrits en détail dans d'autres sections. Voici un aperçu de leurs fonctions :

Menu – ouvre les menus affichés sur l'écran (page 31).

Sélection – confirme les choix effectués dans les menus (page 31).

**Flèches haut/bas** – permet de naviguer dans les menus et de définir les paramètres (page 31).

Image auto – synchronise le projecteur à la source.

Param. Prédéf. – fait défiler les paramètres prédéfinis disponibles (page 33).

**Correction trapézoïdale** – règle l'image pour qu'elle soit d'équerre (page 8).

**Volume** – règle le son (page 28).

**Vidéo** et **ordinateur** – changent la source active.





réglez le volume







# Optimisation des images provenant d'un ordinateur

Lorsque l'ordinateur est correctement connecté et que l'image s'affiche sur l'écran en provenance de l'ordinateur, vous pouvez optimiser l'image à l'aide des menus affichés à l'écran. Pour des informations générales sur l'utilisation des menus, voir page 31.

- Réglez la distorsion trapézoïdale, le contraste ou la luminosité dans le menu Image (page 32).
- Changez la taille de l'écran. Choisissez l'option qui convient le mieux à votre source d'entrée (page 32).
- Réglez la température des couleurs dans le menu Avancé (page 34).
- Réglez les options Phase, Suivi, la position horizontale ou verticale dans le menu Avancé (page 34).
- Après avoir optimisé l'image pour une source particulière, vous pouvez enregistrer les réglages en utilisant Param. Prédéf. pour être en mesure de rappeler rapidement ces paramètres ultérieurement (page 33).

# Fonctions de présentation

Plusieurs fonctions facilitent les présentations. En voici un aperçu. Les détails sont donnés dans la section Menu.

- La touche sans légende de la télécommande permet d'afficher un écran vide au lieu de la source active. Vous pouvez déterminer la couleur de cet écran (page 36).
- L'option de menu Logo Démarrage permet de changer l'écran de démarrage par défaut en un écran vide ou par défaut (page 36).
- La fonction d'économie d'énergie permet d'arrêter automatiquement le projecteur après quelques minutes d'inactivité. Ces fonctions aident à prolonger la durée de vie de la lampe (page 35).

# Optimisation des images vidéo

Lorsque l'appareil vidéo est correctement connecté et que l'image est affichée sur l'écran, vous pouvez optimiser l'image à l'aide des menus affichés à l'écran. Pour des informations générales sur l'utilisation des menus, voir page 31.

- Réglez la distorsion trapézoïdale, le contraste, la luminosité, la couleur ou la teinte dans le menu Image (page 32).
- Changez la taille de l'écran. Choisissez l'option qui convient le mieux à votre source d'entrée (page 32).
- Sélectionnez un paramètre de netteté (page 34).
- Utilisez le contrôle des couleurs pour régler le gain des couleurs (page 34).
- Réglez la température des couleurs. Sélectionnez une valeur indiquée pour la température des couleurs (page 34).
- Activez Surbalayage pour éliminer les parasites sur les bords de l'image vidéo.

# Personnalisation du projecteur

Vous pouvez adapter le projecteur à votre installation et à vos besoins spécifiques Voir page 35 à page 37 pour des détails sur ces fonctions.

- Pour la projection arrière, activez le mode arrière dans le menu
   Paramètres > Système.
- Pour la projection au plafond, activez le mode montage plafond dans le menu **Paramètres > Système**.
- Spécifiez la source que le projecteur doit vérifier en premier pour choisir la vidéo active au démarrage.
- Activez et désactivez les messages qu'affiche le projecteur.
- Activez les fonctions d'économie d'énergie.
- Spécifiez les couleurs et les logos de démarrage pour l'écran vide.
- Spécifiez la langue de visualisation des menus.
- Enregistrez les paramètres pour la source active en tant que configuration prédéfinie.

# Utilisation des menus

Pour ouvrir les menus, appuyez sur le bouton **Menu** du clavier ou de la télécommande. (Les menus se ferment automatiquement si aucun bouton n'est activé pendant 60 secondes.) Le menu Principal apparaît. Utilisez les boutons fléchés pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas et mettre en surbrillance le sous-menu désiré, et appuyez sur le bouton de **sélection**.

Pour changer un paramètre de menu, mettez-le en surbrillance et appuyez sur le bouton de **sélection**, puis ajustez sa valeur à l'aide des boutons fléchés haut et bas, sélectionner une option en utilisant les boutons d'option, ou activer/désactiver la fonction à l'aide des cases à cocher. Appuyez sur le bouton de **sélection** pour confirmer vos changements. Utilisez les flèches pour passer à un autre paramètre. Une fois ces ajustements terminés, appuyez sur le bouton de **sélection** pour aller au menu précédent. Vous pouvez appuyer sur le bouton **Menu** à tout moment pour fermer les menus.

Des points apparaissent devant le nom du menu. Le nombre de points indique son niveau dans l'arborescence, du premier niveau (menu principal) au quatrième (les menus les plus imbriqués).

Les menus sont regroupés par type d'utilisation.

- Le menu Image permet les réglages de l'image.
- Le menu Paramètres permet d'apporter des ajustements au type d'installation qui ne sont pas souvent modifiés.
- Le menu À propos affiche un écran d'informations données à titre indicatif seulement sur le projecteur et la source d'image.

Certains éléments de menu ne sont pas visibles ou apparaissent en grisé en fonction de la source connectée. Par exemple, l'option Netteté n'est disponible que pour les sources vidéo et, de ce fait n'est pas visible quand une source ordinateur est active. Les options des menus n'apparaissent en grisé que si la source est sélectionnée sans la présence d'un signal. Par exemple, si le projecteur est réglé sur une source vidéo mais que la source, un lecteur DVD par exemple, est désactivée, les options de menu vidéo apparaissent en grisé.



••	mage		Menu	•• [	Paramètres		Menu
	Précédent		Image /		Précédent		Paramètres
$\Box$	Distorsion Trapézoïdale	50		⊲0)	Audio	•	
	Contraste	50		€	Sources	•	
X	Luminosité	50	. /	ø	Système	•	
3	Couleur	50	points	Logo	Logo Démarrage	•	
	Teinte	50			Coul. Écran Vide	•	
	Taille de l'écran	•			Langues	•	
N.	Param. Prédéf.	•		F	Le service	•	
₹7/2	Avancé	•					

À propos							
Heures Utilisation Lampe	123						
Source Active	Computer 1						
Format Signal	1024x768 @ 72Hz						
Version	2.1						

menu À propos

clavier navigation du clavier

#### menu Image

Pour régler les cinq paramètres ci-dessous, mettez le paramètre désiré en surbrillance, appuyez sur le bouton de **sélection**, réglez les valeurs à l'aide des flèches haut et bas et appuyez sur le bouton de **sélection** pour confirmer les changements.

**Distorsion trapézoïdale** : ajuste l'image verticalement pour qu'elle soit d'équerre. Vous pouvez également régler la distorsion trapézoïdale à partir du clavier.

**Contraste** : contrôle la différence entre les parties les plus claires et les plus foncées de l'image et change la quantité de noir et de blanc dans l'image.

Luminosité : change l'intensité de l'image.

**Couleur** : règle l'image vidéo pour aller du noir et blanc à une saturation complète de la couleur. Le paramètre couleur ne s'applique qu'aux sources vidéo.

**Teinte** : ajuste l'équilibre rouge-vert des couleurs dans l'image des images vidéo NTSC. Le paramètre Teinte ne s'applique qu'aux sources vidéo NTSC.

**Taille de l'écran** : La taille de l'écran est définie par le rapport largeur-hauteur de l'image. Les écrans de télévision sont habituellement au format 4:3. La télévision haute définition et la plupart des DVD sont au format 16:9. Le mode par défaut est 16:9.

Sélectionnez Native pour voir l'entrée non modifiée sans redimensionnement par le projecteur.

Sélectionnez 16:9 pour afficher les DVD en mode plein écran amélioré.

Pour plus d'informations concernant la taille de l'écran, voir page 11.



<b>99</b> )	Image				
-	Quitter				
$\Box$	Distorsion Trapézoïdale	50			
0	Contraste	50			
÷.	Luminosité	50			
3	Couleur	50	 Taille de l'e	cran	Taille de l'écran
•	Teinte	50	∃xit		
	Taille de I⊡écran	►	Native	0	
	Param. Prédéf.	►	16:9	0	
₹//	Avancé	►	4:3	۲	

**Paramètres prédéfinis :** Les paramètres prédéfinis offrent des configurations d'intensité optimisées pour la source d'entrée. Vous pouvez sélectionner une configuration prédéfinie et spécialement réglée pour une présentation, un film ou une vidéo. (Une entrée de film a été en général saisie à l'origine sur une caméra, par exemple un film ; une entrée vidéo a été en général saisie à l'origine sur un appareil vidéo, par exemple une émission de télévision ou un événement sportif.) Vos préférences de visualisation peuvent varier. Consultez les configurations d'intensité prédéfinies puis sélectionnez celle que vous préférez.

**Paramètres prédéfinis** : Les paramètres prédéfinis sont définis par l'utilisateur. Vous pouvez utiliser les paramètres prédéfinis comme point de départ pour personnaliser les paramètres de chaque source. Les paramètres personnalisés sont enregistrés dans la configuration prédéfinie de chaque source. Pour restaurer les paramètres par défaut, choisissez Réglage usine dans le menu **Paramètres > Service** (page 36).

Pour prédéfinir des paramètres, réglez l'image, sélectionnez Enregistrer utilisateur dans le menu Param. Prédéf. et choisissez Oui. Vous pouvez rappeler ultérieurement ces paramètres en sélectionnant Enreg. Util. 1.

••	nage				
	Précédent		••• Param. Prédéf.		Enregistrer les
$\Box$	Distorsion Trapézoïdale	50	Précédent		paramètres
•	Contraste	50	Présentation	0	utilisateur
Ò	Luminosité	50	Film	0	
3	Couleur	50	Vidéo	0	••• Enregister Param.
	Teinte	50	Utilisateur 1	0	<ul> <li>Quitter</li> </ul>
	Taille de l'écran	►	Utilisateur 2	0	Enreg. Util. 1
	Param. Prédéf.	►	Utilisateur 3	0	Enreg. Util. 2
₩.	Avancé	Þ	Enregistrer Param.	•	Enreg. Util. 3

Paramètres prédéfinis

#### Menu Avancé

**Netteté** : (sources vidéo uniquement) change la netteté aux bords de l'image vidéo. Sélectionnez un paramètre de netteté.

**Température des couleurs** : change l'intensité des couleurs. Sélectionnez une valeur.

**Contrôle des couleurs** : vous permet d'ajuster individuellement le gain pour les couleurs rouge, verte et bleue.

**Standards vidéo** : quand il est réglé sur Auto, le projecteur essaie de détecter automatiquement le standard vidéo en tenant compte du signal d'entrée qu'il reçoit. (Les options de standards vidéo peuvent varier selon la région géographique où vous vous trouvez.) Si le projecteur ne parvient pas à détecter le standard correct, les couleurs risquent de ne pas s'afficher correctement, l'image présentant alors un aspect « déchiré ». Si tel est le cas, sélectionnez manuellement un standard vidéo en choisissant NTSC, PAL ou SECAM dans le menu Standards Vidéo.

**Surbalayage** : (source vidéo uniquement) élimine le bruit autour de l'image vidéo.

**Réglage de la Synchro. du seuil** : Si un appareil tel qu'un lecteur de DVD ne se synchronise pas correctement, sélectionnez cette option pour permettre une bonne synchronisation lorsqu'il est raccordé au projecteur.

Les quatre options suivantes sont pour les sources ordinateurs seulement.

Phase : règle la phase horizontale d'une source ordinateur.

Suivi : règle la phase verticale d'une source ordinateur.

Position horizontale/verticale : règle la position d'une source ordinateur.







#### Contrôle des couleurs



#### menu Paramètres

**Audio** : permet de régler le volume du haut-parleur interne. Les réglages peuvent également être effectués à partir du clavier du projecteur.

Paramètres •• menu Paramètres Quitter ٠. (1) Audio ••• Audio Audio Ð Sources Quitter ø Système 🔍 Volume 50 Logo Logo Démarrage Coul. Écran Vide Þ ☆ Touche Effet Langues Le service Þ

**Sources** : Quand la fonction de source automatique est activée, la fonction **Source activée** indique les sources auxquelles le projecteur essaie de se raccorder. Vous pouvez utiliser cette fonction pour éliminer certaines sources à partir de cette recherche, ce qui accélérera la recherche. Par défaut, toutes les cases des sources sont cochées. Désactivez une case pour l'éliminer de la recherche.



**Système : Arrière** inverse l'image pour permettre une projection derrière un écran transparent. **Montage plafond** renverse l'image pour permettre une projection par montage au plafond. **Afficher les messages** affiche les messages d'état (p.ex., « Recherche » ou « Silence ») dans le coin inférieur gauche de l'écran. **NND** empêche l'ordinateur portable de basculer en mode Écran veille si la connexion du câble USB est détectée. **Écon. Énergie** éteint automatiquement la lampe si aucun signal n'a été détecté pendant 20 minutes. Après 10 minutes supplémentaires sans signal, le projecteur s'éteint et l'interrupteur général peut être fermé. Si un signal actif est reçu avant que le projecteur ne s'éteigne, l'image s'affiche.

••••	Système		Paramètres
	Précédent		
Я	Arrière		
Я	Montage plafond	Γ	
Q	Afficher les Messages		
8	NND		
0	Écon. Énergie		

Logo de démarrage : permet d'afficher au démarrage un écran vide au lieu de l'écran par défaut quand aucune source n'est détectée.

**Coul. écran vide** : détermine quelle couleur s'affiche lorsque la touche sans légende est activée sur la télécommande.



Écran Vide

Langues : permet de sélectionner la langue du texte affiché.

••• Langues		menu Langues
Précédent		
English	0	
Norsk	0	
Deutsch	0	
Español	0	
Français	۲	
Italiano	0	
Português	0	
Русский	0	
日本語	0	
한국어	0	
繁體中文	0	
简体中文	0	

Service : Pour utiliser ces fonctions, mettez-les en surbrillance et appuyez sur le bouton de sélection.

Réglage Usine : restaure tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.

Code du service : réservé au personnel de service autorisé.

À **propos** : affiche des informations sur le projecteur et la source active. L'affichage de la fenêtre À propos est le paramètre par défaut affecté à la touche Effet.



À propos		menu À propos
Heures Utilisation Lampe	123	inena i pi opoo
Source Active	Computer 1	
Format Signal	1024x768 @ 72Hz	
Version	2.1	

# Entretien

### Nettoyage de l'objectif

- I Appliquez un produit de nettoyage non abrasif pour lentille d'objectif sur un chiffon doux et sec.
  - N'utilisez pas trop de produit et ne l'appliquez pas directement sur l'objectif. Les produits de nettoyage abrasifs, les dissolvants et les autres produits chimiques puissants risquent de rayer l'objectif.
- 2 Passez doucement le chiffon de nettoyage sur l'objectif en un mouvement circulaire. Si le projecteur n'est pas destiné à être utilisé immédiatement, replacez le capuchon sur l'objectif.

### Changement de la lampe de projection

Le compteur horaire de la lampe dans le menu À propos compte le nombre d'heures d'utilisation de la lampe. Après 3 980 heures d'utilisation, le message « Changer la lampe » s'affiche au démarrage. Si la durée maximum de 4 000 heures d'utilisation est dépassée, la lampe ne s'allume pas. Dans ce cas, après avoir remplacé la lampe, vous devez réinitialiser ses heures d'utilisation en appuyant simultanément sur les touches **Volume** du clavier et en les maintenant enfoncées pendant 10 secondes.

**REMARQUE** : Vous pouvez commander de nouveaux boîtiers de lampes auprès de votre distributeur. Voir « Accessoires », page 40 pour les détails. Utilisez toujours une lampe de rechange ayant le même type et la même valeur nominale que la lampe d'origine.

- I Éteignez le projecteur et débranchez le cordon d'alimentation.
- 2 Patientez 30 minutes pour laisser le projecteur refroidir complètement.
- **3** Posez le projecteur sur le côté de façon à orienter le volet de la lampe vers vous. A l'aide d'un tournevis à lame plate, séparez soigneusement le volet du projecteur en introduisant la lame du tournevis entre l'espace supérieur de la porte et le projecteur.



À pro	opos	
Heures Utilisation Lampe Source Active Format Signal Version	123 Computer 1 1024x768 @ 72Hz 2.1	Heures d'utilisation de la lampe



- **4** Desserrez les deux vis prisonnières qui maintiennent le boîtier de la lampe au projecteur.
- **5** Détachez le connecteur de la lampe du projecteur en appuyant sur la patte de verrouillage du connecteur et en tirant légèrement dessus pour le dégager.

#### **AVERTISSEMENTS** :

Pour éviter toute brûlure, laissez le projecteur refroidir pendant 30 minutes avant de remplacer la lampe.

Ne faites pas tomber le boîtier de la lampe et ne touchez pas l'ampoule en verre ! Le verre peut se briser en éclats et provoquer des blessures.

Soyez très prudent en retirant le boîtier de la lampe. Dans le cas peu probable d'une rupture, l'ampoule peut se briser en de multiples éclats de verre. Même si le boîtier de la lampe est prévu pour retenir ces fragments, procédez avec soin en retirant le boîtier de la lampe.

- **6** Sortez le boîtier de lampe avec précaution. Mettez la lampe au rebut en respectant les réglementations relatives à l'environnement.
- 7 Installez le nouveau boîtier de lampe et serrez les vis.
- **8** Fixez de nouveau le connecteur de lampe au projecteur. La patte de verrouillage devrait s'enclencher si le connecteur est bien enfoncé dans sa prise.
- **9** Replacez le volet de la lampe.
- **10** Branchez le cordon d'alimentation et basculez l'interrupteur d'**alimentation** pour redémarrer le projecteur.



#### Nettoyage des filtres du boîtier de lampe

Dans les environnements sales et poussiéreux, les deux filtres anti-poussière du boîtier de lampe peuvent en s'obstruant entraîner des hautes températures à l'intérieur du module et une défaillance prématurée de la lampe. Un entretien régulier élimine la poussière des filtres, ce qui abaisse les températures en fonctionnement de la lampe tout en prolongeant sa durée d'utilisation. Nettoyez la lampe toutes les 250 heures d'utilisation pour en optimiser la durée de vie.

- I Retirez le boîtier de la lampe.
- 2 Examinez les filtres anti-poussière dans le boîtier de lampe. Utilisez le cas échéant un aspirateur de faible puissance pour nettoyer les filtres. Veillez à ne pas déranger les composants internes lors du nettoyage des filtres.
- 3 Replacez le boîtier de lampe et son volet.

# Utilisation du verrou de sécurité

Le projecteur a un verrou de sécurité destiné au système de verrouillage par câble PC Guardian Cable Lock. Si vous disposez d'un système de verrouillage PC Guardian, consultez le mode d'emploi qui accompagne le verrouillage.



# Annexe

### Spécifications

Température	10 à 40 $^\circ$ C (50 à 104 $^\circ$ F) au niveau de la mer
Fonctionnement	10 à 35° C (50 à 95° F) à une altitude de
	3 000 mètres (10 000 pieds)
Stockage	-20 à 60 $^{\circ}$ C (-4 à 140 $^{\circ}$ F)
Fonctionnement en altitude	0 à 3 000 mètres (0 à 10 000 pieds)
Stockage	0 à 6 000 mètres (0 à 20 000 pieds)
Humidité de fonctionnement	10 % à 95 % d'humidité relative, sans condensation
Stockage	10 % à 90 % d'humidité relative, sans condensation
Dimensions	318 x 249 x 114 mm (2,5 x 9,8 x 4,49 pouces)
Poids	3,1 kg (6,8 lb) hors emballage
Portée de mise au	1,5 à 10 métres (4,9 à 32,8 pieds)
point optique	
Type de lampe	Lampe SHP de 150 W cc

Alimentation en entrée 100-120/200-240 3/2A 50/60 Hz

### Accessoires

#### Accessoires standard

(expédiés avec le projecteur)	Numéro de pièce
Caisse d'expédition (avec matériaux d'emballage)	0-073 -xx
Sacoche souple	110-0580-xx
Câble d'ordinateur de 1,8 mètres (6 pieds)	210-0175-01
Adaptateur composant vers s-vidéo	210-0206-xx
Adaptateur VGA à composant	210-0261-xx
Câble AV	301 379B
Câble S-vidéo	210-0125-10
Cordon d'alimentation (varie selon le pays)	210-0023-xx
Télécommande et batteries	590-0567-xx
Boîtier de lampe de projection (inclus dans le projecteur)	SP-LAMP-009
Capuchon d'objectif	505-1523-xx
Fiche de démarrage rapide	009-0821-xx
Mode d'emploi	010-0474-01
Carte de sécurité	009-0659-xx

**REMARQUE** : N'utilisez que des accessoires approuvés.

#### Taille de l'image projetée

Tableau 2 : Intervalle de distance à l'écran pour une taille d'écran donnée pour le projecteur

#### Distance à l'écran

Taille d'écran en diagonale (mètres/ pouces)	Largeur d'image (pouces/ mètres)	Distance maximum (pieds/ mètres)	Distance minimum (pieds/ mètres)
40/1	32/0,8	5,8/1,8	4,8/1,5
50/1,3	40/I	7,8/2,4	6,5/2,0
60/1,5	48/1,2	8,8/2,7	7,5/2,3
100/2,5	80/2	14,6/4,5	12,4/3,8
150/3,8	120/3,1	22,6/6,9	19,03/5,8
200/5,1	160/4,1	30,5/9,3	25,2/7,7

# Comportement du voyant rouge et erreurs de projecteur

Si le projecteur ne fonctionne pas correctement, le voyant rouge clignote ; reportez-vous au **tableau 3** pour déterminer la cause de cette anomalie. Une pause de deux secondes sépare chaque séquence de clignotements du voyant.

#### Tableau 3 :

Comportement du voyant rouge	Explication
Un (I) clignotement	La lampe ne s'allume pas après (5) tentatives. Vérifiez les connexions sur l'installation de la lampe et de son volet.
Deux (2) clignotements	Le compteur horaire d'utilisation de la lampe a dépassé la durée de vie prévue. Remplacez la lampe et remettez à zéro le compteur des heures d'utilisation de la lampe.
Trois (3) clignotements	Le projecteur s'est arrêté. Vérifiez que le volet de la lampe est bien fermé. Si le volet de la lampe est fermé, éteignez le projecteur, attendez une minute et mettez le projecteur en rouge. Si la lampe ne se rallume pas après une minute, remplacez-la.
Quatre (4) clignotements	Panne du ventilateur.
Cinq (5) clignotements	Le projecteur est en surchauffe. Vérifiez l'absence d'obstacle devant les évents d'aération.



# ScreenPlay 4800







InFocus Corporation In the Americas: 27700B SW Parkway Avenue Wilsonville, Oregon 97070-9215 1-800-294-6400 • 503-685-8888 Fax: 503-685-8887 http://www.infocus.com

#### In Europe:

InFocus International B.V. Strawinskylaan 585 1077 XX Amsterdam The Netherlands Phone: (31) 20 5792000 Fax: (31) 20 5792999

#### In Asia:

238A Thomson Road #18-01/04 Novena Square Singapore 307684 Telephone: (65) 6334-9005 Fax: (65) 6333-4525

